

中心

Beuckestr. 22 • 14163 Berlin

德国

电话: +49 30 80191-0 • 传真: +49 30 80191-200

info@knick.de • www.knick.de

地区代表

www.knick-international.com

安装说明书

ProgaLog 4000
用于变送器的电脑端参数设置工具THE ART
OF MEASURING

原版操作说明书译文

版权 2022 • 保留变更权利

本文件发布于 2022/05/30

您可以在我们网站的相应产品下方找到最新下载文件。



100363 TI-201.016-KNZH01

请在安装和使用前阅读。
请妥善保管以备日后使用。**许可证密钥**

安装完毕后, ProgaLog 4000 电脑软件首先以演示 (DEMO) 模式启动。



输入许可证密钥即可退出演示模式。电脑软件现已完全可用。

许可证密钥

前提条件

硬件

- CPU: 1 GHz 奔腾处理器 (Pentium) 或具有相同性能的处理器
- 内存: 512 MB
- 显卡: 1024 x 768 真彩色, 32 位
- USB 2.0
- 硬盘: 700 MB

操作系统:

- Windows 7*/8/10 (32 位和 64 位版本)
- Microsoft .Net Framework 4.6
(已包含在 Windows 8/10 中)

*) 如果所用电脑为 Windows 7 操作系统, 请在安装 ProgaLog 4000 之前确保 Microsoft .Net Framework 4.6 已安装完毕 (可从 www.microsoft.com 免费下载)

安装 ProgaLog 4000

01. 将 USB 记忆棒连接到计算机的 USB 接口上。
02. 从 USB 记忆棒上运行 **ProgaLog4000Setup.exe** 文件。
03. 选择安装语言。
04. 按照屏幕上的说明进行操作。
05. 完成安装。
06. 双击 **ProgaLog4000Setup.exe** 启动软件。
首次启动时, 软件以演示 (DEMO) 模式运行。
07. 输入许可证密钥, 退出演示模式。