

À propos de ce manuel utilisateur	5
Contenu de la documentation	6
Introduction	7
Vue d'ensemble du Stratos MS	8
Contenu	8
Accessoires de montage	9
Montage sur mât, auvent de protection	10
Montage face avant	11
Correspondance des bornes, Plaques signalétiques	12
Alimentation électrique	13
Mise en service	14
Calibrage et entretien en laboratoire	14
Câble Memosens	15
Mode Mesure	17
Les touches et leur fonction	18
Couleurs des signaux (rétroéclairage de l'écran)	19
L'écran	19
Affichage en mode Mesure	20
Sélection du mode / Saisie des valeurs	21
Les modes de fonctionnement	22
L'état HOLD	23
Modes / fonctions	24
Raccordement de sondes Memosens	26
Changement de sonde	27
Configuration : vue d'ensemble	28
Configuration	30
Vérification de la sonde (TAG, GROUP)	32
Courant de sortie : plage, début du courant, fin du courant	34
Courant de sortie : constante de temps filtre de sortie	36
Courant de sortie : Error et HOLD	38
Courant de sortie : temporisation d'alarme, Sensocheck	40

Correction de salinité, correction de pression	
Contacts de commutation : attribution de fonction, seuils	
Contacts de commutation : fonction seuil, hystérésis	
Contacts de commutation : alarme	
Contacts de commutation : activation de sondes de rinçage	
Câblage de protection	
Calibrage	
Combinaison souvent utilisée :	
paramètre / mode de calibrage	
Calibrage de la pente à l'air	
Calibrage de la pente dans l'eau	
Calibrage du zéro	60
Calibrage du produit	62
Compensation de la sonde de température	64
Mesure	65
Diagnostic	66
Service	71
Messages d'erreur	74
Sensocheck et Sensoface	76
États de fonctionnement	77
Gamme de produits	78
Caractéristiques techniques	79
Index	

# À propos de ce manuel utilisateur

#### Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente.

Envoyez l'appareil après l'avoir nettoyé à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.

#### Élimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

#### À propos de ce manuel utilisateur :

Ce manuel vous servira d'ouvrage de référence en cas de besoin ; vous n'avez pas besoin de le lire du début à la fin.

Recherchez une fonction dans l'*index* ou dans la *table des matières*. Vous trouverez des informations sur le thème recherché sur la double-page correspondante ; le réglage de la fonction souhaitée est expliqué étape par étape. Des numéros de page et des titres de colonnes clairs vous aident à trouver rapidement les informations qui vous intéressent :

	58         Configuration Contacts de commutation           pH         Oxy         Cond	Configuration	Contacts de com	H Oxy Cond	- Paramètre concerné
	attribution de fonction, seuils. (Dampie: type d'appareil pH)	Utilization des relais	Action Selection dans to type do teste & Table des touches e • : • Nontine and (LINTI) • Message deseau (ALMM) • Contast de rincage (MNH)	Selection LINT / ALANA / MAIN Remargar : La stinction mino as sincements compandant.	De see de ductions
ne: ver	<ul> <li>Provide the second secon</li></ul>	Selection du paramètre	Yalder zwei enter Afzale des Insches x +, offer- Insmer in paramiter cachada. Yalder zwei enter	PHICR/150	Que puis-je régler pour
e je	Unit and a set of the	Fonction seal 1	Allande des lanches fils bles, sebuctionner la conventation sochafter. Latevel : partel de conventation min atlient Hitseut : partel de conventation dépaced Volder aux : enter	Le LINE (M LINE, Typeliaite and 1 - 🗶	cette fonction
	Comparison Discrimination	Caractéristique contact seuil 1	N(C) - nameally open (surfact de transit) N(C - normally claused (surfact de report) Selectionner & table des Induites = • • Tablee avec enter	N(0)/7/C	
	Path de commutation and 1 and 1 Hydricks and 1 Hydri		Alfade declauches x + 4 F, unte le paint de conventation. Valuée avec ester	-2.00_16.00 PH (00.00 PH)/ -1999_1999 mH// -20_200 °C	

Page de gauche : Comment trouver la fonction que je recherche

### Consignes de sécurité

Langues de l'UE et autres.

### Guides d'utilisation rapide

Installation et premiers pas :

- Commandes
- Structure des menus
- Calibrage
- Instructions de manipulation en cas de messages d'erreur

### Relevé de contrôle spécifique

#### **Documentation électronique**

Manuels + logiciel

Appareils Ex :

**Control Drawings** 

### Déclarations de conformité UE

Documentation actuelle sur Internet :



www.knick.de

# Introduction

**Le Stratos MS** est un appareil à 4 fils conçu pour l'utilisation de sondes Memosens. La version A405B permet une utilisation en zone Ex 2. L'alimentation est assurée par une alimentation secteur universelle 80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz / 24 ... 60 V CC. En sortie, l'appareil est équipé de deux sorties de courant (0) 4 ... 20 mA pour la transmission de la valeur mesurée et de la température par ex. Deux contacts de commutation libres de potentiel sont disponibles et peuvent être librement configurés.

Les types de mesure suivants sont disponibles :

- pH
- Potentiel redox
- Oxygène dissout
- · Mesure de la conductivité (conductive/inductive)

#### Le boîtier et les possibilités de montage

- Le boîtier en plastique robuste est conçu pour la classe de protection IP 67/NEMA 4X outdoor, matériau unité avant : PBT, boîtier arrière : PC. Dimensions : H 148 mm, L 148 mm, P 117 mm. Grâce aux perforations présentes dans le boîtier, plusieurs montages possibles :
- Montage face avant (découpe 138 mm x 138 mm conf. à DIN 43700)
- Montage mural (avec bouchon pour l'étanchéité du boîtier)
- Montage sur mât (Ø 40 ... 60 mm, 🗆 30 ... 45 mm)

#### Auvent de protection (accessoire)

L'auvent disponible en tant qu'accessoire procure une protection supplémentaire contre les intempéries et les dommages mécaniques.

#### Raccordement des sondes et passage des câbles

Pour le passage des câbles, le boîtier dispose de

- 3 ouvertures pour passe-câbles M20x1,5
- 2 ouvertures pour NPT 1/2" ou Rigid Metallic Conduit

#### Sondes Memosens et câbles de raccordement

Veuillez vous renseigner sur notre gamme de produits sur notre site www.knick.de.

### Contenu

Vérifiez si les fournitures n'ont pas subi de dommages durant le transport et si le contenu de la livraison est complet !

La livraison comprend :

Unité avant, boîtier arrière, sachet de petites pièces Relevé de contrôle spécifique Documentation



Fig. : Montage des composants du boîtier

- 1) Shunt (3 unités)
- 2) Bride intermédiaire (1 unité), pour montage tube : bride intermédiaire entre le boîtier et l'écrou
- 3) Attache-câbles (3 unités)
- 4) Goupille de charnière (1 unité), enfichable des deux côtés
- 5) Vis de boîtier (4 unités)

- 6) Tampon de fermeture (1 unité)
- 7) Caoutchouc de réduction (1 unité)
- 8) Passe-câbles à vis M20x1,5 (3 unités)
- 9) Bouchon d'obturation (3 unités)
- 10) Écrou hexagonal (5 unités)
- 11) Bouchon d'étanchéité (2 unités), pour l'étanchéification en cas de montage mural

### Schéma de montage, dimensions







- 1) Passe-câbles à vis (3 unités)
- 2) Perçages pour passe-câble à vis ou tube ½",

ø 21,5 mm (2 perçages)

- Les passe-tubes ne sont pas fournis ! 3) Perçages pour montage sur mât
- Perçages pour montage sur mat (4 perçages)
- Perçages pour montage mural (2 perçages)

### Accessoires de montage

Kit de montage sur mât, accessoire ZU 0274 Auvent de protection pour montage mural ou sur mât, accessoire ZU 0737 Kit de montage face avant, accessoire ZU 0738

### Montage sur mât, auvent de protection



- 1) Collier de serrage avec vis de serrage selon DIN 3017 (2 unités)
- 2) Plaque de montage sur mât (1 unité)
- 3) Pour montage sur mât à la verticale ou à l'horizontale
- 4) Vis autotaraudeuse (4 unités)

Fig. : Kit de montage sur mât, accessoire ZU 0274



Fig. : Auvent de protection pour montage mural ou sur mât, accessoire ZU 0737

### Montage face avant



- 1) Joint périphérique (1 unité)
- 2) Vis (4 unités)
- 3) Emplacement du tableau
- 4) Verrou (4 unités)
- 5) Douille filetée (4 unités)

Découpe du tableau 138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig. : Kit de montage face avant, accessoire ZU 0738

### Vue d'ensemble du Stratos MS



# Correspondance des bornes, Plaques signalétiques

Bornes de raccordement pour fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.



### Utilisation en atmosphère explosible



Tenir compte des indications contenues dans le Control Drawing en cas d'utilisation en atmosphère explosible !

### **Alimentation électrique**

Raccordement de l'alimentation pour le Stratos MS aux bornes 21 et 22 (80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz / 24 ... 60 V CC)



Raccordement sonde Memosens			
1	marron	+3 V	
2	vert	RS 485 A	
3	jaune	RS 485 B	
4	blanc/transp.	GND/shield	

#### Illustration :

Bornes, appareil ouvert, face arrière de l'unité avant

Correspond	lance	des
bornes		

Raccordement Memosens			
1 (BN)	+3 V	marron	
2 (GN)	RS 485 A	vert	
3 (YE)	RS 485 B	jaune	
4 (WH/CL)	GND/ shield	blanc / transp.	
5	do not conn	lect	
6	do not conn	lect	
7	do not conn	iect	
Sorties de	courant OUT	1, OUT2	
8	+ Out 2		
9	– Out 1 / Ou	ıt 2	
10	+ Out 1		
11	HOLD		
12	HOLD		
13	do not connect		
Contacts de commutation REL1, REL2			
14	REL 1		
15	REL 1/2		
16	REL 2		
17	do not conn	iect	
18	do not conn	lect	
19	do not connect		
20	do not connect		
Alimentation électrique			
21	power		
22	power		

### **Mise en service**

Lorsqu'une sonde Memosens est connectée, la fonction de mesure correspondante (type d'appareil) est automatiquement chargée.

#### Changement de type de mesure

Vous pouvez à tout moment choisir un autre type de mesure dans le menu Service.

### Calibrage et entretien en laboratoire

Le logiciel «MemoSuite» permet de calibrer les sondes Memosens dans des conditions reproductibles sur un PC en laboratoire. Les paramètres des sondes sont enregistrés dans une base de données. La documentation et l'archivage respectent les exigences de la réglementation FDA CFR 21 Part 11. Il est possible de générer des protocoles détaillés sous forme d'export csv pour Excel. Memosuite est disponible en accessoire, en version «Basic» et «Advanced» : www.knick.de





Taille d'affichage des valeurs mesurées Lorsque le pointeur de la souris survole une valeur mesurée, il prend la forme d'une loupe. Il suffit ensuite de cliquer pour agrandir l'affichage des valeurs mesurées.

### Câble Memosens



### **Caractéristiques techniques**

Composition	TPE
Diamètre du câble	6,3 mm
Longueur	jusqu'à 100 m
Température du process	–20 °C +135 °C / –4 +275 °F
Protection	IP 68

### Clé type

	Type de câble	Longueur de câble	Référence
	Douilles d'extrémité	3 m	CA/MS-003NAA
ns		5 m	CA/MS-005NAA
ose		10 m	CA/MS-010NAA
Ĕ		20 m	CA/MS-020NAA
Ň	Connecteur M12, 8 pôles	3 m	CA/MS-003NCA
		5 m	CA/MS-005NCA
<b>(</b>	Douilles d'extrémité	3 m	CA/MS-003XAA
ũ		5 m	CA/MS-005XAA
ens		_10 m	CA/MS-010XAA
IOS		20 m	CA/MS-020XAA
len	Connecteur M12, 8 pôles	3 m	CA/MS-003XCA
2		5 m	CA/MS-005XCA
		D'autres longueurs et types	de câbles sont dispo-

nibles sur demande.

\*) agréé ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

# **L'utilisation**

### **Mode Mesure**

Lors de la mise sous tension, l'appareil se met automatiquement en mode Mesure. Pour activer le mode Mesure à partir d'un autre mode (Diagnostic ou Service, par ex.) : appuyer sur la touche **meas** pendant plus de 2 s.



En fonction de la configuration, vous pouvez définir différents affichages comme affichage standard pour le mode Mesure (cf. p. 20).

**Remarque :** Une pression sur la touche **meas** en mode Mesure permet d'afficher pendant env. 60 s. les différents affichages.



# Les touches et leur fonction

**Touches fléchées** 

#### Touches fléchées haut / bas

- Menu : augmente / diminue la valeur chiffrée
- Menu : Sélection

# meas —

- Revient au niveau précédent dans le menu
- Passe directement en mode Mesure (pression > 2 s)
- Mode mesure : autre affichage (temporaire, pendant env. 60 s)



suite du programme

## L'écran



- 1 Température
- 2 Sensocheck
- 3 Intervalle / temps de réponse
- 4 Données de la sonde
- 5 Usure
- 6 Message seuil : Limit 1 💌 ou Limit 2 🛣
- 7 Alarme
- 8 Service
- 9 Non utilisé
- 10 Calibrage
- 11 Sonde Memosens
- 12 Temps d'attente en cours

- 13 Info disponible
- 14 Etat HOLD actif
- 15 Écran principal
- 16 Écran secondaire
- 17 Suite avec enter
- 18 Non utilisé
- 19 Diagnostic
- 20 Mode Configuration
- 21 Mode Calibrage
- 22 Mode Mesure
- 23 Sensoface
- 24 Symboles de mesure

#### Couleurs des signaux (rétroéclairage de l'écran)

rouge Alarme (en cas d'erreur : valeurs clignotantes) rouge clignotant Saisie erronée : valeur impossible ou code d'accès erroné

# Affichage en mode Mesure



### Sélection du mode de fonctionnement :

- 1) Appuyer longuement (> 2 s) sur la touche meas (mode Mesure)
- 2) Appuyer sur la touche menu pour faire apparaître le menu de sélection
- 3) Sélectionner le mode à l'aide des touches fléchées gauche / droite
- 4) Valider le mode sélectionné avec enter



### Saisie des valeurs :

- 5) Sélectionner la position du chiffre : touche fléchée gauche / droite
- 6) Pour modifier la valeur numérique : touche fléchée haut / bas
- 7) Valider la saisie avec enter.



#### Diagnostic

Affichage des données de calibrage et de sonde, contrôleur de sonde, exécution d'un autotest de l'appareil, activation des entrées du journal de bord et affichage de la version matérielle / logicielle de chaque élément. Le journal de bord peut saisir jusqu'à 100 entrées (de 00 à 99), directement visibles sur l'appareil.

#### HOLD

Activation manuelle de l'état HOLD, pour le remplacement des sondes, par exemple. Les sorties de signaux adoptent un état défini. HOLD peut aussi être déclenché via une entrée externe (voir page suivante).

#### Calibrage

Chaque sonde dispose de caractéristiques spécifiques qui changent tout au long du temps de fonctionnement. Un calibrage est nécessaire pour pouvoir fournir une valeur de mesure correcte. L'appareil vérifie alors la valeur fournie par la sonde lors d'une mesure dans un milieu connu. En présence d'un écart de valeur, l'appareil peut alors être «ajusté». Dans ce cas, l'appareil affiche la valeur «réelle» et corrige en interne l'erreur de mesure de la sonde. Le calibrage doit être répété de manière cyclique. Les délais entre chaque cycle de calibrage dépendent de la charge de la sonde. Pendant le calibrage, l'appareil passe à l'état HOLD.

Pendant le calibrage, l'appareil reste en mode Calibrage, jusqu'à ce que l'opérateur le quitte.

#### Configuration

Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer. Le mode «Configuration» permet de déterminer la plage à transmettre et le moment d'exécution des messages d'avertissement ou d'alarme. Pendant la configuration, l'appareil passe à l'état HOLD.

Le mode Configuration se referme automatiquement 20 minutes après la dernière activation d'une touche. L'appareil se met en mode Mesure.

#### Service

Fonctions d'entretien (générateur de courant, test des relais), attribution des codes d'accès, sélection du type d'appareil (pH/Oxy/Conductivité), réinitialisation des réglages d'origine.

L'état HOLD est un état de sécurité lors de la configuration et du calibrage. Le courant de sortie est gelé (LAST) ou ramené à une valeur fixe (FIX). Le contact de seuils et le contact d'alarme sont inactifs.

État HOLD, affichage à l'écran :



#### Comportement du signal de sortie

- **LAST :** Le courant de sortie est gelé à la dernière valeur. Conseillé avec une configuration courte. Le processus ne doit pas changer de manière notable durant la configuration. Les modifications ne sont pas détectées dans ce réglage !
- **FIX :** Le courant de sortie est fixé à une valeur sensiblement différente de la valeur du processus pour signaler au système de conduite que des travaux sont effectués sur l'appareil.

#### Signal de sortie en état HOLD :



#### Quitter l'état HOLD

Pour quitter l'état HOLD, passer en mode Mesure (pression prolongée de la touche **meas**). L'écran affiche «Good Bye», vous quittez l'état HOLD.

Au moment de quitter le calibrage, le système vous pose une question de sécurité, afin de s'assurer que le poste de mesure est à nouveau opérationnel (par ex. : la sonde est de nouveau en place, est en cours de processus).

#### Déclenchement externe de HOLD

L'état HOLD peut être déclenché de l'extérieur par un signal à l'entrée HOLD (par ex. via le système de conduite du process).

HOLD inactif	02 V CA/CC
HOLD actif	1030 V CA/CC



# Vue d'ensemble du menu Configuration

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus.

Les touches fléchées gauche / droite permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres.

Appuyer sur **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages.

Retour à la mesure : **meas** (pression longue > 2 s).

Sélection groupe de menus	Groupe de menus	Code	Écran	Sélection point de menu
	Réglages de la sonde	SNS:		enter
		Point de n	nenu 1	Senter
		Point de n	enu	enter
	Sortie courant 1	OT1:		) enter
	Sortie courant 2	OT2:		
	Compensation	COR:		
	Mode Alarme	ALA:		
	Sorties de commutation (LIMIT / ALARM / WASH)	REL:		
	Réglage de l'horloge	CLK:		₹.
· (,	Nom du poste de mesure	TAG:		

Étape	Action / affichage	Remarque
Brancher la sonde	i Sensor	Si aucune sonde Memosens n'est raccordée, le message d'erreur «NO SENSOR» s'affiche à l'écran.
Attendre que les données de la sonde s'affichent.	SEASOR JENTIFICATION	Le sablier clignote sur l'écran.
Contrôler les données de la sonde	Control Contr	Le témoin Sensoface est sou- riant lorsque les données de la sonde sont plausibles.
Passer en mode Mesure	Appuyer sur la touche <b>meas, info</b> ou <b>enter</b> .	L'appareil passe automatique- ment en mode Mesure au bout de 60 s (timeout).
Message d'erreur possible		
Sonde défectueuse. Remplacer la sonde	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	Lorsque ce message d'erreur apparaît, la sonde ne peut pas être utilisée. Sensoface affiche un émoticône de tristesse.

Étape	Action / affichage	Remarque
Passer en mode HOLD Afin d'éviter toute ré- action incontrôlée des sorties et contacts, les sondes doivent toujours être remplacées en mode HOLD.	Appuyer sur la touche <b>menu</b> pour accéder au menu de sélection, sélectionner HOLD à l'aide des touches ◀ ▶, valider avec <b>enter</b> .	L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD. L'état HOLD peut également être déclenché en externe via l'entrée HOLD. En état HOLD, le courant de sortie est gelé sur la dernière valeur ou défini sur une valeur fixe.
Débrancher et retirer l'ancienne sonde.		
Insérer et brancher la nouvelle sonde.		Les messages temporaires géné- rés lors d'un remplacement, apparaissent sur l'écran, mais pas sur le contact d'alarme, et ne sont pas non plus enregistrés dans le journal de bord.
Attendre que les données de la sonde s'affichent.	<b>SEAS</b> DENTIFICATION	
Contrôler les données de la sonde	Image: Second state of the second	Il est possible d'afficher le fabri- cant et le type de la sonde, le numéro de série et la dernière date de calibrage.
Contrôler les valeurs mesurées		
Quitter HOLD	Pression brève sur <b>meas</b> : retour au menu de sélec- tion, pression longue sur <b>meas</b> : l'appareil passe en mode Mesure.	

Configuration (préréglage en gras)			
Sonde			Оху
SNS	NS MEAS MODE		<b>dO %</b> / dO mg/l / dO ppm / GAS %
	TEMP UNIT		<b>°C</b> / °F
CAL MOD		E	CAL AIR / CAL WTR
	CALTIMER		ON / OFF
	ON	CAL-CYCLE	0 9999 h ( <b>168 h</b> )
	CHECK TAG		ON / OFF
	CHECK GROUP		ON / OFF

Sortie courant 1			Оху	
OT1	RANGE		<b>4 20 mA</b> / 0 20 mA	
	CHANNEL		OXY / TMP	
	OXY dO %	BEGIN (0)/4 mA	<b>000.0</b> 600.0 <b>%</b>	
		END 20 mA	000.0 <b>600.0 %</b>	
	OXY	BEGIN (0)/4 mA	00.00 mg/l 99.99 mg/l	
	dO / mg/l	END 20 mA	00.00 mg/l 99.99 mg/l	
	OXY	BEGIN (0)/4 mA	00.00 ppm 99.99 ppm	
	dO / ppm	END 20 mA	00.00 ppm 99.99 ppm	
	OXY GAS / %	BEGIN (0)/4 mA	00.00 ppm 99.99 %	
		END 20 mA	00.00 ppm 99.99 %	
	TMP °C	BEGIN (0)/4 mA	−20 150 °C / <b>000.0 °C</b>	
		END 20 mA	–20 150 °C / <b>100.0 °C</b>	
	TMP °F	BEGIN (0)/4 mA	–4 302 °F / <b>032.0 °F</b>	
		END 20 mA	–4 302 °F / <b>212.0 °F</b>	
	FILTERTIME		0120 SEC / <b>120 SEC</b>	
	FAIL 22 mA		ON / OFF	
	FACE 22 mA		ON / OFF	
	HOLD MODE		LAST / FIX	
	FIX	HOLD-FIX	4 22 mA / <b>021.0 mA</b>	

Sortie courant 2	Préréglage CHANNEL : TMP	
	(sinon comme OT1)	

Configuration (préréglage en gras)				
Correct	ion		Оху	
COR	SALINITY		00.00 45.00 ppt ( <b>00.00 ppt</b> )	
	PRESSURE UNIT		BAR / KPA / PSI	
	BAR	PRESSURE	0.000 9.999 BAR (1.013 BAR)	
	KPA	PRESSURE	000.0 999.9 KPA ( <b>100 KPA</b> )	
	PSI	PRESSURE	000.0 145.0 PSI ( <b>14.5 PSI</b> )	
Alarme		Оху		
ALA	DELAYTIME	0 600 s ( <b>0010 SEC</b> )		
	SENSOCHECK	ON / OFF		
Relais 1				
RL1	<b>LIMIT</b> ALARM WASH	Le sous-menu suivant dépend de la	sélection.	
LM1	CHANNEL	OXY / TMP		
	FUNCTION	Lo LEVL / Hi LEVL		
	CONTACT	<b>N/O</b> / N/C		
	LEVEL	000.0 %		
		000.0 600.0 %		
		00.00 mg/l 99.99 mg/l		
		00.00 ppm 99.99 ppm		
		(-20 150 °C)		
	HYSTERESIS	<b>000.0 %</b> $/ 0 \dots 50$ % de la plage de mesure		
	DELAYTIME	<b>0010 SEC</b> / 0000 9999 s		
AL1	TRIGGER	FAIL / FACE		
	CONTACT	<b>N/O</b> / N/C		
WS1	CYCLE TIME	<b>000.0 h</b> / 0.0 999.9 h		
	DURATION	<b>0060 SEC</b> / 0 1999 s		
	RELAX TIME	<b>0030 SEC</b> / 0000 1999 s		
	CONTACT	<b>N/O</b> / N/C		
Relais 2	Préréglage LII	MIT / FUNCTION : Hi LEVL (si	non comme relais 1)	

Heure / date				
CLK	FORMAT	<b>24 h</b> / 12 h		
24 h		hh:mm		
	12 h	hh:mm (AM / PM)	00 12:59 AM / 1 11:59 PM	
	DAY / MONTH	dd.mm		
	YEAR	2000 2099		
Nom du poste de mesure (TAG), groupe de postes de mesure (GROUP)				
TAG	La saisie s'effectue dans la ligne de texte.		AZ, 09, - + < > ? / @	
GROUP	La saisie s'effectue dans la ligne de texte.		00009999 ( <b>0000</b> )	

# Type d'appareil Oxy

Lors de la première mise en marche, le type d'appareil est automatiquement sélectionné. Le type d'appareil peut être modifié dans le menu SERVICE ; le mode de calibrage doit ensuite être configuré en fonction du type d'appareil dans le menu CONF.



Point de menu	Action	Sélection
Sélection du mode Mesure	À l'aide des touches ▲ ▼, sélectionner le mode de mesure utilisé. DO : mesure dans des liquides GAS : mesure dans des gaz Valider avec <b>enter</b>	<b>dO %</b> dO mg/l dO ppm GAS %
Unité de température	À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner °C ou °F. Valider avec <b>enter</b>	° <b>C</b> °F
Milieu de calibrage air/ eau	À l'aide des touches • • , sélec- tionner le milieu de calibrage. AIR : Milieu de calibrage air WTR : Milieu de calibrage eau saturée d'oxygène Valider avec <b>enter</b>	<b>CAL_AIR</b> CAL_WTR
Minuteur de calibrage	À l'aide des touches ▲ ▼, confi- gurer CALTIMER : OFF : pas de minuteur ON : cycle de calibrage fixe (configuration à l'étape sui- vante) Valider avec <b>enter</b>	<b>OFF/ON</b> ( <b>ON:</b> 0 9999 h)

#### Remarques relatives au minuteur de calibrage :

Ĩ

ř

+

Après activation de Sensocheck dans le groupe de menus Configuration > Alarme, la progression de l'intervalle de calibrage par Sensoface s'affiche à l'écran :

••	L'intervalle de calibrage est écoulé à plus de 80 %.
$\odot$	L'intervalle de calibrage est dépassé.

Il est possible de connaître le temps restant avant le prochain calibrage, via le diagnostic (voir section Diagnostic).

## Vérification de la sonde (TAG, GROUP)



Point de menu	Action	Sélection
TAG	À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b> Lorsque cette fonction a été activée, l'entrée enregistrée pour « TAG » dans la sonde Memosens est comparée à l'en- trée enregistrée dans l'analyseur. Si les deux entrées ne concordent pas, un message est généré.	ON/ <b>OFF</b>
GROUP	À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b> Fonctionnement, voir plus haut.	ON/ <b>OFF</b>

### Vérification de la sonde (TAG, GROUP)

Lorsque les sondes Memosens sont calibrées en laboratoire, il est souvent judicieux, voire dans certains cas nécessaire d'utiliser ces sondes aux mêmes postes de mesure ou dans un groupe défini de postes de mesure. Il est pour cela possible d'enregistrer dans la sonde le poste de mesure (TAG) et le groupe de postes de mesure (GROUP). TAG et GROUP peuvent être spécifiés par le dispositif de calibrage ou entrés automatiquement dans le transmetteur. Lorsqu'une sonde MS est connectée au transmetteur, il est possible de vérifier que la sonde contient le TAG correct ou appartient au GROUP correct. Si ce n'est pas le cas, un message est généré, Sensoface est « triste ». Le symbole Sensoface « triste » peut être également signalisé par un courant d'erreur 22 mA. La vérification de la sonde peut être activée à deux niveaux dans la configuration, sous TAG et sous GROUP.

Si aucun poste de mesure / groupe de postes de mesures n'est enregistré dans la sonde, par ex. s'il s'agit d'une nouvelle sonde, Stratos insère ses propres TAG et GROUP. Lorsque la vérification de la sonde est désactivée, Stratos enregistre toujours son propre poste de mesure et son propre groupe de postes de mesures dans la sonde, dans ce cas, les infos TAG/GROUP de la sonde sont écrasées.

### Courant de sortie : plage, début du courant, fin du courant

(Exemple : Sortie de courant 1)



Point de menu	Action	Sélection	
Plage de courant	À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner la plage 4-20 mA ou 0-20 mA. Valider avec <b>enter</b>	<b>4-20 mA</b> / 0-20 mA	
Paramètre	Exemple : Sortie de cou- rant 1, type d'appareil OXY À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner : OXY : Valeur oxygène TMP : Température Valider avec <b>enter</b>	<b>ΟΧΥ</b> /ΤΜΡ	
Début du courant, fin du courant	À l'aide des touches ← ▼, modi- fier la position, à l'aide des touches ◀ ▶, sélec- tionner une autre position. Valider avec <b>enter</b>	000.0 0600% (OXY) −20 150 °C / −4 302 °F (TMP)	
En présence de <b>paramètres contenant plusieurs décades</b> , il est possible de déplacer la décimale et			

la dimension à l'aide des touches curseur ◀ ▶ pour sélectionner la plage. Spécifier ensuite la valeur numérique souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼ et ◀ ▶. Pour une mesure

dans des gaz (GAS), il est possible de changer la concentration volumique de cette manière, en passant de la dimension ppm au % (10000 ppm = 1 %).

#### Correspondance des valeurs mesurées : Début et fin du courant

Exemple 1 : plage de mesure 0 à 100%

[%] Indice de saturation en oxygène 70 50 0 4 20 [mA] Exemple 2 : plage de mesure 50 ... 70% Avantage : résolution supérieure dans la plage considérée



### Courant de sortie : constante de temps filtre de sortie

(Exemple : Sortie de courant 1)


Point de menu	Action	Sélection
Constante de temps filtre de sortie	À l'aide des touches 🔺 🔸 🔸 , saisir la valeur	0120 SEC (0000 SEC)
	Valider avec <b>enter</b>	

#### Constante de temps filtre de sortie

Un filtre passe-bas à constante de temps réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit directement l'entrée.

#### **Remarque:**

Le filtre agit uniquement sur la sortie de courant et non pas sur l'écran ou les seuils ! Pour la durée de HOLD, le calcul de filtre est désactivé, afin qu'aucun saut ne se produise en entrée.



### Courant de sortie : Error et HOLD

(Exemple : Sortie de courant 1)



# **Configuration Sortie de courant**

Point de menu	Action	Sélection
Courant de sortie avec message d'erreur	Pour les messages d'erreur, le courant de sortie peut être fixé à 22 mA. À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b>	OFF / ON
Courant de sortie en cas de messages Sensoface <b>OT1 : FACE 22 mA</b>	Pour les messages Sensoface, le courant de sortie peut être fixé à 22 mA. À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b>	OFF / ON
Courant de sortie avec HOLD	LAST : en état HOLD, la dernière valeur mesurée est maintenue en sortie. FIX : en état HOLD, une valeur (à spécifier) est maintenue en sortie. Sélection avec ▲ ▼ Valider avec <b>enter</b>	LAST/FIX
Courant de sortie avec HOLD FIX	Uniquement pour sélection de FIX: Saisie du courant souhaité en sortie dans l'état HOLD À l'aide des touches A V (), saisir la valeur Valider avec <b>enter</b>	00.0022.00 mA ( <b>21.00 mA</b> )

#### Signal de sortie en état HOLD :



# 40

# Courant de sortie : temporisation d'alarme, Sensocheck



Point de menu	Action	Sélection
Temporisation d'alarme	À l'aide des touches A V ( ), saisir la valeur. Valider avec <b>enter</b>	0600 SEC ( <b>10 SEC</b> )
Sensocheck	Sélection Sensocheck (sur- veillance permanente de la membrane de la sonde et des càbles). À l'aide des touches ▲ ▼, sélec- tionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b> . (Sensoface s'active en même temps. Sur OFF, Sensoface se désactive également.)	ON/ <b>OFF</b>

**La temporisation d'alarme** retarde le rétroéclairage rouge de l'écran, le signal 22 mA (si configuré) et la commutation du contact d'alarme.

Les messages d'erreur peuvent être transmis par un signal de 22 mA via le courant de sortie. Un contact de commutation (RELAY1 / RELAY2) peut aussi être configuré pour servir de contact d'alarme.

# Correction de salinité, correction de pression



42

Point de menu	Action	Sélection
Saisie de la salinité	Saisie de la salinité du milieu à mesurer. À l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, saisir la valeur. Valider avec <b>enter</b>	00.0045.00 ppt
Saisie de l'unité de pression	À l'aide des touches ▲ ▼, sélectionner l'unité de pression souhaitée. Valider avec <b>enter</b>	<b>Bar</b> /kPa/PSI
Saisie de la correction de pression MAN COR: PRESSURE	À l'aide des touches ▲ ▼, sélectionner : MAN (saisie manuelle) Valider avec <b>enter</b>	MAN / EXT
Préréglage manuel de la pression	À l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, saisir la valeur. Valider avec <b>enter</b>	Plage de saisie : 0.0009.999 BAR / 000.0999.9 KPA / 000.0145.0 PSI <b>1.013 BAR</b>

# 44 Configuration contacts de commutation

## Contacts de commutation : attribution de fonction, seuils



lection dans la ligne de texte 'aide des touches ▲ ▼ : Fonction seuil (LIMITS)	LIMIT / ALARM / WASH
Message d'erreur (ALARM) Contact de rinçage (WASH) lider avec <b>enter</b>	<b>Remarque :</b> La sélection mène au sous-menu correspondant.
l'aide des touches ▲ ▼ , sélec- onner le paramètre souhaité. lider avec <b>enter</b>	<b>ΟΧΥ</b> /ΤΜΡ
l'aide des touches fléchées, lectionner la commutation uhaitée. Level : point de commutation on atteint Level : point de commutation passé lider avec <b>enter</b>	Lo LEVL / Hi LEVL Symbole seuil 1 :
O : normally open ontact de travail) C : normally closed ontact de repos) lectionner à l'aide des uches ▲ ▼ . lider avec <b>enter</b>	<b>N/O</b> / N/C
l'aide des touches ▲ <del>▼</del> ◀ ▶ , isir le point de commutation. lider avec <b>enter</b>	en fonction de la sonde Memosens
	<pre>-onction seuil (LIMITS) Message d'erreur (ALARM) Contact de rinçage (WASH) ider avec <b>enter</b> aide des touches ▲ ▼, sélec- nner le paramètre souhaité. ider avec <b>enter</b> aide des touches fléchées, ectionner la commutation uhaitée. Level : point de commutation n atteint evel : point de commutation passé ider avec <b>enter</b> D : normally open ntact de travail) C : normally closed ntact de repos) ectionner à l'aide des toches ▲ ▼. ider avec <b>enter</b> aide des touches ▲ ▼ ▲ ▶, sir le point de commutation.</pre>

# Contacts de commutation : fonction seuil, hystérésis

(Exemple : Sortie de commutation 1)



Point de menu	Action	Sélection
Hystérésis seuil 1 RL # HYSTERES \S	À l'aide des touches A V A Valider avec <b>enter</b>	050 % de la plage de mesure
Temporisation seuil 1	L'activation du contact est tem- porisée (mais la désactivation ne l'est pas). À l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, régler la temporisation. Valider avec <b>enter</b>	0 9999 SEC ( <b>0010 SEC</b> )

#### Application de l'hystérésis :





## **Contacts de commutation : alarme**

(Exemple : Sortie de commutation 1)



Point de menu	Action	Sélection
Alarme	À l'aide des touches ▲ ▼	FAIL / FACE
Caractéristique du contact NO AL 1: EONTAET	N/O : normally open (contact de travail) N/C : normally closed (contact de repos) Sélectionner à l'aide des touches ▲ ▼. Valider avec <b>enter</b>	<b>N/O</b> / N/C



#### Le contact d'alarme

Un contact de commutation (RELAY1 / RELAY2) peut être configuré pour servir de contact d'alarme.

### Contacts de commutation : activation de sondes de rinçage

(Exemple : Sortie de commutation 1)



Point de menu	Action	Sélection
Utilisation des relais	Sélection dans la ligne de texte à l'aide des touches ▲	LIMIT / ALARM / <b>WASH</b>
 RL ‡ ₩R5H	<ul> <li>Message d'erreur (ALARM)</li> <li>Contact de rinçage (WASH)</li> <li>Valider avec enter</li> </ul>	<b>Remarque :</b> La sélection mène au sous-menu correspondant.
Intervalle de nettoyage	A l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, configurer la valeur. Valider avec <b>enter</b>	0.09999.9 h ( <b>000.0 h</b> )
Durée de nettoyage	À l'aide des touches $\blacktriangle \checkmark \checkmark \checkmark$ ,	09999 SEC ( <b>0060 SEC</b> )
<b>060.0</b> sêc	configurer la valeur. Valider avec <b>enter</b> Sans illustration :	Relax time : 0000 1999 SEC <b>(0030 SEC)</b>
	Relax time	
Type de contact	N/O : normally open (contact de travail) N/C : normally closed (contact de repos) Sélectionner à l'aide des touches A	<b>N/O</b> / N/C
	Valider avec <b>enter</b>	



#### Câblage de protection des contacts de commutation

Les contacts des relais sont sujets à une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.



# Applications CA typiques avec une charge inductive

- 1 Charge
- 2 Circuit RC,
  - par ex. RIFA PMR 209 Circuits RC typiques avec 230 V CA : condensateur 0,1  $\mu$ F / 630 V, résistance 100  $\Omega$  / 1 W
- 3 Contact

2

#### Mesures de protection typiques



- A: Application en CC avec une charge inductive
- **B:** Applications en CA/CC avec une charge capacitive
- C: Connexion de lampes à incandescence
- A1 Charge inductive
- A2 Diode de roue libre, par ex. 1N4007 (observer la polarité)
- A3 Contact
- B1 Charge capacitive
- B2 Résistance, par ex. 8  $\Omega$  / 1 W avec 24 V / 0,3 A
- B3 Contact
- C1 Lampe à incandescence, max. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
- C3 Contact

# AVERTISSEMENT !

La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas être dépassée non plus pendant les commutations !

# Heure et date, poste de mesure (TAG / GROUP)



54

### Heure et date

L'heure et la date de l'horloge en temps réel intégrée déterminent la commande des cycles de calibrage et de nettoyage.

En mode Mesure, l'heure apparaît également sur l'écran. Dans le cas de sondes numériques, les données de calibrage sont enregistrées dans la tête de la sonde. En outre, les enregistrements dans le journal de bord (cf. Diagnostic) sont dotés d'un horodateur.

#### **Remarque :**

Le système ne passe pas automatiquement de l'heure d'hiver à l'heure d'été ! Il faut donc le faire manuellement !

# Vérification de la sonde (TAG, GROUP)

Lorsque les sondes Memosens sont calibrées en laboratoire, il est souvent judicieux, voire dans certains cas nécessaire d'utiliser ces sondes aux mêmes postes de mesure ou dans un groupe défini de postes de mesure. Il est pour cela possible d'enregistrer dans la sonde le poste de mesure (TAG) et le groupe de postes de mesure (GROUP). TAG et GROUP peuvent être spécifiés par le dispositif de calibrage ou entrés automatiquement dans le transmetteur. Lorsqu'une sonde MS est connectée au transmetteur, il est possible de vérifier que la sonde contient le TAG correct ou appartient au GROUP correct. Si ce n'est pas le cas, un message est généré, Sensoface est « triste ». Le symbole Sensoface « triste » peut être également signalisé par un courant d'erreur 22 mA. La vérification de la sonde peut être activée à deux niveaux dans la configuration, sous TAG et sous GROUP.

Si aucun poste de mesure / groupe de postes de mesures n'est enregistré dans la sonde, par ex. s'il s'agit d'une nouvelle sonde, Stratos insère ses propres TAG et GROUP. Lorsque la vérification de la sonde est désactivée, Stratos enregistre toujours son propre poste de mesure et son propre groupe de postes de mesures dans la sonde, dans ce cas, les infos TAG/GROUP de la sonde sont écrasées.

Point de menu	Action	Sélection
Nom du poste de mesure TAG TAG TAG: X X X X X X X X X TAG: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	La ligne située en bas de l'écran vous permet d'attribuer un nom au poste de mesure (et éventuellement aussi au groupe de postes de mesure). Il peut être composé de 32 caractères max. En appuyant (plusieurs fois) sur <b>meas</b> en mode Mesure, il est possible d'afficher le nom du poste de mesure. À l'aide des touches ▲ ▼, sélectionner les lettres/chiffres/caractères, à l'aide des touches ◀ ▶, passer à la position suivante. Valider avec <b>enter</b>	AZ, O9, - + < >?/@ Les 10 premiers caractères apparaissent sur l'écran sans barre de défilement latérale.
Groupe de postes de mesure GROUP	Sélectionner le chiffre à l'aide des touches ▲	0000 9999 ( <b>0000</b> )

56

Le calibrage permet d'adapter l'appareil aux caractéristiques spécifiques de la sonde. Un calibrage à l'air est recommandé.

Par rapport à l'eau, l'air est un milieu de calibrage facile à mettre en œuvre, stable et donc sûr. La sonde doit toutefois être démontée pour un calibrage dans l'air. Dans les process biotechnologiques, en conditions stériles, il n'est pas possible de démonter la sonde en vue de procéder au calibrage. Il convient alors de calibrer directement dans le milieu (par ex. après stérilisation par apport d'air).

Dans la pratique, il s'est avéré, par ex. en biotechnologie, que l'on mesure souvent la saturation et que l'on effectue le calibrage dans le milieu pour des raisons de stérilité. En revanche, il est plus avantageux, pour d'autres applications où est mesurée la concentration (eaux, etc.), de calibrer à l'air.

#### **Remarque :**

Toutes les opérations de calibrage doivent être effectuées par du personnel qualifié. Des paramètres mal réglés peuvent passer inaperçus mais modifient les caractéristiques de mesure.

# Combinaison souvent utilisée : paramètre / mode de calibrage

Mesure	Calibrage	Application
Saturation	Eau	Biotechnologie ; la sonde ne peut pas être sortie pour le calibrage (stérilité)
Concentration	Air	Eaux naturelles, bassins ouverts

Le mode de calibrage pour un calibrage de la pente à l'air est décrit ci-après. D'autres combinaisons paramètre / mode de calibrage sont bien sûr possibles.

# 58

Écran	Action	Remarque
ERL AIR	Activer le calibrage. Mettre la sonde à l'air, démarrer avec <b>enter</b> L'appareil se met dans l'état HOLD.	«CAL WATER» ou «CAL AIR» est enregistré dans la configuration.
	Saisie de l'humidité relative à l'aide des <b>touches fléchées</b> Continuer avec <b>enter</b>	Valeur spécifiée pour l'humidité relative dans l'air : rH = 50 %
	Saisie de la pression de ca- librage à l'aide des <b>touches fléchées</b> Continuer avec <b>enter</b>	Préréglage : <b>1.013 bar</b> Unité : bar/kpa/PSI
	Contrôle dérive : Affichage de : courant de la sonde (nA), temps de réponse (s), température (°C/°F) Continuer avec <b>enter</b>	Le contrôle de dérive peut durer quelques minutes.
	Affichage des données de calibrage (pente et zéro). Continuer avec <b>enter</b>	
	Affichage des mesures selon le paramètre configuré (ici : Vol%). L'appareil est encore dans l'état HOLD : mettre en place la sonde et vérifier si la mesure est OK. Appuyer sur MEAS pour terminer le calibrage, sur REPEAT pour répéter le calibrage.	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

# Calibrage de la pente dans l'eau

Écran	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage (SLOPE). Mettre la sonde dans le milieu de calibrage et lancer avec <b>enter</b>	«CAL WATER» ou «CAL AIR» est enregistré dans la configuration.
	Saisie de la pression de calibrage Continuer avec <b>enter</b>	Préréglage : <b>1.013 bar</b> Unité : bar/kpa/PSI
	Contrôle dérive : Affichage de : courant de sonde (nA), temps de réponse (s), température (°C / °F)	L'appareil se met dans l'état HOLD. Le contrôle de dérive peut prendre un certain temps.
<b>° - 5 9 3</b> , A ZERO - 003 , A 	Affichage des données de calibrage (pente et zéro) et Sensoface Continuer avec <b>enter</b>	A 25 °C et 1013 mbar.
• <b>8.2 3 €</b> mqq <b>6 5.8</b> MEAS REPE, ■	Affichage des mesures pour le paramètre sélectionné. Terminer le calibrage : sélectionner MEAS (), puis <b>enter</b>	Répéter le calibrage : sé- lectionner REPEAT ( ), puis <b>enter</b>
© <b>8.2 2 </b> ₽₽ 6003 3¥E	Réintroduire la sonde dans le process. Calibrage terminé	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

Des sondes d'oxygène ampérométriques fiables ont un courant de zéro faible. Le calibrage du zéro n'est donc recommandé que pour mesurer les traces d'oxygène.

Si un calibrage du zéro est effectué, la sonde doit rester durant au moins 10 à 30 minutes dans le milieu de calibrage (solution de sulfite ou azote par ex.) pour obtenir les valeurs les plus stables possibles, sans dérive.

L'appareil n'effectue pas de contrôle de la dérive lors du calibrage du zéro. Le courant de zéro d'une sonde fiable est nettement inférieur à 0,5% du flux d'air.

Écran	Action	Remarque
	Sélectionner le calibrage, continuer avec <b>enter</b>	
ZERO POINT	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote. Introduire la sonde dans le milieu exempt d'oxygène	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	Écran principal : Courant de zéro ; valider cette valeur avec <b>enter</b> ou la corriger avec les <b>touches</b> <b>fléchées</b> puis valider ave- c <b>enter</b> . Affichage du bas : courant de la sonde actuelle- ment mesuré	Attendre la stabilisation de la valeur, cela peut durer 10 à 30 minutes.
	Affichage de la pente Affichage du nouveau courant de zéro. Terminer le calibrage avec <b>enter</b> , remettre la sonde dans le process.	Affichage Sensoface
	La valeur d'oxygène apparaît sur l'écran principal. Terminer le calibrage : sélectionner MEAS, <b>enter</b>	Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
	Calibrage terminé	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

### Calibrage par prélèvement d'échantillon (calibrage en un point).

La sonde reste dans le milieu de mesure durant le calibrage du produit.

Le processus de mesure n'est interrompu que brièvement.

#### Déroulement :

Lors du prélèvement d'échantillon, la valeur mesurée actuelle est mémorisée dans l'appareil. L'appareil retourne immédiatement au mode Mesure. La barre d'état [cal] clignote pour signaler que le calibrage n'est pas encore terminé. La valeur de comparaison est déterminée sur place, par ex. avec un appareil de mesure portatif à piles dans le bypass.

Cette valeur est ensuite entrée dans l'appareil. À partir des deux valeurs (valeur mesurée mémorisée et valeur de comparaison), l'appareil détermine à nouveau la pente ou le zéro. À partir de la grandeur de la valeur mesurée, l'appareil reconnaît automatiquement si la pente ou le zéro est recalculé (la pente est calculée si l'indice de saturation est supérieur à env. 5 %, et le zéro s'il est inférieur).

Si l'échantillon est incorrect, la valeur mesurée lors du prélèvement d'échantillon peut être utilisée au lieu de la valeur de comparaison. Les anciennes valeurs de calibrage restent alors mémorisées. Un nouveau calibrage du produit peut ensuite être lancé. Le calibrage du produit avec correction de la pente est décrit ci-après – le calibrage du produit avec correction du zéro se déroule de la même manière.

Écran	Action	Remarque
	Sélectionner le calibrage du produit : P_CAL Continuer avec <b>enter</b>	Si un code d'accès a été défini pour le calibrage dans le menu Service, et en cas de saisie erronée, l'appareil retourne au mode Mesure.
PRODUCT STEP 1	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote. Continuer avec <b>enter</b>	Affichage (3 s)
i mqq <b>€[]}</b> STORE VALUE	Prélèvement d'échantillon et mise en mémoire de la valeur. Continuer avec <b>enter</b>	L'échantillon peut alors être mesuré en labora- toire.

Écran	Action	Remarque
© <b>4 7 3</b> ppm 1323 2300 1323 2300	L'appareil retourne au mode Mesure.	La barre d'état CAL clignote pour signaler que le calibrage du produit n'est pas encore terminé.
PROJUCT STEP 2	Calibrage du produit, 2 <sup>e</sup> étape : Lorsque la valeur de l'échan- tillon est connue, activer une nouvelle fois le calibrage du produit (P_CAL).	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	La valeur enregistrée s'af- fiche (en clignotant) et peut être remplacée par la valeur mesurée de l'échantillon. Continuer avec <b>enter</b>	
<b>*59.3</b> , <b>A</b> ZERO -003, A 	Affichage de la nouvelle pente et du zéro. Sensoface est actif. Continuer avec <b>enter</b>	A 25 °C et 1013 mbar. Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
	Affichage de la nouvelle valeur Oxy. Sensoface est actif. Terminer le calibrage : sélectionner MEAS, <b>enter</b>	Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
	Calibrage terminé	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

# 64 Compensation de la sonde de température

Écran	Action	Remarque
	Sélectionner la méthode de calibrage CAL_RTD. Continuer avec <b>enter</b>	Un mauvais réglage des paramètres modifie les caractéristiques de mesure !
	Mesurer la température du produit à l'aide d'un thermo- mètre externe.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
25.0 of Ridust 235°C,	Spécification de la valeur de température déterminée. Différence maximale : 10 K. Continuer avec <b>enter</b>	Affichage de la tempéra- ture réelle (sans com- pensation) dans l'écran du bas.
	La valeur de température corrigée s'affiche. Sensoface est actif. Terminer le calibrage : sélectionner MEAS, puis <b>enter</b>	Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
© <b>2003 3 0</b> 0 6003 3 YE	Une fois le calibrage terminé, l'appareil affiche la mesure.	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

# Mesure

#### Écran



### Remarque

Pour que l'appareil passe en mode Mesure, activer **meas**, à partir des menus Configuration ou Calibrage. En mode Mesure, l'écran principal indique le paramètre configuré (%, mg/l, ppm ou température), l'écran secondaire indique l'heure et le second paramètre configuré (%, mg/l, ppm ou température), la barre d'état [meas] est active.

#### **Remarque :**

En cas de coupure prolongée de l'alimentation auxiliaire (> 5 jours), l'heure est représentée par des tirets à l'écran et n'est plus valable pour le traitement par l'appareil. Il faut alors saisir l'heure correcte.

La touche **meas** vous permet d'ouvrir les affichages suivants les uns après les autres. Si l'appareil reste 60 s sans être utilisé, il revient au MAIN DISPLAY, voir «Affichage en mode Mesure» sur la page 20.



Autres affichages (avec **meas**)

- 1) Affichage du nom du poste de mesure («TAG»)
- 2) Affichage de l'heure et de la date (sans illustration)

Le mode Diagnostic vous permet d'ouvrir les points de menu suivants, sans interrompre la mesure :

CALDATA	Consultation des données de calibrage
SENSOR	Consultation des données de la sonde
SELFTEST	Déclenchement de l'autotest de l'appareil
LOGBOOK	Affichage des entrées dans le journal de bord
MONITOR	Affichage des valeurs mesurées actuelles
VERSION	Affichage du type d'appareil, de la version logicielle, du numéro
	de série

Le mode Diagnostic peut être protégé par un code d'accès (menu SERVICE).

#### **Remarque:**

En mode Diagnostic, HOLD n'est pas actif!

Action	Touche	Remarque
Activation du diagnostic	menu	Ouvrir le menu de sélection à l'aide de la touche <b>menu</b> . À l'aide de ◀ ►, sélectionner DIAG, valider avec <b>enter</b>
Sélection de l'option de dia- gnostic		À l'aide des touches ( ), choisir l'une des options suivantes : CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION voir pages suivantes pour savoir comment procéder ensuite
Quitter	meas	Quitter avec <b>meas</b> .

# Diagnostic

### Écran



### Point de menu

#### Affichage des données de calibrage actuelles

À l'aide des touches • • , sélectionner CALDATA, valider avec enter.

Sélectionner dans la ligne de texte inférieure, à l'aide des touches ◀ ► (LAST\_CAL ZERO SLOPE NEXT\_CAL).

Le paramètre sélectionné apparaît automatiquement sur l'écran principal.

Retour à la mesure avec meas.

#### Affichage des données de la sonde

Fabricant, type, numéro de série et dernière date de calibrage. Sensoface est actif.

Affichage des données à l'aide des touches • • , retour avec **enter** ou **meas**.

### Écran



#### Point de menu

#### Autotest de l'appareil

(peut être interrompu à tout moment avec meas.)

- Test écran : Affichage de tous les segments, en passant par les trois couleurs d'arrière-plan : blanc / vert / rouge. Continuer avec enter
- 2 **Test RAM :** le sablier clignote, puis --PASS-- ou --FAIL— apparaît. Continuer avec **enter**
- 3 Test EEPROM : le sablier clignote, puis --PASS-- ou --FAIL--apparaît. Continuer avec enter
- 4 **Test FLASH :** le sablier clignote, puis --PASS-- ou --FAIL— apparaît. Continuer avec **enter**

# Diagnostic

## Écran



### Point de menu

#### Affichage des entrées du journal de bord À l'aide des touches ( ) sélectionner LOGBOOK valider a

À l'aide des touches • , sélectionner LOGBOOK, valider avec enter.

Les touches ▲ ▼, vous permettent de parcourir le journal de bord d'avant en arrière et vice versa (entrées -00- à -99-), -00- étant la dernière entrée.

Lorsque l'écran est sur Date / heure, vous pouvez rechercher une date spécifique avec  $\checkmark$  .

Utilisez alors les touches ( ) pour ouvrir le texte du message correspondant.

Lorsque l'écran est sur Texte du message, vous pouvez rechercher un message spécifique avec  $\checkmark$   $\checkmark$  .

Utilisez alors les touches ( ) pour afficher la date et l'heure.

Retour à la mesure avec meas.

_		
Fr	ra	n
LL	Ia	



Exemples d'affichage :

ПΧ

(OPERFIT:ON)

#### Point de menu

# Affichage des valeurs mesurées courantes (contrôleur de sonde)

À l'aide des touches **( )**, sélectionner MONITOR, valider avec **enter**. À l'aide des touches **( )**, effectuer la sélection dans la ligne de texte du bas. Le paramètre sélectionné apparaît automatiquement sur l'écran principal. Retour à la mesure avec **meas**.

Affichage de la valeur mesurée directe (sert à la validation, la sonde peut, par ex. être alimentée avec des solutions de calibrage ou l'appareil est contrôlé avec un simulateur)

Affichage de la durée de fonctionnement de la sonde



#### Version

Affichage **type d'appareil, version logicielle /matérielle** et **numéro de série** pour tous les composants de l'appareil. Les touches ▲ ▼ permettent de basculer entre la version logicielle et matérielle. Appuyer sur **enter** pour passer au composant suivant. Le mode Service vous permet d'ouvrir les points de menus suivants :

MONITOR	Affichage des valeurs mesurées actuelles
OUT1	Test de la sortie de courant 1
OUT2	Test de la sortie de courant 2
RELAIS	Test du fonctionnement des relais
CODES	Attribution ou modification de codes d'accès
DEVICE TYPE	Sélection type d'appareil (pH, Oxy, Cond)
DEFAULT	Réinitialisation aux valeurs par défaut de l'appareil

#### **Remarque:**

En mode Service, HOLD est actif!

Action	Touche / écran	Remarque
Activation du mode Service	menu	Ouvrir le menu de sélection à l'aide de la touche <b>menu</b> . À l'aide des touches <b>( )</b> , sélectionner SERVICE, valider avec <b>enter</b>
Code d'accès	SSSS PRSSCOJE SERV:	Saisir le code d'accès «5555» pour le mode Service à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ . Valider avec <b>enter</b>
Affichages		En mode Service, les symboles suivants appa- raissent : • Triangle HOLD • Service (clé à vis)
Quitter	meas	Quitter avec <b>meas</b> .

Point de menu	Remarque
	Affichage des valeurs mesurées courantes (contrôleur de sonde) avec état HOLD actif : À l'aide des touches ◀ ➤, sélectionner MONITOR, valider avec enter. À l'aide des touches ◀ ➤, sélectionner le paramètre dans la ligne de texte du bas.
	Le paramètre sélectionné apparaît automatiquement sur l'écran principal. L'appareil se trouvant sur HOLD, il est possible, à l'aide de simu- lateurs, d'effectuer des validations sans influencer les sorties de signaux.
	Pour retourner au menu Service, appuyer pendant plus de 2 s sur <b>meas.</b> Retour à la mesure : nouvelle pression sur <b>meas</b> .
i <b>A</b> Rm <b>5.5  </b> Rm 551 1 TUO TT	<ul> <li>Spécification courant sorties 1 et 2 :</li> <li>À l'aide des touches ( ), sélectionner OUT1 ou OUT2, valider avec enter.</li> <li>À l'aide des touches ▲ ▼ ( ), spécifier une valeur de courant valide pour la sortie de courant concernée.</li> <li>Valider avec enter.</li> <li>Dans la ligne du bas, à droite, le courant de sortie réel apparaît, à des fins de contrôle.</li> <li>Quitter avec enter ou meas.</li> </ul>
	<ul> <li>Test des relais (test manuel des contacts) :</li> <li>À l'aide des touches ( ), sélectionner RELAIS, valider avec enter.</li> <li>L'état des relais est alors «figé», les 2 caractères de l'écran principal symbolisent les états du relais (de gauche à droite : REL1, REL2), l'état sélectionné clignote.</li> <li>Avec les touches ( ), sélectionner un des relais, à l'aide des touches ▲ , fermer (1) ou ouvrir (0).</li> <li>Terminer avec enter, les relais sont de nouveau réglés en fonction de la valeur mesurée.</li> <li>Retour à la mesure avec meas.</li> </ul>
#### Point de menu



### Remarque

Définition de codes d'accès

Le menu «SERVICE - CODES» permet de configurer des codes d'accès pour l'accès aux modes DIAG, HOLD, CAL, CONF et SERVICE (code par défaut : 5555).

**En cas de perte du code d'accès Service**, demander au fabricant un «TAN ambulatoire», en communicant le numéro de série de l'appareil.

Pour saisir le «TAN ambulatoire», il faut activer la fonction Service avec le code d'accès 7321. Une fois le TAN ambulatoire correctement saisi, l'appareil affiche «PASS» pendant env. 4 s, puis réinitialise le code d'accès sur 5555.

#### Réinitialisation aux réglages d'origine :

Le menu «SERVICE - DEFAULT» permet de réinitialiser l'appareil aux réglages d'origine.

#### Attention !

Après la réinitialisation, l'appareil doit être entièrement reconfiguré, y compris les paramètres des sondes !

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erreur données de compensa- tion EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uni- quement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erreur données de configura- tion ou de calibrage Données de configuration ou de calibrage incorrectes, reconfigurer ou recalibrer entièrement l'appareil.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Erreur système</b> Redémarrage nécessaire. Si l'erreur ne parvient pas à être suppri- mée de cette manière, renvoyer l'appareil.
ERR 01	NO SENSOR	<b>Erreur sonde</b> Type d'appareil non attribué Sonde défectueuse Sonde non raccordée Coupure du câble de la sonde
ERR 02	WRONG SENSOR	Mauvaise sonde
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erreur au niveau de la sonde
ERR 05	CAL DATA	Erreur dans les données de calibrage
ERR 11	RANGE	Plage d'affichage non atteinte/dépassée
ERR 12	MV RANGE	Plage de mesure mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Dépassement de la plage de température

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erreur de charge
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Courant de sortie 1</b> < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Courant de sortie 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Courant de sortie 2</b> < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Courant de sortie 2 > 20,5 mA

## Messages Sensoface :

Minuteur de calibrage écoulé :	OUT OF CAL TIME CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Sonde zéro/pente :	SENSOR ZERO/SLOPE CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Temps de réponse sonde :	SENSOR DRIFT CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Le TAG de la sonde ne cor- respond pas à l'entrée de l'appareil.	WRONG SENSOR TAG
Le GROUP de la sonde ne correspond pas à l'entrée de l'appareil.	WRONG SENSOR GROUP xxxx

## Surveillance de sonde Sensocheck, Sensoface



Sensocheck surveille en permanence la sonde et les câbles. Les trois pictogrammes Sensoface sur l'écran fournissent des indications de diagnostic sur la nécessité d'entretien de la sonde. Les symboles supplémentaires se réfèrent à la cause de l'erreur.

La touche info permet d'afficher une remarque.

#### **Remarque :**

La dégradation d'un critère Sensoface provoque la dévalorisation du témoin Sensoface (le smiley devient «triste»). Une valorisation du témoin Sensoface peut uniquement être obtenue par un calibrage ou par la suppression du défaut de la sonde.

#### **Message Sensoface**

Le message Sensocheck est également émis comme message d'erreur Err 15. Le contact d'alarme est actif, le rétroéclairage devient rouge, le courant de sortie OUT est fixé à 22 mA (si programmé dans le menu «Configuration»). Tous les autres messages Sensoface peuvent être émis par un contact (cf. contacts de commutation, Alarme --> «FACE» ).

## Désactiver Sensocheck et Sensoface

Sensocheck peut être désactivé dans le menu «Configuration» (Sensoface est alors également désactivé).

#### **Exception :**

à la fin d'un calibrage, un smiley «souriant» est toujours affiché à titre de confirmation.

# États de fonctionnement

État	OUT 1	OUT 2	REL1/2	Time out
Mesure				-
DIAG				60 s
CAL				Non
CONF				20 min
SERVICE				20 min
SERVICE OUT 1				20 min
SERVICE OUT 2				20 min
SERVICE RELAIS				20 min
Fonction de net- toyage				Non
HOLD				Non

Explication :

suivant la configuration (Last/Fix ou Last/Off)





Appareils	Référence
Stratos MS A405N	A405N
Stratos MS A405B (utilisation en zone à atmosphère explosible, zone 2)	A405B
Accessoires de montage	
Kit de montage sur mât	ZU 0274
Kit de montage face avant	ZU 0738
Auvent de protection	ZU 0737
Prise M12 pour le raccordement de la sonde avec câble Memosens / connecteur M12	ZU 0860

#### Informations actuelles :

www.knick.de Téléphone : +49 30 80191-0 Fax : +49 30 80191-200 e-mail : info@knick.de

Entrée OXY	Memosens (bornes 1 4)		
Data In/Out	Interface asynchrone RS 485, 9600/19200 Bd		
Alimentation	Borne 1 : +3,08 V/10 mA, Ri < 1 $\Omega$ , protégée contre les courts-circuits		
Modes de fonctionnement	GAS	mesure dans des gaz	
	DO	mesure dans des liquides	
	Mesure de la température	-20 150 °C (en fonction de la sonde)	
Plages d'affichage	Saturation (-10 80 °C)	0,0 600,0 %	
Sonde standard (en fonction de la sonde)	Concentration (-10 80 °C)	0,00 99,99 mg/l	
(,	(Oxygène dissout)	0,00 99,99 ppm	
	Concentration volumique da le gaz	ns 0,00 99,99 Vol %	
Correction d'entrée	Correction de pression *)	0,000 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI	
		manuelle ou via entrée de courant 0(4) 20 mA	
	Correction de salinité	0,0 45,0 g/kg	
Adaptation de la sonde *)			
Modes de fonctionnement *)	CAL_AIR Calibrage automatique dans l'air		
	CAL_WTR Calibrage automatique dans l'eau saturée d'air		
	CAL_ZERO Calibrage du zéro		
	P_CAL Calibrage du produit		
	CAL_RTD Compensation sonde de température		
Correction de pression *)	Manuelle 0,00 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI		
Minuteur de calibrage *)	Intervalle par défaut 0000 9999 h		

fournit des informations sur l'état de la sonde

Évaluation du point zéro, de la pente, du temps de réponse, de l'intervalle de calibrage

Sensoface

Entrée HOLD	À isolation galvanique (optocoupleur)		
Fonction	Met l'appareil dans l'état HOLD		
Tension de commutation	0 2 V CA/CC HOLD inactif		
	10 30 V CA/CC HOLD actif		
Sortie 1	0/4 20 mA, max. 10 V, flottante (bornes 8 / 9, liaison galvanique avec la sortie 2)		
Dépassement *)	22 mA pour messages d'erreur		
Caractéristique	Linéaire		
Filtre de sortie *)	Filtre $PT_1$ , constante de temps filtre 0 120 s		
Dérive <sup>1)</sup>	< 0,25 % du courant + 0,025 mA		
Sortie 2	0/4 20 mA, max. 10 V, flottante (bornes 9 / 10, liaison galvanique avec la sortie 1)		
Dépassement *)	22 mA pour messages d'erreur		
Caractéristique	Linéaire		
Filtre de sortie *)	Filtre $PT_{\gamma}$ , constante de temps filtre 0 120 s		
Dérive <sup>1)</sup>	< 0,25 % du courant + 0,025 mA		

\*) programmable

<sup>1)</sup> suivant IEC 746 partie 1, dans les conditions de service nominales

Journal de bord

Relais 1 / 2	Deux contacts relais, flottants (bornes 14 / 15 / 16)			
Charge admissible du contact	CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA CC < 30 V / < 3 A / < 90 W			
Utilisation	Seuil / Alarme / Wash	Seuil / Alarme / Wash		
Seuil	Fonction	Min ou Max		
	Point de commutation	Dans la plage de mesure		
	Caractéristique du contact	N/C ou N/O		
	Hystérésis	Programmable		
	Temporisation	0000 9999 s		
Alarme	Déclenchement	Défaillance ou Sensoface		
	Caractéristique du contact	N/C ou N/O		
Wash	Durée du cycle	0,1 999,9 h		
	Durée d'enclenchement	0 1999 s		
	Caractéristique du contact	N/C ou N/O		
Horloge en temps réel	Divers formats d'heure e	t de date sélectionnables		
Réserve de marche	> 5 jours			
Écran	Écran à cristaux liquides, rétroéclairage en couleu	7 segments avec symboles, r		
Écran principal	Hauteur des caractères env. 22 mm, symboles de mesure env. 14 mm			
Écran secondaire	Hauteur des caractères env. 10 mm			
Ligne de texte	14 caractères, 14 segments			
Sensoface	3 indicateurs d'état (visage souriant, neutre, triste)			
Affichages d'état	meas, cal, conf, diag autres pictogrammes pour la configuration et les messages			
Affichage d'alarme L'écran clignote sur fonds rouge		s rouge		
Clavier	Touches : meas, info, 4 to	ouches curseur, enter		
Fonctions de diagnostic				
Données de calibrage	onnées de calibrage Date de calibrage, zéro, pente			
Autotest de l'appareil Test de mémoire automatique (RAM, FLASH, EEPR		atique (RAM, FLASH, EEPROM)		
Test écran	Affichage de tous les segments			

100 événements consignés avec date et heure

Fonctions de service	
Générateur de courant	Courant spécifiable pour sorties 1 et 2 (00,00 22,00 mA)
Contrôleur de sonde	Affichage des signaux directs de la sonde (mV / température / durée de fonctionnement)
Test des relais	Commande manuelle des contacts de commutation
Sauvegarde des données	Paramètres, données de calibrage et journal de bord > 10 ans (EEPROM)
Sécurité électrique	Protection contre les chocs électriques grâce à une séparation de protection de tous les circuits basse tension par rapport au secteur suivant EN 61010-1
Protection contre les explosions (A405B)	voir Control Drawing ou www.knick.de
CEM	EN 61326
Émission de perturbations	Classe B (zone résidentielle)
Immunité aux perturbations	Industrie
Conformité RoHS	suivant la directive CE 2002/95/CE
Alimentation	80 V (-15 %) 230 (+10 %) V CA; env. 15 VA ; 45 65 Hz 24 V (-15 %) 60 (+10 %) V CC; 10 W Catégorie de surtension II, classe de protection II
Conditions de service nominales	
Température ambiante	-20 +55 °C / -4 +131 °F
Temp. transport/stockage	-30 +70 °C / -22 +158 °F
Humidité relative	10 95 %, sans condensation
Boîtier	Plastique PBT/PC renforcé de fibres de verre
Fixation	Montage face avant, mural ou sur mât
Couleur	Gris RAL 7001
Protection	IP 67 / NEMA 4X outdoor (avec compensation de pression)
Combustibilité	UL 94 V-0
Dimensions	H 148 mm, L 148 mm, P 117 mm
Découpe du tableau	138 mm x 138 mm conf. à DIN 43700
Poids	1,2 kg (1,6 kg, accessoires et emballage compris)
Passages de câbles	3 ouvertures pour passe-câbles à vis M20 x 1,5 2 ouvertures pour NPT ½" ou Rigid Metallic Conduit
Raccords	Bornes, section de raccordement max. 2,5 mm <sup>2</sup> couple de serrage recommandé 0,50,6 Nm

## A

Accessoires 78 Accessoires de montage, gamme de produits 78 Activation de sondes de rinçage, contacts de commutation 50 Affichage des valeurs mesurées courantes (contrôleur de sonde) 70 Affichage des valeurs mesurées courantes (contrôleur de sonde) avec état HOLD actif 72 Affichage en mode Mesure 20 Affichages 65 Affichage, symboles 19 Alarme, contacts de commutation 48 Alarme, temporisation 41 Alimentation, caractéristiques techniques 82 Alimentation électrique 13 Autotest de l'appareil 68 Auvent de protection 10

### B

Boîtier, montage 8 Bornes à vis 12

## C

Câblage 13 Câblage de protection des contacts de commutation 52 Câble Memosens, caractéristiques techniques, clé type 15 CALDATA 67 Calibrage 56 Calibrage, affichage des données actuelles 67 Calibrage de la pente (milieu air) 58 Calibrage de la pente (milieu eau) 59 Calibrage de la pente, sélection du milieu de calibrage 30 Calibrage du produit 62 Calibrage du zéro 60 Calibrage et entretien en laboratoire 14 Calibrage par prélèvement d'échantillon 62 Caractéristiques techniques 79 Caractéristiques techniques, câble Memosens 15 Changement de sonde Memosens 27 Charges capacitives, câblage de protection des contacts de commutation 52 Charges inductives, câblage de protection des contacts de commutation 52

84

Circuit de protection 52 Clavier et fonctions 18 Clé à vis, pictogramme 71 Codes d'accès 73 Colliers de serrage 10 Commutation (fonction) 44 Compensation de la sonde de température 64 Composants du boîtier 8 Configuration, constante de temps filtre de sortie 36 Configuration, contacts de commutation 44 Configuration, correction de pression 42 Configuration, correction de salinité 42 Configuration, courant de sortie 34 Configuration du code d'accès 73 Configuration, heure et date 54 Configuration (Oxy) 30 Configuration, poste de mesure (TAG/GROUP) 54 Configuration, Sensocheck 40 Configuration, sortie de courant 34 Configuration, structure des menus 25 Configuration, temporisation d'alarme 40 Configuration, vérification de la sonde (TAG, GROUP) 32 Configuration, vue d'ensemble 28 Consignes de sécurité 6 Constante de temps filtre de sortie 37 Contacts de commutation, activation de sondes de rinçage 50 Contacts de commutation, alarme 48 Contacts de commutation, attribution de fonctions, seuils 44 Contacts de commutation, câblage de protection 52 Contacts de commutation, test manuel 72 Contacts, durée de vie 52 Control Drawings 6 Contrôleur de sonde, diagnostic 70 Contrôleur de sonde, service 72 Correction de pression 42 Correction de salinité 42 Couleurs des signaux 19 Courant de sortie, constante de temps filtre de sortie 36 Courant de sortie, Error et HOLD 38 Courant de sortie, plage 35

Courant de sortie, spécification manuelle 72 Courant de sortie, temporisation d'alarme, Sensocheck 40

## D

Data logger, affichage des entrées 69 Date, affichage 65 Date et heure, utilisation 55 Déclarations de conformité UE 6 Déclenchement externe de HOLD 23 Désactivation de Sensocheck 41 Diagnostic, autotest de l'appareil 68 Diagnostic, contrôleur de sonde 70 Diagnostic, données de calibrage 67 Diagnostic, données de la sonde 67 Diagnostic, entrées du journal de bord 69 Diagnostic, version 70 Dimensions 9 Documentation 6

## Ę

Écran 19 Écran, test 68 Élimination et récupération 5 ERR 74 Error et HOLD, courant de sortie 38 État HOLD 23 États de fonctionnement 77

#### F

Filtre de sortie, constante de temps 36 Format de l'heure, réglage 54 Fournitures, documentation 6 Fournitures, ensemble 8

#### G

Gamme de produits 78 Générateur de courant 72 Groupe de postes de mesure GROUP 54 GROUP (groupe de postes de mesure) 55 Guides d'utilisation rapide 6

# 86

## Η

Heure, affichage 65 Heure et date, utilisation 55 HOLD, comportement du signal de sortie 23 HOLD, configuration du courant de sortie 38 HOLD, signal de sortie 23 Horloge, réglage 54 Hystérésis contacts de commutation 46

#### I

Introduction 7

#### L

LOGBOOK 69

#### Μ

MAIN DISPLAY 20 Memosens, câble 15 Memosens, calibrage en laboratoire 14 Memosens, changement de sonde 27 Memosens, raccordement de sondes 26 MemoSuite, logiciel de calibrage des sondes Memosens 14 Messages d'erreur 74 Messages Sensoface, vue d'ensemble 75 Minuteur de calibrage 31 Mise en service 14 Mode de diagnostic 66 Mode Mesure 65 Mode Mesure, configuration 31 Modes de fonctionnement 22 Mode Service 71 Montage du boîtier 7 Montage face avant 11 Montage sur mât 10

#### Ν

Nom du poste de mesure, affichage 65 Nom du poste de mesure TAG 54 Numéro de série, affichage 70

## Ρ

Paramètre, sélection 35 Passage des câbles 7 Perte du code d'accès Service 73 Pictogrammes 19 Plage de mesure et courant de sortie 35 Plaques signalétiques 12 Préréglage manuel de la pression 42 Pression, configuration 42

## Q

Quitter HOLD 23

### R

Raccordement alimentation 13 Raccordement sonde Memosens, correspondance des bornes 13 Raccordement sonde Memosens, menu 26 Références 78 Réglage d'origine 73 Réinitialisation aux réglages d'origine 73 Relais 44 Relais, test manuel des contacts 72 Relevé de contrôle spécifique 6 Remplacement d'une sonde Memosens 27 Renvoi sous garantie 5 Résistances série 52 Rétroéclairage de l'écran 19

#### S

Salinité, configuration 42 Schéma de montage 9 Sélection du milieu de calibrage 31 Sélection du mode 21 Sélection du type de mesure (type d'appareil) 71 Sensocheck, configuration 41 Sensocheck, description 76 Sensoface, configuration du courant de sortie 39 Sensoface, description 76 Sensoface, messages 75 Service, configuration des codes d'accès 73 Service, contrôleur de sonde 72 Service, réinitialisation aux réglages d'origine 73

# 88

Service, spécification du courant de sortie 72 Service, test relais 72 Seuils (contacts de commutation) 44 Signal de sortie en état HOLD 39 Signal de sortie en état HOLD, vue d'ensemble 23 Sonde de température, compensation 64 Sondes de rinçage 50 Sondes Memosens, affichage des données 67 Sondes Memosens, câble 15 Sondes Memosens, calibrage en laboratoire 14 Sondes Memosens, correspondance des bornes 13 Sondes Memosens, menus 26 Sortie courant, configuration 34 Spécification des courants de sortie 72 Structure des menus 24 Structure du menu Configuration 25 Symboles 19

## T

TAG (poste de mesure) 55 TAN ambulatoire 73 Température, sélectionner l'unité 31 Temporisation d'alarme 40 Temporisation des contacts de commutation 46 Test de l'appareil 68 Test EEPROM 68 Test FLASH 68 Test RAM 68 Test RAM 68 Texte d'info 74 Touches et fonctions 18 Type d'appareil, affichage 70 Type d'appareil Oxy, configuration 30 Type d'appareil, sélection 71 Type de câble Memosens 15

#### U

Unité de température 30 Utilisation des relais 44 Utilisation en atmosphère explosible 12 Utilisation, généralités 17

## V

Valeurs mesurées, affichage 70 Vérification de la sonde (TAG, GROUP) 32 Version logicielle, affichage 70 Version matérielle, affichage 70 Vue d'ensemble du menu Configuration 28

## Ζ

ZU 0274, kit de montage sur mât 10 ZU 0737, auvent de protection 10 ZU 0738, kit de montage face avant 11

# Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22 14163 Berlin Germany

 Tél :
 +49 30 80191-0

 Fax :
 +49 30 80191-200

 Web :
 www.knick.de

 E-mail :
 info@knick.de

#### Stratos MS A405: Mesure de l'oxygène



TA-212.100-oxy-KNF03 20170831