

# Ergänzende Hinweise

Lesen Sie dieses Dokument und bewahren Sie es für künftige Verwendung auf. Stellen Sie bitte vor der Montage, der Installation, dem Betrieb oder der Instandhaltung des Produkts sicher, dass Sie die hierin beschriebenen Anweisungen und Risiken vollumfänglich verstehen. Befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise. Die Nichteinhaltung von Anweisungen in diesem Dokument kann schwere Verletzungen von Personen und/oder Sachschäden zur Folge haben. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die folgenden ergänzenden Hinweise erläutern die Inhalte und den Aufbau von sicherheitsrelevanten Informationen in diesem Dokument.

#### Sicherheitskapitel

Im Sicherheitskapitel dieses Dokuments wird ein grundlegendes Sicherheitsverständnis aufgebaut. Es werden allgemeine Gefährdungen aufgezeigt und Strategien zu deren Vermeidung gegeben.

#### Sicherheitsleitfaden

Im externen Sicherheitsleitfaden wird ein grundlegendes Sicherheitsverständnis aufgebaut. Es werden allgemeine Gefährdungen aufgezeigt und Strategien zu deren Vermeidung gegeben.

#### Warnhinweise

In diesem Dokument werden folgende Warnhinweise verwendet, um auf Gefährdungssituationen hinzuweisen:

Symbol	Kategorie	Bedeutung	Bemerkung
	WARNUNG!	Kennzeichnet eine Situation, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzun- gen von Personen führen kann.	Informationen zur Vermeidung der Gefährdung
	VORSICHT!	Kennzeichnet eine Situation, die zu leichten bis mittelschweren (reversiblen) Verletzun- gen von Personen führen kann.	werden in den Warnhinweisen angegeben.
ohne	ACHTUNG!	Kennzeichnet eine Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann.	-

#### Weiterführende sicherheitsbezogene Informationen Stratos Sicherheitsleitfaden

## Lieferumfang der Dokumentation

## Sicherheitsleitfaden

In EU-Landessprachen und weiteren

## Kurzbetriebsanleitungen

Installation und erste Schritte:

- Bedienung
- Menüstruktur
- Kalibrierung
- Handlungshinweise bei Fehlermeldungen

## Werkszeugnis 2.2 gem. EN 10204

## Elektronische Dokumentation auf www.knick.de

Manuals + Software

# Inhaltsverzeichnis

Ergänzende Hinweise2
Lieferumfang der Dokumentation3
Sicherheit
Einleitung8
Stratos Pro A201N-CC im Überblick10
Montage
Elektrische Installation15Typschilder / Klemmenbelegung16Verdrahtung Stratos Pro A201N-CC17Beschaltungsbeispiele18
Bedienoberfläche, Tastatur21
<b>Display22</b> Signalfarben (Displayhinterleuchtung)
Betriebsart Messen23
Betriebsart wählen / Werte eingeben24
Farbgeleitete Nutzerführung26
Die Betriebsarten27Menüstruktur Betriebsarten, Funktionen28Der Betriebszustand HOLD29Alarm30Meldungen Alarm und HOLD31
Konfigurierung32Menüstruktur der Konfigurierung32
Messstelle und Kanalauswahl am Gerät
Berechnungen (CALC)

Konfigurierung (Kopiervorlage)	42
Stromausgang 1	
Stromausgang 2	
Eingang CONTROL (TAN SW-A005)	58
Alarmeinstellungen	60
Uhrzeit und Datum	62
Messstellenbezeichnung	64
Displayhinterleuchtung	64
Kalibrierung	66
Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors	67
Messung	68
Diagnose	69
Service	74
Betriebszustände	77
Speisegeräte und Anschaltung	78
Lieferprogramm und Zubehör	79
Technische Daten	80
Fehlerbehandlung	84
Fehlermeldungen	85
Außerbetriebnahme	
Entsorgung	
Rücksendung	
Sensocheck und Sensoface	88
HART: Applikationsbeispiele	90
FDA 21 CFR Part 11	91
Electronic Signature – Passcodes	91
Audit Trail	91
Index	92

## Sicherheit

#### Sicherheitshinweise unbedingt lesen und beachten!

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei seiner Verwendung können unter Umständen dennoch Gefahren für den Benutzer bzw. Beeinträchtigungen für das Gerät entstehen.

Die Inbetriebnahme muss durch vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, dann darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muss das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden.

Gründe hierfür können sein:

- Sichtbare Beschädigung des Geräts
- Ausfall der elektrischen Funktion
- Längere Lagerung bei Temperaturen unter -30 °C/-22 °F bzw. über 70 °C/158 °F
- Schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, muss eine fachgerechte Stückprüfung durchgeführt werden. Diese Prüfung soll beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Stratos Pro A201N-CC ist ein 2-Leiter-Gerät zur Zweikanalmessung elektrischer Leitfähigkeit und Temperatur in Flüssigkeiten. Das Gerät ist ausgelegt für handelsübliche analoge 2-Elektroden-Sensoren zur Messung vor und hinter Ionentauschern. Aus den beiden Leitfähigkeiten können verschiedene Berechnungen durchgeführt werden wie z. B. Differenz, Verhältnis, Rückhaltevermögen oder aber auch der pH-Wert von Speisewasser.

Der Gebrauch des Produkts ist nur unter Einhaltung der festgelegten Nennbetriebsbedingungen zulässig. Diese finden Sie im Kapitel technische Daten in dieser Betriebsanleitung, siehe Seite 80.

#### Betriebszustand Funktionskontrolle (HOLD-Funktion)

Nach Aufruf von Konfigurierung, Kalibrierung oder Service geht Stratos Pro in den Betriebszustand Funktionskontrolle (HOLD). Die Stromausgänge verhalten sich entsprechend der Konfigurierung. Der Betrieb im Betriebszustand Funktionskontrolle (HOLD) ist nicht zulässig, da es zu einer Gefährdung der Anwender durch unerwartetes Systemverhalten kommen kann.

#### Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmte Geräte

Geräte mit der Kennzeichnung N im Produktnamen dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden!

#### Konfiguration

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen. Bei Geräten der Serie Stratos Pro A201 ist ein Austausch der Module nicht vorgesehen.

# Einleitung

### Das Gehäuse und die Montagemöglichkeiten

- Das robuste Kunststoffgehäuse ist ausgelegt für die Schutzart IP66/ IP67 / TYPE 4X Outdoor, besteht aus PBT-glasfaserverstärkt, PC und hat die Abmaße H 148 mm, B 148 mm, T 117 mm. Vorbereitete Durchbrüche im Gehäuse ermöglichen:
- Wandmontage (mit Dichtstopfen zur Abdichtung des Gehäuses) siehe Seite 12
- Mastmontage (Ø 40 ... 60 mm, □ 30 ... 45 mm) siehe Seite 13
- Schalttafeleinbau (Ausschnitt 138 mm x 138 mm nach DIN 43700) siehe Seite 14

## Das Wetterschutzdach (Zubehör)

Das als Zubehör lieferbare Schutzdach bietet zusätzlichen Schutz vor direkten Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung, siehe Seite 13.

### Der Anschluss der Sensoren, Kabelzuführungen

Für die Zuführung der Kabel verfügt das Gehäuse über

- 3 Durchbrüche für Kabelverschraubungen M20x1,5
- 2 Durchbrüche für Conduit 1/2"

## Das Display

Klartextanzeigen im großen, hinterleuchteten LC-Display erlauben eine intuitive Bedienung. Der Anwender kann festlegen, welche Werte im Standard-Messmodus angezeigt werden sollen ("Main Display", siehe Seite 25).

## Farbgeleitete Nutzerführung

Durch farbige Hinterleuchtung des Displays werden verschiedene Betriebszustände signalisiert (z. B. Alarm: rot, HOLD-Zustand: orange, siehe Seite 26). Die Display-Hinterleuchtung ist abschaltbar, siehe Seite 64.

#### Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen bieten "Sensocheck" als automatische Überwachung des Sensors und der Zuleitungen sowie "Sensoface" zur übersichtlichen Darstellung des Sensorzustandes, siehe Seite 88.

#### Datenlogger

Das interne Logbuch (TAN SW-A002) kann bis zu 100 Einträge verwalten – bei AuditTrail (TAN SW-A003) bis zu 200, siehe Seite 72.

#### Passwortschutz

Ein Passwortschutz (Passcode) für die Vergabe von Zugriffsrechten bei der Bedienung ist konfigurierbar, siehe Seite 76.

#### TK Messmedium: Wahl der Kompensationsmethode

Zur Wahl für die Temperaturkompensation stehen zur Verfügung: linear (Eingabe des Temperaturkoeffizienten), natürliche Wässer (nLF), Reinstwasser mit Spuren NaCl, HCl, NH<sub>3</sub>, NaOH, siehe Seite 44.

#### Steuereingänge (TAN SW-A005)

Über den potentialfreien digitalen Steuereingang "HOLD" kann das System ferngesteuert in den HOLD-Zustand versetzt werden. Über den Eingang "CONTROL" können externe Überwachungseinrichtungen ausgewertet werden, z. B. eine Durchflussüberwachung. Hierzu kann auch der Stromeingang auf einen Sollwert überwacht werden.

#### Signalausgänge

Ausgangsseitig verfügt das Gerät über zwei Stromausgänge (zur Übertragung von z. B. Messwert und Temperatur). Die Ausgangskennlinie ist einstellbar (linear oder bilinear), siehe Seite 50.

#### Optionen

Zusätzliche Funktionen können über TAN freigeschaltet werden (S. 76).

# Überblick

## Stratos Pro A201N-CC im Überblick



## Lieferumfang

**Hinweis:** Alle Komponenten nach Erhalt auf Schäden prüfen. Beschädigte Teile nicht verwenden.

#### Zum Lieferumfang gehören:

- Fronteinheit, Untergehäuse, Kleinteilebeutel
- Dokumentation (siehe Seite 3)



Abb.: Montage der Gehäusekomponenten

- 1) Einlegebrücke (3 Stück)
- 2) Blech (1 Stück), für Conduit-Montage: Blech zwischen Gehäuse und Mutter
- 3) Kabelbinder (3 Stück)
- 4) Scharnierstift (1 Stück), von beiden Seiten steckbar
- 5) Gehäuseschrauben (4 Stück)

- 6) Blindstopfen (2 Stück, nur nicht-Ex)
- 7) Reduzierdichteinsatz (1 Stück)
- Kabelverschraubungen (3 Stück)
- 9) Blindverschraubung (2 Stück)
- 10) Sechskantmuttern (5 Stück)
- 11) Kunststoffverschluss (2 Stück), zur Abdichtung bei Wandmontage

## Montage

### Montageplan, Abmessungen







- 1) Kabelverschraubung (3 Stück)
- 2) Bohrungen für Kabelverschraubung oder Conduit ½", ø 21,5 mm (2 Bohrungen) Conduit-Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten!
- 3) Bohrungen für Mastmontage (4 Bohrungen)
- 4) Bohrungen für Wandmontage (2 Bohrungen)

#### Abb.: Befestigungsplan

## Mastmontage, Schutzdach



- 1) Schlauchschellen mit Schneckentrieb nach DIN 3017 (2 Stück)
- 2) Mastmontageplatte (1 Stück)
- 3) Wahlweise senkrechte oder waagerechte Mastanordnung
- 4) Schneidschrauben (4 Stück)

Abb.: Mastmontage-Satz, Zubehör ZU 0274



Abb.: Schutzdach für Wand- und Mastmontage, Zubehör ZU 0737

Alle Abmessungen in mm

## Schalttafeleinbau



- 1) Umlaufende Dichtung (1 Stück)
- 2) Schrauben (4 Stück)
- 3) Lage der Schalttafel
- 4) Riegel (4 Stück)
- 5) Gewindehülsen (4 Stück)

Schalttafelausschnitt 138 x 138 mm (DIN 43700)

Abb.: Schalttafel-Montagesatz, Zubehör ZU 0738

Vor Beginn der Installation sicherstellen, dass alle anzuschließenden Leitungen spannungsfrei sind.

Sicherheitshinweise beachten, siehe Seite 6.

#### Kabeldurchführungen

Kabeldurchführungen	5 Kabelverschraubungen M20 x 1,5 SW24
Klemmbereiche	Standarddichteinsatz: 7 13 mm
	Reduzierdichteinsatz: 4 8 mm
	Mehrfachdichteinsatz: 5,85 6,5 mm
Zugbelastung	nicht zulässig, nur für eine "feste Installation" geeignet

**A VORSICHT!** Möglicher Verlust des angegebenen Dichtheitsgrads. Kabelverschraubungen und Gehäuse korrekt installieren und verschrauben. Zulässige Kabeldurchmesser und Anziehdrehmomente beachten. Verwenden Sie nur Original-Zubehör und -Ersatzteile.

**ACHTUNG!** Leitungsadern mit geeignetem Werkzeug abisolieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Abisolierlänge siehe technische Daten.

- 1) Die Stromausgänge beschalten. Nicht benutzte Stromausgänge in der Parametrierung deaktivieren oder Brücken einsetzen.
- 2) Ggf. die Eingänge beschalten.
- 3) Den Sensor anschließen.
- 4) Prüfen, ob alle Anschlüsse ordnungsgemäß beschaltet wurden.
- 5) Das Gehäuse schließen und die Gehäuseschrauben diagonal nacheinander festziehen.

## Typschilder / Klemmenbelegung





Abb.: Typschild Stratos Pro A201N außen an der Unterseite der Front (Beispieldarstellung)

## Verdrahtung Stratos Pro A201N-CC



#### zusätzlich:

2 HART-Stifte (zwischen Klemmenreihe 1 und 2)

Abb: Anschlussklemmen, Gerät geöffnet, Rückseite der Fronteinheit

## Beschaltungsbeispiele

#### **Beispiel 1:**

Messaufgabe: Sensoren (Prinzip):

Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 Elektroden, koaxial



# Beispiel 2:

Messaufgabe: Sensoren: Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 Elektroden SE604



#### **Beispiel 3:**

Messaufgabe: Sensoren: Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 Elektroden SE610





- 1 Display
- 2 Tastatur
- 3 Typschild (unten)

Taste	Funktion
meas	<ul> <li>Im Menü eine Ebene zurück</li> <li>Direkt in den Messmodus (&gt; 2 s drücken)</li> <li>Messmodus: andere Displaydarstellung</li> </ul>
info	<ul><li>Informationen abrufen</li><li>Fehlermeldungen anzeigen</li></ul>
enter	<ul> <li>Konfigurierung: Eingaben bestätigen, nächster Konfigurierschritt</li> <li>Kalibrierung: weiter im Programmablauf</li> </ul>
menu	Messmodus: Menü aufrufen
Pfeiltasten auf / ab	<ul><li>Menü: Ziffernwert erhöhen / verringern</li><li>Menü: Auswahl</li></ul>
Pfeiltasten links / rechts	<ul><li>Menü: vorherige/nächste Menügruppe</li><li>Zahleneingabe: Stelle nach links/rechts</li></ul>

# Display



## Signalfarben (Displayhinterleuchtung)

rot	Alarm (im Fehlerfall: blinkende Anzeigewerte)
rot blinkend	Fehleingabe: unzulässiger Wert bzw. falscher Passcode
orange	HOLD-Zustand (Kalibrierung, Konfigurierung, Service)
türkis	Diagnose
grün	Info
magenta	Sensoface-Meldung

Nach Zuschalten der Betriebsspannung geht das Gerät automatisch in die Betriebsart "Messen". Aufruf der Betriebsart Messen aus einer anderen Betriebsart heraus (z. B. Diagnose, Service): Taste **meas** lang drücken (> 2 s).



Je nach Konfiguration können Sie folgende Anzeigen als Standard-Display für die Betriebsart "Messen" einstellen (siehe Seite 25):

- Messwerte Kanal A und Kanal B sowie Uhrzeit (Voreinstellung) Messwert und Messstellenbezeichnung ("TAG")
- Leitfähigkeit und Temperatur Kanal A (siehe Beispiel oben)
- Leitfähigkeit und Temperatur Kanal B
- Uhrzeit und Datum
- Messwert Kanal A, Kanal B und Durchfluss
- Ausgangsströme

**Hinweis:** Durch Drücken der Taste **meas** in der Betriebsart Messen lassen sich die Displaydarstellungen temporär für ca. 60 s einblenden.



Um das Gerät an die Messaufgabe anzupassen, muss es konfiguriert werden, siehe Seite 32.

## Betriebsart wählen / Werte eingeben

#### Betriebsart wählen:

- 1) Taste meas lang (> 2 s) drücken (direkt zur Betriebsart Messen)
- 2) Taste menu drücken das Auswahlmenü erscheint
- 3) Betriebsart mittels Pfeiltasten links / rechts wählen
- 4) Gewählte Betriebsart mit enter bestätigen



#### Werte eingeben:

- 5) Ziffernposition auswählen: Pfeiltaste links / rechts
- 6) Zahlenwert ändern: Pfeiltaste auf / ab
- 7) Eingabe bestätigen mit enter



# Displaydarstellung im Messmodus



# Farbgeleitete Nutzerführung

Die farbgeleitete Nutzerführung (abschaltbar) garantiert eine erhöhte Bedienungssicherheit und signalisiert Betriebszustände besonders deutlich.

Der normale Messmodus ist weiß hinterleuchtet, während Anzeigen im Informationsmodus grün und das Diagnosemenü türkis erscheinen. Der orangefarbene HOLD-Modus z. B. bei Kalibrierungen ist ebenso weithin sichtbar wie der Magenta-Farbton zur optischen Unterstreichung von Asset-Management-Meldungen für die vorausschauende Diagnostik – wie z. B. Wartungsbedarf, Voralarm und Sensorverschleiß.

Der Alarmstatus selbst weist eine besonders auffallende rote Displayfarbe auf und wird auch noch durch blinkende Anzeigewerte signalisiert. Unzulässige Eingaben oder falsche Passcodes lassen das gesamte Display rot blinken, so dass Bedienfehler deutlich reduziert werden.



#### Diagnose

Anzeige der Kalibrierdaten, Anzeige der Sensordaten, Durchführung eines Geräteselbsttests, Abruf der Logbuch-Einträge und Anzeige der Hard-/Softwareversion der einzelnen Komponenten. Das Logbuch (TAN SW-A002) kann 100 Einträge erfassen (00...99), sie sind direkt am Gerät einsehbar. Mit AuditTrail (TAN SW-A003) kann das Logbuch auf 200 Einträge erweitert werden.

### HOLD

Manueller Aufruf des Betriebszustandes HOLD, z. B. für Wartungsarbeiten. Die Signalausgänge nehmen einen definierten Zustand ein.

#### Kalibrierung

Im Leitfähigkeitsbereich µS/cm gibt es praktisch keine stabilen Kalibrierlösungen bzw. eine Kalibrierung ist außerordentlich schwierig durchzuführen, da sie nur im Durchfluss unter Luftabschluss vernünftig funktioniert. Es ist daher einfacher und genauer, nur den Zellfaktor einzugeben oder ggf. eine Kalibrierung durch Vergleichsmessung durchzuführen. Während der Kalibrierung geht das Gerät in den Betriebszustand HOLD. **Bei der Kalibrierung bleibt das Gerät im Kalibriermodus, bis dieser durch den Bediener verlassen wird.** 

#### Konfigurierung

Um das Gerät an die Messaufgabe anzupassen, muss es konfiguriert werden. In der Betriebsart "Konfigurierung" wird eingestellt, welcher Sensor angeschlossen wurde, welcher Messbereich übertragen werden soll und wann Warn- bzw. Alarmmeldungen erfolgen sollen. Während der Konfigurierung geht das Gerät in den Betriebszustand HOLD. Der Konfiguriermodus wird automatisch 20 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung verlassen. Das Gerät geht in den Messmodus.

#### Service

Wartungsfunktionen (Stromgeber), Passcodes vergeben, zurückstellen auf Werkseinstellungen, Optionen (TAN) freischalten.

## Menüstruktur Betriebsarten, Funktionen

Massmodus	meas Anzeige	TAG meas Anzeige CLK meas
(Hauptdisplay wählbar)		aach 60 s
menu	Drücken der Taste Mit Hilfe der Pfeil Öffnen der Menü	e <b>menu</b> (Pfeiltaste unten) führt zum Auswahlmenü. tasten rechts / links erfolgt die Auswahl der Menügruppe. punkte mit <b>enter</b> . Zurück mit <b>meas</b> .
DIAG	CALDATA	Anzeige der Kalibrierdaten
	SELFTEST	Selbsttest: RAM, ROM, EEPROM, Modul
	LOGBOOK	Logbuch: 100 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
	MONITOR	Anzeige der direkten unkorrigierten Sensorsignale
	VERSION	Anzeige von Software-Version, Gerätetyp und Seriennummer
CAL	Die Signalausgän CAL_CELL A CAL_CELL B	ge verhalten sich wie parametriert (z.B. letzter Messwert, 21 mA) Kalibrierung Sensor A durch Eingabe des Zellfaktors Kalibrierung Sensor B durch Eingabe des Zellfaktors
CONF	CONF	Konfigurierung
	MONITOR	Appaige der Massuverte für Validierung zerwarke (Simulaterun)
(Zugriff über		Anzeige der Messwerte für Validierungszwecke (simulatoren)
Code, Liefer-		
5555)		Stromgeber Ausgang 1
		Stromgeber Ausgang 2
		Vergabe von Zugangscodes für die Betriebsarten
		Rucksetzung auf Werksvoreinstellung
	OPTION	Optionsfreischaltung über TAN

## **Der Betriebszustand HOLD**

Der HOLD-Zustand ist ein Sicherheitszustand beim Konfigurieren, Kalibrieren und im Service-Mode. Der Ausgangsstrom ist eingefroren (Last) oder auf einen festen Wert gesetzt (Fix).

Während des HOLD-Zustands ist das Display orange hinterleuchtet.

HOLD-Zustand, Anzeige auf dem Display:

#### Verhalten des Ausgangssignals

- Last: Der Ausgangsstrom wird auf den letzten Wert eingefroren. Ratsam bei kurzer Konfigurierung. Der Prozess darf sich während der Konfigurierung nicht wesentlich ändern. Änderungen werden in dieser Einstellung nicht bemerkt!
- **Fix:** Der Ausgangsstrom wird auf einen deutlich anderen Wert als den Prozesswert gesetzt, um dem Leitsystem zu signalisieren, dass am Gerät gearbeitet wird.

#### Ausgangssignal bei HOLD:



#### Beenden des Betriebszustands HOLD

Der HOLD-Zustand wird durch Wechsel in den Messmodus beendet (Taste **meas** lang drücken). Im Display erscheint "Good Bye", anschließend wird HOLD aufgehoben.

Beim Verlassen der Kalibrierung erfolgt eine Sicherheitsabfrage, um sicherzustellen, dass die Messstelle wieder betriebsbereit ist (z. B.: Sensor wurde wieder eingebaut, befindet sich im Prozess).



# Alarm

## HOLD extern auslösen (TAN SW-A005)

Der Betriebszustand HOLD kann von außen über ein Signal am HOLD-Eingang gezielt ausgelöst werden (z. B. über das Prozessleitsystem).



### HOLD manuell auslösen

Der Betriebszustand HOLD kann manuell über das Menü HOLD ausgelöst werden. Das ermöglicht z. B. die Kontrolle bzw. den Austausch von Sensoren ohne Auslösung unbeabsichtigter Reaktionen an den Ausgängen.

Rückkehr ins Auswahlmenü mit der Taste meas.

## Alarm

Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt sofort die Anzeige **Err xx** im Display. Erst nach Ablauf einer parametrierbaren Verzögerungszeit wird der Alarm registriert und ein Logbucheintrag erzeugt.

Bei Alarm blinkt das Display des Geräts, die Farbe der Displayhinterleuchtung wechselt auf **rot**.

Fehlermeldungen können zusätzlich durch ein 22 mA-Signal über den Ausgangsstrom gemeldet werden (siehe Konfigurierung). Nach dem Wegfall eines Fehlerereignisses wird der Alarmzustand nach ca. 2 s gelöscht.

Meldung	Auslöser	Ursache
Alarm	Sensocheck	Polarisation / Kabel
(22 mA)	Fehlermeldungen	Flow (Eingang CONTROL)
		Flow (Stromeingang)
		ERR A/ ERR B: Leitwert > 250.000 $\mu$ S
		ERR A/ ERR B: Leitfähigkeit > 10.000 $\mu$ S
HOLD	HOLD	HOLD über Menü bzw. Eingang
(Last/Fix)	CONF	Konfigurierung
	CAL	Kalibrierung
	SERVICE	Service

#### Meldung über den Eingang CONTROL erzeugen (TAN SW-A005):

Aktivieren Sie im Menü "Konfigurierung" die Meldung: CONF / CNTR\_IN / CONTROL = LEVEL



#### Meldung über den Stromeingang erzeugen (TAN SW-A005):

Aktivieren Sie im Menü "Konfigurierung" die Meldung: CONF / ALARM / LIMIT I-IN = ON (... FUNCTION, LEVEL; HYSTERESIS)



# Konfigurierung

**A VORSICHT!** Durch eine fehlerhafte Konfigurierung oder Justierung kann es zu fehlerhaften Ausgaben kommen. Stratos Pro muss daher durch einen Systemspezialisten in Betrieb genommen und vollständig konfiguriert und justiert sowie gegen unbefugte Änderung gesichert werden.

## Menüstruktur der Konfigurierung

Die Konfigurierschritte sind in Menügruppen zusammengefasst.

Mit den Pfeiltasten ◀ und ► können Sie jeweils zur nächsten Menügruppe vorbzw. zurückspringen.

Jede Menügruppe besitzt Menüpunkte zum Einstellen der Parameter.

Öffnen der Menüpunkte mit **enter**. Das Ändern der Werte erfolgt mit **•** und **•**, mit **enter** werden die Einstellungen bestätigt/übernommen.

Zurück zur Messung: meas lang drücken (> 2 s).

Wahl Menügruppe	Menügruppe	Code	Display	Wahl Menüpunkt
	Parameter Sensor A	S_A:		∖ enter
		Menüpu	nkt 1 E	Senter
		Menüpu	nkt	<b>⊋</b> enter
	Parameter Sensor B	S_B:		) enter
	Messmodus	MES:		
•	Stromausgang 1	OT1:		
La construction of the second s	Stromausgang 2	OT2:		
				5.
• (,	Display- Hinterleuchtung	DSP:		

## Messstelle und Kanalauswahl am Gerät

#### Die Sensoren A und B – Anordnung der Messstelle



# Berechnungen (CALC)

bereen		
CONF	Berechnung	Gleichung/Beschreibung
-C1-	Differenz	COND A – COND B
-C2-	Ratio	COND A / COND B
-C3-	Passage	COND B / COND A * 100
-C4-	Rejection	(COND A – COND B) / COND A * 100
-C5-	Deviation	(COND B – COND A) / COND A * 100
-C6- **)	pH-Wert nach VBG S-006	Zusätzliche Vorgaben möglich zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers (Größe, Kapazität, Effizienz)
	Alkalisierungsmittel NaOH	11+log((COND A – COND B /3)/243)
	Alkalisierungsmittel LiOH	11+log((COND A – COND B /3)/228)
	Alkalisierungsmittel NH3	11+log((COND A – COND B /3)/273)
	EXCHER CAP	ON / OFF
		Anzeige der Restkapazität:
		Menü Diagnose, Monitor
		Bei Wechsel des Ionentauschers Eintrag im Menü SERVICE erforderlich, siehe Seite 75
	EXCHER SIZE	Eingabe der lonentauscher-Größe
	CAPACITY	Eingabe der lonentauscher-Kapazität
	EFFICIENCY	Eingabe der Ionentauscher-Effizienz
-C7-	pH-Wert variabel, Faktoren eingebbar	C+log((Cond A -Cond B / F1) / F2) / F3
	COEFFICIENT	Koeffizient C
	FACTOR 1	Faktor F1
	FACTOR 2	Faktor F2
	FACTOR 3	Faktor F3

### Berechnungen (CALC)

-C8-	USER SPEC* (DAC) PARAMETER W, A, B eingebbar	
-C9- **)	ALKALISING	Konzentration des Alkalisierungsmittels Auswahl NaOH, NH <sub>3</sub> , LiOH
	nAOH	Konzentrationsberechnung
	nH3	Konzentrationsberechnung
	LiOH	Konzentrationsberechnung

Konfigurierung siehe Seite 46.

\*) Kundenspezifische Parametereingabe möglich.

\*\*) Die Konzentration des Alkalisierungsmittels kann bei C6 und C9 im Display und im Monitor angezeigt und auf die Stromausgänge geschaltet werden.

## pH-Wert-Berechnung aus Dual-Leitfähigkeitsmessung

Bei der Überwachung von Kesselspeisewasser in Kraftwerken lässt sich aus einer Dual-Leitfähigkeitsmessung unter bestimmten Voraussetzungen der pH-Wert errechnen. Hierzu wird der Leitwert des Kesselspeisewassers vor und nach dem Ionenaustauscher gemessen. Diese häufig angewandte Methode der indirekten pH-Wert-Messung ist relativ wartungsarm und hat folgenden Vorteil:

Eine reine pH-Wert-Messung in Reinstwasser ist sehr kritisch. Kesselspeisewasser ist ein ionenarmes Medium. Das erfordert den Einsatz einer Spezialelektrode, die laufend kalibriert werden muss und in der Regel keine hohe Standzeit besitzt.

#### Funktion

Zur Leitfähigkeitsmessung vor und nach dem Ionenaustauscher werden zwei Sensoren eingesetzt. Aus den beiden berechneten Leitfähigkeitsmesswerten wird der pH-Wert ermittelt.



Zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers (Größe, Kapazität, Effizienz) sind zusätzliche Vorgaben möglich. Die Anzeige der Restkapazität erfolgt im Menü Diagnose, Monitor. Bei Wechsel des Ionentauschers ist ein Eintrag im Menü SERVICE erforderlich
Konfi	iguriei	Auswahl	Vorgabe	
SENSO	OR A			
S_A	CELLFAC		0.0050 1.9999	0.0290
	TC SELE	СТ	OFF LIN, NLF, NaCl HCI, NH3, NaOH	OFF
	LIN	TC LIQUID	00.00 +19.99 %/K	00.00 %/K
SENSO	OR B			
S_B	CELLFAC		0.0050 1.9999	0.0290
	TC SELE	CT	OFF LIN, NLF, NaCl HCI, NH3, NaOH	OFF
	LIN	TC LIQUID	00.00 +19.99 %/K	00.00 %/K
MEAS	MODE			
MEAS	MEAS R/ (diese Ei tig für b	ANGE <sup>2)</sup> nstellung gilt gleichzei- eide Kanäle, A und B)	ο.οοο μS/cm οο.οο μS/cm ο.οοο μS/cm οοοο μS/cm οο.οο MOhm	00.00 μS/cm
	TEMP U	NIT	°C/°F	°C
	CALCUL	ATION	ON/OFF	OFF
	ON	(Auswahl in Textzeile)	-C1- DIFFERENCE -C2- RATIO -C3- PASSAGE -C4- REJECTION -C5- DEVIATION -C6- PH-VGB -C7- PH-VARIABLE -C8- USER SPEC -C9- ALCALISING	-C1- DIFFERENCE
	-C6-	Alkalisierungsmittel	NaOH, LiOH, NH3	NaOH
		Eingaben zur Verbrauch	sberechnung des Ioner	ntauschers
		EXCHER CAP 3)	ON / OFF	OFF
		EXCHER SIZE 3)	00.50 5.00 LTR	00.50 LTR
		CAPACITY 3)	1.000 5.000 VAL	1.000 VAL
		EFFICIENCY 3)	50.00 100.0 %	100.0 %

Konfi	igurier	ung	Auswahl Vorgabe				
MEAS MODE							
MEAS	-C7- COEFFICIENT		00.00 99.99	11.00			
		FACTOR 1	0.0001 9.9999	3.0000			
		FACTOR 2	0001 9999	0243			
		FACTOR 3	0.0001 9.9999	1.0000			
	-C8- PARAMETER W		xxxx E-3	1000 E-3			
PARAMETER A		xxx.x E-3	000.0 E-3				
	PARAMETER B		xxx.x E-3	000.0 E-3			
	-C9-	ALKALISING	NaOH, NH3, LiOH	NaOH			

- 1) Sowohl über die Eingabe in der Konfigurierung als auch über eine Kalibrierung kann die Zellkonstante verändert werden (eine Speicherstelle). Damit wird eine durch die Kalibrierung ermittelte Zellkonstante in der Konfigurierung mit **enter** übernommen und bleibt unverändert. Die Zellkonstante wird erst verändert, wenn bewusst ein neuer Wert eingegeben wird.
- 2) Bei der Leitfähigkeit ( $\mu$ S/cm) wird mit der Bereichswahl die max. Auflösung gewählt. Wird dieser Bereich nach "oben" überschritten, wird automatisch in den nächsthöheren Bereich geschaltet bis zur max. Messgrenze (9999  $\mu$ S/cm).

Dieses Verfahren gilt für Display und Stromausgänge. Zur Einstellung der Stromausgänge wird ein Gleitkommaeditor verwendet, der eine Einstellung über mehrere Dekaden erlaubt. Der Anfangsbereich des Editors entspricht dem gewählten Bereich:

Gewählte	Dargestellter Messbereich (bzw. Gleitkomma-Editor)						
Auflösung	x.xxx μS/cm	xx.xx μS/cm	x.xxx μS/cm	xxxx μS/cm			
x.xxx μS/cm							
xx.xx μS/cm							
xxx.x µS/cm							
xxxx μS/cm							

 3) Eingaben zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers: Aktivieren mit EXCHER CAP = ON. Meldungen im Menü Diagnose / Monitor

Konf	igurierun	g	Auswahl	Vorgabe				
Ausga	gang 1 (OUT1)							
OT1:	CHANNEL		COND A COND A COND B TMP A TMP B CALC					
	OUTPUT		LIN / BiLIN / LOG	LIN				
	LIN	BEGIN 4 mA	XXXX	00.00 μS/cm				
		END 20 mA	хххх	10.00 μS/cm				
	BiLIN	BEGIN 4 mA	xxxx	00.00 μS/cm				
		END 20 mA	xxxx	10.00 μS/cm				
		CORNER X	Eingabebereich: gewählter CHANNEL Eckpunkt X : BEGIN $\leq$ CORNER X $\leq$ END (steigend) BEGIN $>$ CORNER X $>$ END (fallend)					
		CORNER Y	Eingabebereich: gewählter CHANNEL Vorgabe: 12 mA Eckpunkt Y : 4 mA < CORNER Y < 20 mA					
	ТМР	BEGIN 4 mA	–50200 °C					
	°C	END 20 mA	–50200 °C					
	TMP	BEGIN 4 mA	–58392 °F					
	°F	END 20 mA	–58392 °F					
	FILTERTIME	1	0120 SEC	0000 SEC				
	22mA FAIL		ON/OFF	OFF				
	22mA FACE		ON/OFF	OFF				
	HOLD MODE	-	LAST/FIX	LAST				
	FIX	HOLD-FIX	04.0022.00 mA 021.0 mA					
Ausga	ang 2 (OUT2	2)						
OT2:	CHANNEL		Auswahl wie OUT1	COND B				
	alle weiteren Einstellungen wie Ausgang 1 (OUT1)							

Konfi	gurieru	ng	Auswahl	Vorgabe			
Schalt	Schalteingang (CNTR_IN)						
	CONTROL	_	LEVEL, FLOW	FLOW			
IN:	FLOW	ADJUST FLOW	0 20000 Impulse/Liter	12000 Impulse/Liter			
Alarm (ALARM)							
ALA:	DELAYTIME		0600 SEC	0010 SEC			
	SENSOCHE	СК	ON/OFF	OFF			
	FLOW CNT	<b>(</b> *)	ON/OFF	OFF			
	ON	FLOW MIN ***)	0 99.9 L/h	005.0 L/h			
		FLOW MAX***)	0 99.9 L/h	025.0 L/h			
	LIMIT I-IN *) **)		ON/OFF	OFF			
	ON	FUNCTION	Lo LEVL / Hi LEVL	Lo LEVL			
		LEVEL	0 22.00 mA	12.00 mA			
		HYSTERESIS	0 10.00 mA	01.00 mA			

\*) Die Menüpunkte erscheinen nur, wenn ausgewählt

 "" Über LIMIT I-IN kann der Stromeingang gemessen und überwacht werden (z. B. der Durchfluss).
 Zur Überwachung kann hier ein Schaltpunkt gesetzt werden, der zur

Alarmmeldung führt: "ERR 71 LIMIT I-INPUT" (22 mA).

\*\*\*) Hysterese fest 5 % vom Schwellwert

Konfigu	rierung		Auswahl	Vorgabe			
Echtzeituhr (CLOCK)							
CLK:	FORMAT		24 h / 12 h				
	24 h TIME hh/mm		0023:0059				
	12 h TIME hh/mm		00 12:59 AM / 01 11:59 PM				
	DAY/MON	TH	0131/0112				
	YEAR		20002099				
Messstell	enbezeic	hnung (TAG)					
TAG:	(Eingabe in Textzeile)		AZ, 09, -+ <> ? /	@			
Displayhinterleuchtung (DISPLAY)							
DSP:	BACKLIGH	Т	On, Off	On			

Einstellbereiche der Stromausgänge					
Leitfähigkeit	0.000 9999 μS/cm				
ΜΩ	00.00 99.99 MΩ cm				
Temperatur	-50.0 200.0 °C				
Durchfluss (FLOW)	000.0 099.9 l/h				
-C1- Differenz	-1999 9999 μS/cm				
-C2- Ratio	00.00 19.99				
-C3- Passage	000.0 199.9 %				
-C4- Rejection	199.9 199.9 %				
-C5- Deviation	199.9 199.9 %				
-С6-/-С7- рН	-2.00 16.00 pH				
-C8- DAC	0.000 9999 μS/cm				
-C9- Konzentration	00.00 99.99 ppm				
Verbrauchsberechnung des Ionentauschers (EXCH)	0 100 %				
Stromeingang (I-INPUT)	0 22 mA				

**Hinweis:** Die Einstellbereiche der Stromausgänge sind unabhängig vom eingestellten Messbereich.

# Konfigurierung (Kopiervorlage)

Parameter	Einstellung
S_A: Zellfaktor A	
S_A: Temperaturkompensation A	
S_B: Zellfaktor B	
S_B: Temperaturkompensation B	
MEAS: Messbereich	
MEAS: Temperatureinheit	
MEAS: Berechnung	
MEAS: ggf. Koeffizient C (nur bei pH variabel, -C7-)	
MEAS: ggf. Faktor F1 (nur bei pH variabel, -C7-)	
MEAS: ggf. Faktor F2 (nur bei pH variabel, -C7-)	
MEAS: ggf. Faktor F3 (nur bei pH variabel, -C7-)	
MEAS: ggf. Parameter W (nur bei USER SPEC, -C8-)	
MEAS: ggf. Parameter A (nur bei USER SPEC, -C8-)	
MEAS: ggf. Parameter B (nur bei USER SPEC, -C8-)	
MEAS: ggf. Alkalisierungsmittel (nur bei pH variabel, -C9-)	
OT1: Parameter (Channel)	
OT1: Kennlinie Linear / Bilinear	
OT1: Stromanfang	
OT1: Stromende	
OT1: (nur bilineare Kennlinie) Eckpunkt X	
OT1: (nur bilineare Kennlinie) Eckpunkt Y	
OT1: Filterzeit	
OT1: FAIL 22 mA (Fehlermeldungen)	
OT1: FACE 22 mA (Sensofacemeldungen)	
OT1: HOLD-Zustand	
OT1: HOLD-FIX-Strom	
OT2: Parameter (CHANNEL)	
OT2: Kennlinie Linear / Bilinear	
OT2: Stromanfang	
OT2: Stromende	
OT2: (nur bilineare Kennlinie) Eckpunkt X	
OT2: (nur bilineare Kennlinie) Eckpunkt Y	

# Konfigurierung (Kopiervorlage)

Parameter	Einstellung
OT2: Filterzeit	
OT2: FAIL 22 mA (Fehlermeldungen)	
OT2: FACE 22 mA (Sensofacemeldungen)	
OT2: HOLD-Zustand	
OT2: HOLD-FIX-Strom	
IN: Level oder Durchfluss	
IN: (Durchflussmesser) Anpassung Impulse/Liter	
ALA: Verzögerungszeit	
ALA: Sensocheck ein/aus	
ALA: Durchflusskontrolle FLOW CNTR ein/aus	
ALA: minimaler Durchfluss (Hysterese fest 5 %)	
ALA: maximaler Durchfluss (Hysterese fest 5 %)	
ALA: Überwachung Stromeingang LIMIT I-IN ein/aus	
ALA: FUNCTION (LO LEVEL / HI LEVEL)	
ALA: LEVEL (überwachter Schwellwert)	
ALA: HYSTERESIS	
CLK: Zeitformat	
TAG: Messstellenbezeichnung	
DISPLAY: Displayhinterleuchtung	

### Sensoren A, B konfigurieren Vorgabe des Zellfaktors, Wahl der Temperaturkompensation



Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Sensor A	Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR_A wählen, enter drücken.	
Eingabe des Zellfaktors Sensor A	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Stelle verändern, mit Pfeiltasten ◀ ▶ andere Stelle auswählen Übernehmen mit <b>enter</b>	0.00501.9999 ( <b>0.0290)</b>
Auswahl Temperatur- kompensation	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	OFF LIN* NLF NaCl HCl NH3 NaOH * Für Auswahl LIN: Eingabe Temperatur- koeffizient 00.00 %/K +19.99 %/K
Sensor B	Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR_B wählen, enter drücken.	
Eingabe des Zellfaktors Sensor B	weitere Eingaben wie Sensor A	

### Messbereich, Berechnungen der Ausgangsgrößen



4		Konfigurierung
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Bereich (Auflösung)	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	ο.οοο μS/cm <b>οο.οο μS/cm</b> οοοο μS/cm οοοο μS/cm οο.οο MOhm
Temperatureinheit	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> °C oder °F wählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	°C / °F
Berechnung	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	ON, <b>OFF</b>
Berechnungsart	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünschte Berechnung auswählen: Übernehmen mit <b>enter</b>	-C1- DIFFERENCE -C2- RATIO -C3- PASSAGE -C4- REJECTION -C5- DEVIATION -C6- PH-VGB -C7-PH-VARIABLE -C8- USER SPEC -C9- ALKALISING
MES: FACTOR 1	Bei Auswahl -C6C9- wird die Eingabe von Parametern abgefordert.	-C6- pH VGB S-006 -C7- COEFFICIENT: <b>11.00</b> (00.00 99.99) -C7- Faktor 1: <b>3.0000</b> (0.0001 9.9999) -C7- Faktor 2: <b>0243</b> (0001 9999) -C7- Faktor 3: <b>1.0000</b> (0.0001 9.9999) -C8- Parameter W: (xxxx E-3 1000 E-3) -C8- Parameter A: (xxx.x E-3 000.0 E-3) -C8- Parameter B: (xxx.x E-3 000.0 E-3) -C9- Alkalising: (NaOH, LiOH, NH3)

#### Stromausgang 1 Messgröße. Stromanfang. Stromende.



			-								
K	O	n	п	C	U	rı	e	r	U	n	C
				3	-		_				2

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Messgröße	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen: Cond: Leitfähigkeit TMP: Temperatur CALC: Berechnung Übernehmen mit <b>enter</b>	Cond A Cond B TMP A TMP B CALC
Stromanfang	Mit Pfeiltasten ▲  ✓ Stelle verändern, mit Pfeiltasten  ▲  ▶ andere Stelle auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automa- tisch den nächsthöheren Bereich (Autorange)
Stromende	Mit Pfeiltasten A 🗸 ( ) Wert eingeben Übernehmen mit <b>enter</b>	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automa- tisch den nächsthöheren Bereich (Autorange)

### Zuordnung von Messwerten: Stromanfang und Stromende



### Stromausgang 1 Kennlinie Ausgangsstrom



		j
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Kennlinie Ausgangsstrom	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	<b>LIN</b> Kennlinie linear biLIN Kennlinie bilinear
Stromanfang und Stromende	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Wert eingeben Übernehmen mit <b>enter</b>	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automa- tisch den nächsthöheren Bereich (Autorange)
bilineare Kennlinie: Eckpunkt X/Y	Mit Pfeiltasten ▲ ✔ ◀ ↓ Wert eingeben Übernehmen mit <b>enter</b>	Eingabe für den gewünschten Eckpunkt der bilinearen Kennlinie "Corner X" (Messgröße) und "Corner Y (Ausgangsstrom) – siehe
		Abbildung unten.

### Eckpunkt bilineare Kennlinie



Beispiel: Strombereich eingestellt auf 4 ... 20 mA, Stromanfang: 0 μS/cm, Stromende: 200 μS/cm Eckpunkt : "CORNER X": 10 μS/cm (Messgröße), "CORNER X": 12 mA (Ausgangsstrom). Damit ändert sich der Ausgangsstrom im Bereich von 0 ... 10 μS/cm viel stärker als im Bereich 10 ... 200 μS/cm.

Messgröße [µS/cm]

### Stromausgang 1 Zeitkonstante Ausgangsfilter einstellen



Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Zeitkonstante Ausgangsfilter	Mit Pfeiltasten ▲ ▾ ◀ ▶ Wert eingeben	0120 SEC ( <b>0000 SEC</b> )
	Übernehmen mit <b>enter</b>	

### Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpass-Filter mit einstellbarer Filterzeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0...120 s eingestellt werden. Wenn die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt wird, dann folgt der Stromausgang direkt dem Eingang.

#### Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang, nicht auf das Display und die Grenzwerte!

Für die Dauer von HOLD wird die Filterberechnung ausgesetzt, damit kann kein Sprung am Ausgang entstehen.



54

### Stromausgang 1 Ausgangsstrom bei Error und HOLD.



		3 3
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Ausgangsstrom bei Fehlermeldung	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON (22 mA bei Fehlermeldung) oder OFF auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	ON/ <b>OFF</b>
Ausgangsstrom bei Sensoface-Meldungen <b>OT1: FACE 22 mA</b>	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	ON/ <b>OFF</b>
Ausgangsstrom bei HOLD	LAST: bei HOLD wird der letzte Messwert am Ausgang gehalten. FIX: bei HOLD wird ein (vorzugebender) Wert am Ausgang gehalten. Auswahl mit ▲ ▼ Übernehmen mit <b>enter</b>	<b>LAST</b> /FIX
Ausgangsstrom bei HOLD FIX	Nur bei Auswahl von FIX: Eingabe des Stroms, der bei HOLD am Ausgang fließen soll Mit Pfeiltasten A   ( ) Wert eingeben Übernehmen mit <b>enter</b>	04.0022.00 mA ( <b>21.00 mA</b> )

### Ausgangssignal bei HOLD:



### Stromausgang 2 Ausgangsstrombereich. Messgröße...



4		Konfigurierung
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Messgröße	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen: Cond: Leitfähigkeit TMP: Temperatur Übernehmen mit <b>enter</b>	Cond A Cond B <b>TMP A</b> TMP B CALC
• • •		

## Alle weiteren Einstellungen wie bei Stromausgang 1 (siehe dort)!

### **Eingang CONTROL (TAN SW-A005)** Durchflussmessung



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe CNTR\_IN wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "IN:" im Display.
   Wahl der Menüpunkte mit enter-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
   Bestätigen (und weiter) mit enter.
- 5 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

**CONTROL-Eingang** 

meas



	_	<u> </u>
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Auswahl Funktion Eingang CONTROL	Mit Pfeiltasten ▲ <del>▼</del> auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	<b>Level</b> Flow (für Anschluss Durchflussmesser nach Impulsprinzip)
Justierung zur Anpassung an Durchflussmesser:	Bei Auswahl "Flow" müssen Sie zur Anpassung unterschied- licher Durchflussmesser eine Justierung vorneh- men. Mit Pfeiltasten Wert vorgeben, übernehmen mit <b>enter</b>	12000 Impulse / Liter
Erfassungsintervall der Impulse einstellen:	Mit Pfeiltasten ▲ ▾ ◀ ▶ Wert eingeben	120 SEC (0001 SEC)
	Übernehmen mit <b>enter</b>	

Im Alarm-Menü kann eine Durchflussüberwachung eingestellt werden. Ist CONTROL auf FLOW eingestellt, können zusätzlich 2 Grenzwerte für den maximalen und minimalen Durchfluss vorgegeben werden. Liegt der Messwert außerhalb dieses Fensters, wird eine Alarmmeldung und falls parametriert ein 22-mA-Fehlersignal generiert.

#### Displaydarstellung

Durchflussmessung im Messmodus



#### Displaydarstellung

Durchflussmessung (Sensormonitor)



### Alarmeinstellungen Verzögerungszeit. Sensocheck.



- 1 Taste **menu** drücken.

- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "ALA:" im Display.
   Wahl der Menüpunkte mit enter-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
   Bestätigen (und weiter) mit enter.
- 5 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



Fehlermeldungen können durch ein 22-mA-Signal über den Ausgangsstrom übermittelt werden (siehe Fehlermeldungen und Konfigurierung Ausgang 1/Ausgang 2).

**Die Alarmverzögerungszeit** verzögert das Umschalten der Displayhinterleuchtung auf rot und das 22-mA-Signal (wenn konfiguriert).

		9 9
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Verzögerungszeit	Mit Pfeiltasten ▲	0600 SEC ( <b>010 SEC</b> )
Sensocheck	Auswahl Sensocheck (kontinuierliche Überwachung des Sensors). Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit <b>enter</b>	ON/ <b>OFF</b>
CONTROL-Eingang	Alarm kann der <b>CONTROL-Eingang</b> je nach Voreinstellung im CONF-Menü erzeugen: <b>FLOW</b> <b>(Durchflussmessung):</b> erlaubt die Überwachung des minimalen und des maximalen Durchflusses (Impulszähler) <b>LEVEL (Schalteingang):</b> Pegelüberwachung.	ON/ <b>OFF</b> (FLOW MIN, FLOW MAX.)
Stromeingang	LIMIT I-IN Überwachung eines Durchflussmessers 4 20 mA auf einen Grenzwert, wahlweise MIN (Lo LEVEL) oder MAX (Hi LEVEL). Übernehmen mit <b>enter</b>	<b>Lo LEVL</b> / Hi LEVL
LEVEL	Schwellwert	0 22.00 mA <b>(12.00 mA)</b>
HYSTERESIS	Hysterese	0 10.00 mA <b>(01.00 mA)</b>

### **Uhrzeit und Datum**



- 3 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe **CLOCK** bzw. TAG wählen, enter drücken.
- 4 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "CLK:" bzw. "TAG" im

Wahl der Menüpunkte mit enter-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite). Bestätigen (und weiter) mit enter.

5 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



## **Uhrzeit und Datum**

Uhrzeit und Datum der eingebauten Echtzeituhr sind die Grundlage für die Steuerung von Kalibrier- und Reinigungszyklen.

Im Messmodus wird die Uhrzeit mit im Display angezeigt. Bei digitalen Sensoren werden Kalibrierdaten in den Sensorkopf geschrieben. Außerdem sind die Logbucheinträge (vgl. Diagnose) mit einem Zeitstempel versehen. **Hinweis:** 

## Es erfolgt keine Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit!

Daher bitte die Zeit manuell umschalten!

### Messstellenbezeichnung Displayhinterleuchtung



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz A mit Pfeiltasten ◀ ▶, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ↓ Menügruppe **TAG** bzw. **DISPLAY** wählen, **enter** drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "TAG" bzw. "DSP" im Display.

Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite). Bestätigen (und weiter) mit **enter**.

6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



Messstellenbezeichnung TAG Displayhinterleuchtung

5

enter

meas



Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Messstellen- bezeichnung	In der unteren Displayzeile können Sie einen Namen für die Messstelle vergeben. Bis zu 32 Zeichen sind möglich.	AZ, 09, - + <>? / @
	Mit Pfeiltasten ▲   Buchstabe/ Ziffer/Zeichen auswählen, mit Pfeiltasten	Die ersten 10 Zeichen werden im Display ohne seitliches Scrollen dar- gestellt.

### Displayhinterleuchtung abschalten

Im Menü DISPLAY kann die Displayhinterleuchtung abgeschaltet werden.

**Hinweis:** Bei abgeschalteter Displayhinterleuchtung entfällt auch die farbige Signalisierung von Fehlerereignissen.

# Kalibrierung

### Hinweis:

• Kalibriervorgänge dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Falsch eingestellte Parameter bleiben unter Umständen unbemerkt, verändern jedoch die Messeigenschaften.

Die Kalibrierung erfolgt für jeden Sensor getrennt durch Vorgabe des Zellfaktors.

# Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors

Der Wert für den Zellfaktor eines Sensors kann direkt eingegeben werden. Der Wert muss bekannt sein, also z. B. vorher im Labor ermittelt werden. Gleichzeitig werden die gewählte Messgröße und die Temperatur angezeigt.

Display	Aktion	Bemerkung
	Kalibrierung wählen. Weiter mit <b>enter</b> Kalibriermethode CAL_CELL A (oder CAL_CELL B) auswählen. Weiter mit <b>enter</b>	Der Kalibrierablauf ist identisch für Sensor A bzw. Sensor B; die Auswahl wird jeweils oben im Display angezeigt (A oder B)
CELLFACTOR	Kalibrierbereitschaft. Sanduhr blinkt.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD-Zustand.
₩ 1288m5/c 2340[ ■	Zellfaktor eingeben. Weiter mit <b>enter</b>	Gleichzeitig werden die gewählte Messgröße und die Temperatur angezeigt.
	Das Gerät zeigt den er- mittelten Zellfaktor (bei 25 °C / 77 °F) an. Sensoface ist aktiv.	
	<ul> <li>Mittels Pfeiltasten</li> <li>wählen Sie:</li> <li>Beenden (MEAS)</li> <li>Wiederholg. (REPEAT)</li> <li>Weiter mit enter</li> </ul>	Bei Beenden: HOLD wird nach kur- zer Zeit deaktiv.

# Messung

### Display



### Bemerkung

Das Gerät wird aus den Menüs der Konfigurierung und Kalibrierung mit **meas** in den Messzustand geschaltet (> 2 s drücken). Im Messmodus zeigt die Hauptanzeige die konfigurierte Messgröße, die Nebenanzeige die Uhrzeit und die zweite konfigurierte Messgröße, der Statusbalken [meas] ist an. **Hinweis:** 

 Bei längerer Unterbrechung der Hilfsenergie (> 5 Tage) wird die Uhrzeit im Display mit Strichen dargestellt und ist für die Verarbeitung im Gerät ungültig. Geben Sie in diesem Fall die korrekte Uhrzeit ein.

Mit der Taste **meas** können Sie verschiedene Displaydarstellungen nacheinander aufrufen. Nach 60 s ohne Bedienung geht das Gerät wieder zur Standardanzeige zurück. Einstellung der im Messmodus aktiven Anzeige (MAIN DISPLAY) siehe Seite 25.

Je nach Konfiguration können Sie folgende Anzeigen als Standardanzeige MAIN DISPLAY für die Betriebsart "Messen" einstellen.

- 1) Anzeige Messstellenbezeichnung ("TAG") mit bis zu 32 Zeichen
- 2) Leitfähigkeit und Temperatur Kanal A
- 3) Leitfähigkeit und Temperatur Kanal B
- 4) Anzeige von Uhrzeit und Datum
- 5) Messwert Kanal A, Kanal B und Durchfluss

6) Ausgangsströme



Bei Anzeige der Restkapazität des Ionentauschers kann dem Gerät direkt ein Wechsel des Ionentauschers mitgeteilt werden, siehe auch Seite 75, Kapitel Service.

- 1) Mit Taste **enter** folgende Anzeige aufrufen: NEW EXCHANGER NO
- 2) Mit • YES auswählen.
- 3) Bestätigen mit enter.

Im Diagnosemodus können Sie ohne Unterbrechung der Messung folgende Menüpunkte aufrufen:

CALDATA	Kalibrierdaten einsehen
SELFTEST	Selbsttest des Geräts auslösen
LOGBOOK	Logbucheinträge anzeigen
MONITOR	aktuelle Messwerte anzeigen,
	ggf. auch Restkapazität des Ionentauschers
VERSION	Gerätetyp, Softwareversion, Seriennummer anzeigen

Der Diagnosemodus kann durch einen Passcode geschützt werden (Menü SERVICE).

#### **Hinweis:**

Im Diagnosemodus ist HOLD nicht aktiv!

Aktion	Taste	Bemerkung
Diagnose aktivieren	Menu	Drücken der Taste <b>menu</b> (Pfeiltaste unten) führt zum Auswahlmenü. (Displayfarbe wechselt auf türkis.) Mit ◀ ▶ DIAG auswählen, bestätigen mit <b>enter</b>
Diagnose- option wählen		Mit Pfeiltasten ( ) aus folgender Auswahl wählen: CALDATA SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION weitere Bedienung siehe Folgeseiten
Beenden	meas	Beenden mit <b>meas</b> .

## Diagnose

### Menüpunkt



### Bemerkung

Anzeige der aktuellen Kalibrierdaten:

mit Pfeiltasten ◀ ► CALDATA auswählen, mit **enter** bestätigen.

Mit Pfeiltasten ◀ → in der unteren Textzeile auswählen: LAST CAL CELL\_A CELL\_B.

Die gewählte Größe wird jeweils automatisch in der Hauptanzeige angezeigt.

Zurück zur Messung mit meas.

## Diagnose

### Display











## Menüpunkt

### Geräteselbsttest

(Ein Abbruch ist jederzeit mit **meas** möglich.)

- 1 **Displaytest**: Anzeige aller Segmente im Wechsel der drei Hintergrundfarben weiß/grün/rot. Weiter mit **enter**
- 2 RAM-Test: Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Weiter mit enter
- 3 EEPROM-Test: Sanduhr blinkt, am Ende --PASS--oder --FAIL---Weiter mit enter
- FLASH-Test: Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder
   --FAIL- Weiter mit enter
- 5 Modul-Test: Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Zurück in den Messmodus mit enter oder meas

# Diagnose

### Menüpunkt













### Anzeigebeispiel:



## Bemerkung

Anzeige der Logbuch-Einträge

Mit Pfeiltasten • LOGBOOK auswählen, mit **enter** bestätigen.

Mit Pfeiltasten ▲ ▼ können Sie im Logbuch vorwärts und rückwärts blättern (Einträge -00-...-99-), dabei ist -00- der letzte Eintrag.

Steht das Display auf Datum/Uhrzeit, kann mit ▲ ein bestimmtes Datum gesucht werden. Mit Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie dann den dazugehörigen Meldungstext abrufen.

Steht das Display auf dem Meldetext, kann mit ▲ ▼ eine bestimmte Meldung gesucht werden. Mit Pfeiltasten ◀ → können Sie dann Datum und Uhrzeit anzeigen.

#### Zurück zur Messung mit meas.

Erweitertes Logbuch /Audit Trail (über TAN) Mit Pfeiltasten ▲ ▼ können Sie im erweiterten Logbuch vorwärts und rückwärts blättern (Einträge -000-...-199-), dabei ist -000- der letzte Eintrag.

#### Im Display: CFR

Bei Audit Trail werden zusätzlich Funktionsaufrufe (CAL CONFIG SERVICE), einige Sensoface-Meldungen sowie das Öffnen des Gehäuses aufgezeichnet.

#### Anzeige der laufenden Messwerte (Sensormonitor):

Mit Pfeiltasten • • MONITOR auswählen, mit **enter** bestätigen.

Mit Pfeiltasten → in der unteren Textzeile auswählen: R\_COND\_A, R\_COND\_B, G\_COND\_A, G\_COND\_B (alle diese Angaben für Zellfaktor = 1),

RTD\_A, RTD\_B, TEMP\_A, TEMP\_B, FLOW, I-INPUT (Option), EXCHANGER CAP (wenn eingeschaltet). Die gewählte Größe wird jeweils automatisch in der Hauptanzeige angezeigt.

Zurück zur Messung mit meas.
# Diagnose

Display	Bemerkung
Restkapazität des Ionentauschers	Falls in der Konfigurierung die Verbrauchsberechnung des Ionentauschers aktiviert wurde, erfolgt im Sensormonitor die Anzeige der Restkapazität des Ionentauschers Zurück zur Messung mit <b>meas</b> .
	<ul> <li>Version</li> <li>Hier finden Sie die Angaben, die Sie zur Anforderung einer gerätespezifischen Option benötigen.</li> <li>Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ kann zwischen Software- und Hardwareversion umgeschaltet werden. Mit enter weiter zur nächsten Gerätekomponente.</li> </ul>
<b>::::</b> •SER:AL-No 0013) ■■■	Anzeige <b>Gerätetyp</b> und <b>Seriennummer</b> des Gerätes. Mit den Pfeiltasten ▲   kann zwischen Software- und Hardwareversion umgeschaltet werden. Mit <b>enter</b> weiter zur nächsten Gerätekomponente.
HW Mojule Mk_EE 5)	Anzeige <b>Software-/Hardwareversion</b> und <b>Seriennummer</b> für Komponenten des Gerätes. (hier: Messmodul) Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ kann zwischen Software- und Hardwareversion umgeschaltet werden. Mit <b>enter</b> weiter zur nächsten Gerätekomponente.
HART-INTERFACE	Anzeige der <b>Softwareversion</b> des HART-Interfaces. Mit <b>enter</b> weiter zur nächsten Gerätekomponente.

# Service

Im Servicemodus können Sie folgende Menüpunkte aufrufen:					
MONITOR aktuelle Messwerte anzeigen					
NEW EXCHANGER Bei Wechsel des Ionentauschers Rücksetzen c	Bei Wechsel des Ionentauschers Rücksetzen der				
Verbrauchsberechnung					
OUT1 Stromausgang 1 testen					
OUT2 Stromausgang 2 testen					
CODES Passcodes zuweisen oder ändern					
DEFAULT Gerät auf Werkseinstellungen zurückschalten					
OPTION Optionen über TAN freischalten.					

#### **Hinweis:**

Im Servicemodus ist HOLD aktiv!

Aktion	Taste/Display	Bemerkung
Service aktivieren	Menu	Drücken der Taste <b>menu</b> (Pfeiltaste unten) führt zum Auswahlmenü. Mit ◀ ▶ SERVICE auswählen, bestätigen mit <b>enter</b>
Passcode	PRSSEDUE SERVI)	Passcode "5555" für den Servicemodus mit den Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ eingeben. Bestätigen mit <b>enter</b>
Anzeigen		Im Servicemodus werden folgende Symbole angezeigt: • Statusbalken [diag] • HOLD-Dreieck • Service (Schraubenschlüssel)
Beenden	meas	Beenden mit <b>meas</b> .

## Service

### Menüpunkt



Anzeigebeispiel:



### NEW EXCHANGER



### Bemerkung

Anzeige der laufenden Messwerte (Sensormonitor) bei gleichzeitig aktivem HOLD-Zustand:

Mit Pfeiltasten • • MONITOR auswählen, mit **enter** bestätigen.

Mit Pfeiltasten ◀ ▶ Größe in der unteren Textzeile auswählen.

Die gewählte Größe wird jeweils automatisch in der Hauptanzeige angezeigt.

Da sich das Gerät im HOLD-Zustand befindet, können mit Hilfe von Simulatoren Validierungen durchgeführt werden, ohne dass die Signalausgänge beeinflusst werden.

Rückkehr ins Servicemenü: **meas** länger 2s drücken. Zurück zur Messung: erneut **meas** drücken.

Für die pH-Wert-Berechnung nach VGB (-C6-) kann der Verbrauch des Ionentauschers berechnet werden. Dazu müssen die Verbrauchsberechnung eingeschaltet (EXCHER CAP ON) sein und die Parameter des Ionentauschers (Größe, Kapazität, Effizienz) vorgegeben werden. Die Erschöpfung des Ionentauschers wird mit dem Wartungs-Symbol "Schraubenschlüssel" und der Meldung "ERR 111 WARNING CATION EXCHANGER CAPACITY" bzw. mit der Meldung "ERR 110 CATION EXCHANGER CAPACITY" (bei 0 %) signalisiert.

Wird der Ionentauscher gewechselt, so muss dies dem Gerät mitgeteilt werden, damit die Berechnung neu initialisiert wird: NEW EXCHANGER YES. Dies ist auch direkt aus dem Messmodus möglich, siehe Seite 68.



Vorgabe Strom Ausgänge 1 und 2: Mit Pfeiltasten ↓ > OUT1 oder OUT2 auswählen, mit enter bestätigen.

Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ einen gültigen Stromwert für den entsprechenden Ausgang vorgeben. Bestätigen mit **enter**.

In der unteren Zeile rechts wird der tatsächliche Ausgangsstrom zur Kontrolle angezeigt. Beenden mit **enter** oder **meas**.

# Service

Menüpunkt	Bemerkung
	Passcode einrichten:Im Menü "SERVICE - CODES" können Passcodes eingerichtet werden für den Zugriff auf die BetriebsartenDIAG, HOLD, CAL, CONF und SERVICE (bereits voreingestellt auf 5555).Bei Verlust des Service-Passcode ist beim Herstellerunter Angabe der Seriennummer des Gerätes eine"Ambulance-TAN" anzufordern.Zur Eingabe der "Ambulance-TAN" wird die Service-Funktion mit dem Passcode 7321 aufgerufen. Nachkorrekter Eingabe der Ambulance-TAN meldetdas Gerät für ca. 4 s "PASS" und setzt den Service-Passcode auf 5555 zurück.
<b>A i</b> NO FRETORY SETTIN	Rücksetzen auf Werkseinstellung:Im Menü "SERVICE - DEFAULT" kann das Gerät auf dieWerksvoreinstellung zurückgesetzt werden.Achtung!Nach dem Rücksetzen auf die Werksvoreinstellungmuss das Gerät komplett neu konfiguriert werden,inklusive der Sensor-Parameter!
	Option anfordern: Sie müssen dem Hersteller die Seriennummer und die Hardware/Softwareversion des Gerätes mitteilen. Sie finden die Angaben im Menü Diagnose/Version. Die Ihnen daraufhin gelieferte "Transaktionsnummer" (TAN) gilt nur für das Gerät mit der zugehörigen Seriennummer. Freischalten von Optionen: Optionen werden mit einer "Transaktionsnummer" (TAN) ausgeliefert. Um die Option freizuschalten, müssen Sie diese TAN eingeben und mit enter bestä-

tigen.

Betriebs- zustand	DUT 1	OUT 2	time out	
Messen			-	
Diag			60 s	
CAL_CELL A Zellfaktor			nein	
CAL_CELL B Zellfaktor			nein	
HOLD-Eingang			nein	
CONF			20 min	
SERVICE			20 min	
Erläuterung:		entsprech aktiv	iend Konf	igurierung (Last/Fix)

# Speisegeräte und Anschaltung

Empfohlene Speisegeräte:	Bestell-Nr.:
Speisetrenner, nicht-Ex, 24 V DC, Ausgang 420 mA	IsoAmp PWR B 10116
Speisetrenner, nicht-Ex, 24 V DC, HART, Ausgang 0/420 mA / 010 V	IsoAmp PWR A 20100

#### Anschaltung an Speisegeräte



# Lieferprogramm und Zubehör

### Bestellschlüssel Stratos Pro A201

										TAN
Beispiel	Α	2	0	1	Ν	-	CC	-	1	
2 + aitor (4, 20, m)	•	<u> </u>	7							рсг
2-Leiter / 4-20 mA	A									B,C,E
Kommunikation				_						
ohne (HART nachrüstbar pe	r TA	N)	0							А
Versionsnummer										
Version				1						
Zulassungen										
Allgemeine Sicherheit					N	1				
ATEX / IECEx Zone 2					B					
ATEX / IECEx / FM / CSA Zon	e 1,	/ CI 1	Div <sup>·</sup>	1	X					
Mosskanal						-				
Memosens nH / Bedox	dic	uital					МЅРН	1		G
Memosens Cond	dic	iital					MSCOND			U
Memosens Condl	dio	iital					MSCONDI			
Memosens Oxy	dic	ital					MSOXY	1		
Dual-Leitfähigkeit (2x2-Elek	trSe	ensor	en a	naloc	a) N		CC	1		
pH-/Redox-Wert	Me	ssmo	odul	-			PH	1		F, G
(ISM digital per TAN)										
Leitfähigkeit 2-/4-Elektr.	Me	ssmo	bdul				COND			
Leitfähigkeit induktiv	Me	ssmo	bdul				CONDI			
Sauerstoff (ISM digital und	Me	ssmo	bdul				OXY			D, F
Spuren per IAN)										
Optionen										
Ausstattung ohne 2. Stroma	usg	ang							0	
Ausstattung mit 2. Stromau	sgar	ng							1	
TAN-Optionen										
HART							SW-A001			(A)
Logbuch							SW-A002			(B)
erweitertes Logbuch (Audit	Trail	)					SW-A003			(C)
Sauerstoff Spurenmessung							SW-A004			(D)
Stromeingang + 2 Digitale	Eingä	änge					SW-A005			(E)
ISM digital	5	5					SW-A006			(F)
Pfaudler							SW-A007			(G)
Montagezubehör										
Mastmontagesatz							7110274			
Schutzdach							7U 0737			
Schalttafelmontagesatz							ZU 0738			

# **Technische Daten**

COND-Eingänge A/B	2 Eingänge für 2-El-Sensoren				
Messbereich	2-El-Sensoren	0 30.000 μS · c			
Anzeigebereiche	Leitfähigkeit	0,000 9,999 μS/cm 00,00 99,99 μS/cm 000,0 999,9 μS/cm 0000 9999 μS/cm			
	spez. Widerstand Einstellzeit (T90)	00,00 99,99 MΩ · cm ca. 1 s			
Messabweichung <sup>1,2,3)</sup>	< 1 % v. M. + 0,4 µ	JS·C			
<b>Temperaturkompensation</b> *) (Bezugstemperatur +25 °C / +77 °F)	(OFF) (LIN)	ohne lineare Kennlinie  00,00 19,99 %	/К		
	(NLF) (NACL)	natürliche Wässer nach EN 27888 Reinstwasser mit NaCl-Spuren			
	(HCL)	(0 +120 °C / +32 +248 °F) Reinstwasser mit HCI-Spuren (0 +120 °C / +32 +248 °F)			
	(NH3)	Reinstwasser mit NH <sub>3</sub> -Spuren (0 +120 °C / +32 +248 °F)			
		(0 +120 °C / +32 +248 °F)			
Berechnungen (CALC)	-C1- Differenz -C2- Ratio -C3- Passage -C4- Rejection -C5- Deviation	A – B A / B B / A * 100 (A – B) / A * 100 (B – A) / A * 100	[μS/cm] 00,00 19,99 000,0 199,9 % -199,9 199,9 % -199,9 199,9 %		
-C6- pH-Wert -C7- pH-Wert -C8- USER SPEC -C9- ALKALISIN		variabel, Faktoren eingebbar [pH] DAC (Degassed Acid Conductivity) [µS/cm] Konzentration des Alkalisierungs- mittels (VGB S-006)			
<b>Sensoranpassung</b> Kanal A / B	Eingabe Zellfaktor mit gleichzeitiger Anzeige des Leitfähigkeitswertes und der Temperatur				
Zul. Zellfaktor	0,0050 1,9999 cm <sup>-1</sup>				
Sensocheck	Polarisationserkennung und Überwachung der Kabelkapazität				
Verzögerungszeit	ca. 30 s				
Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors Sensocheck, Durchflussüberwachung				

# **Technische Daten**

Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormesswerte zur Validierung Viderstand / Leitwert / Temperatur				
Temperatureingang A/B*)	Pt1000, Anschluss 2-Leiter				
Messbereich	–50 200 °C / –58 392 °F				
Auflösung	0,1 °C / 0,1 °F				
Messabweichung 1,2,3)	0,5 K (1 K > 100 °C / 212 °F)				
l-Eingang (TAN)	Stromeingang 0/4 20 mA / 50 Ω für Durchflussüberwachung				
Kennlinie	linear				
Messabweichung 1,3)	< 1% vom Stromwert + 0,1 mA				
Eingang HOLD (TAN)	galvanisch getrennt (Optokoppler)				
Funktion	schaltet das Gerät in den HOLD-Zustand				
Schaltspannung	0 2 V AC/DC HOLD inaktiv				
	10 30 V AC/DC HOLD aktiv				
Eingang CONTROL (TAN)	galvanisch getrennt (Optokoppler), umschaltbar zwischen LEVEL und FLOW				
Funktion LEVEL	Schalteingang für externe Überwachungseinrichtung				
Funktion FLOW	Impulseingang für Durchflussmessung 0 100 Impulse/s				
Funktion	Eingang für externe Überwachungseinrichtung, z. B. Durchfluss				
Schaltspannung	0 2 V AC/DC inaktiv				
	10 30 V AC/DC aktiv				
	Meldung über 22 mA				
Anzeige	00,0 99,9 l/h				
Ausgang 1	Speisemessstromkreis, 4 20 mA, potentialfrei, verpolsicher HART-Kommunikation (Spezifikation siehe weiter hinten)				
Speisespannung	14 30 V				
Messgröße <sup>*)</sup>	Leitfähigkeit A/B, spez. Widerstand A/B, Temperatur A/B oder CALC				
Kennlinie	linear, bilinear				
Überbereich *)	22 mA bei Fehlermeldungen				
Ausgangsfilter *)	PT <sub>1</sub> -Filter, Filterzeitkonstante 0 120 s				
Messabweichung <sup>1)</sup>	< 0,25 % vom Stromwert + 0,025 mA				
Messanfang/-ende *)	konfigurierbar innerhalb des gewählten Messbereiches				
Bilinear: Eckpunkt X/Y *)	konfigurierbar innerhalb des gewählten Messbereiches				

# **Technische Daten**

Ausgang 2 Speisespannung Messgröße <sup>*)</sup> Kennlinie Überbereich <sup>*)</sup> Ausgangsfilter <sup>*)</sup> Betriebsmessabweichung <sup>1)</sup> Messanfang/-ende <sup>*)</sup> bilinear: Eckpunkt X/Y <sup>*)</sup>	Speisemessstromkreis 4 20 mA, potentialfrei, verpolsicher 14 30 V Leitfähigkeit A/B, spez. Widerstand A/B, Temperatur A/B oder CALC linear, bilinear 22 mA bei Fehlermeldungen PT <sub>1</sub> -Filter, Filterzeitkonstante 0 120 s < 0,25 % vom Stromwert + 0,05 mA konfigurierbar innerhalb des gewählten Messbereiches konfigurierbar innerhalb des gewählten Messbereiches
Echtzeituhr Gangreserve	verschiedene Zeit- und Datumsformate wählbar > 5 Tage
Anzeige Hauptanzeige Nebenanzeige Textzeile Sensoface Statusanzeigen	LC-Display, 7-Segment mit Symbolen Zeichenhöhe ca. 22 mm, Messwertzeichen ca. 14 mm Zeichenhöhe ca. 10 mm 14 Zeichen, 14-Segment 3 Zustandsanzeigen (Gesicht freundlich, neutral, traurig) meas, cal, conf, diag weitere Piktogramme für Konfigurierung und Meldungen
Alarmanzeige	Anzeige blinkt und rote Hinterleuchtung
Tastatur	Tasten: meas, menu, info, 4 Cursor-Tasten, enter
HART-Kommunikation	HART-Version 6 digitale Kommunikation über FSK-Modulation des Ausgangsstroms 1 Geräteidentifikation, Messwerte, Status und Meldungen, Parametrie- rung, Kalibrierung, Protokolle
FDA 21 CFR Part 11	Zugangskontrolle über veränderbare Passcodes bei Konfigurationsänderung Logbucheintrag und Flag über HART Meldung und Logbucheintrag beim Öffnen des Gehäuses
Diagnosefunktionen	1
Kalibrierdaten	Kalibrierdatum, Zellfaktor
Geräteselbsttest	Displaytest , automatischer Speichertest (RAM, FLASH, EEPROM)
Logbuch (TAN)	100 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
Erweitertes Logbuch (TAN)	Audit Trail: 200 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
Servicefunktionen	
Sensormonitor	Anzeige der direkten unkorrigierten Sensorsignale
Stromgeber	Strom vorgebbar für Ausgang 1 und 2 (03,80 22,00 mA)
Passcodes	Zuweisen von Passcodes für den Zugriff auf die Menüs
Werkseinstellung	Rücksetzen aller Parameter auf die Werkseinstellung
TAN	Freischalten optional erhältlicher Zusatzfunktionen

Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten und Logbuch > 10 Jahre (EEPROM)
Gehäuse	Kunststoffgehäuse glasfaserverstärkt Material Fronteinheit: PBT Material Untergehäuse: PC
Befestigung	Wand-, Mast-, Schalttafelbefestigung
Farbe	grau RAL 7001
Schutzart	IP66/IP67 / TYPE 4X Outdoor (mit Druckausgleich) bei geschlossenem Gerät
Brennbarkeit	UL 94 V-0 für Außenteile
Abmessungen	148 mm x 148 mm
Schalttafelausschnitt	138 mm x 138 mm nach DIN 43 700
Gewicht	ca. 1200 g (1,6 kg inkl. Zubehör und Verpackung)
Kabeldurchführungen	5 Durchbrüche für Kabelverschraubungen M20 x 1,5
	2 der 5 Durchbrüche für NPT ½ " bzw. Rigid Metallic Conduit
Klemmen	
Schraubklemmen	für Einzeldrähte und Litzen 0,2 2,5 mm <sup>2</sup>
Anziehdrehmoment	0,5 0,6 Nm
Verkabelung	
Abisolierlänge	max. 7 mm
Temperaturbeständigkeit	> 75 °C / 167 °F
Nennbetriebsbedingungen	
Klimaklasse	3K5 nach EN 60721-3-3
Einsatzortklasse	C1 nach EN 60654-1
Umgebungstemperatur	−20 65 °C / -4 149 °F
Relative Feuchte	10 95 % nicht kondensierend
Speisespannung	14 30 V
Transport und Lagerung	
Transport-/Lagertemperatur	–30 70 °C / -22 158 °F
EMV	
Störaussendung	Klasse A (Industriebereich) <sup>4)</sup>
Störfestigkeit	Industriebereich

\*) parametrierbar 1) bei Nennbetriebsbedingungen 2) ± 1 Digit 3) zuzüglich Sensorfehler 4) Diese Einrichtung ist nicht dafür vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu werden, und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht sicherstellen.

## Fehlerfall:

- Das Display wird rot hinterleuchtet
- das Alarmsymbol wird angezeigt
- das gesamte Messwertdisplay blinkt
- "ERR xxx" wird in der unteren Menüzeile angezeigt

Mit der Taste [info] kann ein kurzer Fehlertext abgerufen werden:

- In der unteren Menüzeile erscheint der Fehlertext
- Im Hauptdisplay wird "InFo" angezeigt.

## Parameterfehler:

Konfigurierdaten wie Strombereich, Grenzwerte etc. werden bei der Eingabe überprüft.

Wenn diese unter- bzw. überschritten werden, dann wird

- für 3 s "ERR xxx" eingeblendet,
- · die Hinterleuchtung des Displays blinkt kurz rot auf,
- der maximale bzw. minimale Wert im Display angezeigt,
- die Eingabe wiederholt

Wenn ein fehlerhafter Parameter über die Schnittstelle (HART) ankommt, dann

- wird eine Fehlermeldung angezeigt: "ERR 100...199"
- kann der fehlerhafte Parameter mit der [info]-Taste lokalisiert werden

## Kalibrierfehler:

Wenn bei der Kalibrierung Fehler auftreten:

• wird eine Fehlermeldung eingeblendet

## Sensoface:

Wenn Sensoface traurig wird, dann

- wechselt die Display-Hintergrundbeleuchtung auf magenta
- ist die Ursache mit info abrufbar
- können die Kalibrierdaten in der Diagnose angesehen werden

# Fehlermeldungen

Fehler	<b>Info-Text</b> (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache
<b>ERR 10</b> (Kanal A) <b>ERR 40</b> (Kanal B)	CONDUCTANCE TOO HIGH	Messbereich Leitwert überschritten > 250 mS
<b>ERR 11</b> (Kanal A) <b>ERR 41</b> (Kanal B)	CONDUCTIVITY RANGE	Anzeigebereich unter-/ überschritten Cond > 9999 μS/cm < 0,1 kΩ cm
<b>ERR 13</b> (Kanal A) <b>ERR 43</b> (Kanal B)	TEMPERATURE RANGE	<b>Temperaturbereich</b> <b>unter-/überschritten</b> Sensor anschließen, Sensorkabel prüfen und ggf. austauschen, Sensoranschluss kontrollieren, Parametrierung anpassen.
<b>ERR 15</b> (Kanal A) <b>ERR 45</b> (Kanal B)	SENSOCHECK	Sensocheck Kabel prüfen
ERR 59	INVALID CALCULATION	Keine Berechnung des pH-Wertes möglich. Differenz der gemessenen Leitfähigkeiten zu groß.
ERR 60	OUTPUT LOAD	<b>Bürdenfehler</b> Stromschleife prüfen, unbenutzte Stromausgänge deaktivieren.
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Ausgangsstrom 1 < 3,8 mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Ausgangsstrom 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Ausgangsstrom 2 < 3,8 mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Ausgangsstrom 2 > 20,5 mA
ERR 71	I-INPUT	Grenzwert Stromeingang
ERR 72	FLOW TOO LOW	Durchfluss zu gering
ERR 73	FLOW TOO HIGH	Durchfluss zu hoch

# Fehlermeldungen

Fehler	<b>Info-Text</b> (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache	
ERR 74	CATION EXCHANGER INVALID CALCULATION	Zu niedriger oder kein Durchfluss: Durchfluss $\leq$ 4,00 l/h; berechneter pH-Wert: < 7,5 oder $>$ 10,5; Leitfähigkeitswerte: B $\geq$ 3 x A	
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Systemfehler</b> Neustart erforderlich. Falls Fehler so nicht behebbar, Gerät einschicken.	
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Falsches Modul</b> Lassen Sie das Modul im Werk tauschen.	
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Zu geringe Speisespannung oder kein Modul installiert	
ERR 98	CONFIGURATION ERROR <b>Fehler Konfigurations-</b> <b>oder Kalibrierdaten</b> Speicherfehler im Geräteprogra Konfigurations- oder Kalibrierda defekt, konfigurieren und kalibr ren Sie das Gerät komplett neu.		
ERR 99	DEVICE FAILURE	<b>Fehler Abgleichdaten</b> EEPROM oder RAM defekt Diese Fehlermeldung tritt nur bei komplettem Defekt auf. Das Gerät muss im Werk repariert und neu abgeglichen werden.	
ERR 105	INVALID SPAN I-INPUT	Parametrierfehler I-Input	
ERR 106	INVALID CHANNEL SELECTION	Parametrierfehler	
ERR 108	OUT1 INVALID CORNER X/Y	OUT1 bilinear, Kennlinie falsch	
ERR 109	OUT2 INVALID CORNER X/Y	OUT2 bilinear, Kennlinie falsch	
ERR 110	CATION EXCHANGER CAPACITY	Kapazität des lonentauschers erschöpft – wechseln	
ERR 111	WARNING CATION EXCHANGER CAPACITY	Kapazität des Ionentauschers fast erschöpft – demnächst wechseln.	

### Entsorgung

Zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts sind die lokalen Vorschriften und Gesetze zu befolgen.

### Rücksendung

Das Produkt bei Bedarf in gereinigtem Zustand und sicher verpackt an die zuständige lokale Vertretung senden, siehe www.knick.de.

# Sensocheck und Sensoface

(Sensocheck muss in der Konfigurierung aktiviert sein)

Der Smiley auf dem Display (Sensoface) gibt Hinweise auf Sensor-Probleme (Sensordefekt, Kabeldefekt, Wartungsbedarf). Die zulässigen Kalibrierbereiche und die Bedingungen für das freundliche, neutrale oder traurige Erscheinen von Sensoface sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst. Zusätzliche Displaysymbole verweisen auf die Fehlerursache.

#### **Hinweis:**

Die Verschlechterung eines Sensoface-Kriteriums führt zur Abwertung der Sensoface-Anzeige (Smiley wird "traurig"). Eine Aufwertung der Sensoface-Anzeige kann nur durch eine Kalibrierung oder durch Beheben des Sensordefekts erfolgen.

#### Sensocheck

Überwacht kontinuierlich den Sensor auf zu große Polarisation und die Sensorleitung auf zu große Kabelkapazität. Bei kritischen Werten wird Sensoface "traurig" und das Sensocheck-Symbol blinkt:



Die Sensocheck-Meldung wird auch als Fehlermeldung Err 15 ausgegeben. Die Displayhinterleuchtung wechselt auf rot, der Ausgangsstrom 1 wird auf 22 mA gesetzt (wenn in der Konfigurierung parametriert).

Sensocheck kann in der Konfigurierung abgeschaltet werden (Sensoface ist damit auch deaktiviert).

#### Ausnahme:

Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung immer ein Smiley angezeigt.

Display	Problem	Status	
Ł	Sensordefekt		Falscher Sensor oder Sensor- defekt, deutliche Polarisation des Sensors oder zu hohe Kabelkapazität (siehe auch Fehlermeldung Err 15).
	Temperatur	::	Temperatur außerhalb der Messbereiche
SLOPE	Zellfaktor Kanal A, B		Zellfaktor < 0,005 cm <sup>-1</sup> oder Zellfaktor > 1,9999 cm <sup>-1</sup>

# HART: Applikationsbeispiele

HART Terminal 888 8 ╉ + out Power supply 4 ... 20mA 250 Ω Uout 9 min 19V - out 1 17 - out 2 A201 HART Terminal HART Terminal 888 888 8 5 Repeater 1 + out power 4 ... 20mA supply 9 6 2 - out 1 17 - out 2 A201

(SW-A001)

## Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Messgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Die Messgeräte dieser Produktreihe erfüllen die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

### **Electronic Signature – Passcodes**

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch einstellbare Zugriffscodes – "Passcodes" (siehe SERVICE). Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Messergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Passcodes ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

### **Audit Trail**

Es ist möglich, jede (manuelle) Veränderung der Geräteeinstellungen automatisch zu dokumentieren. Dazu wird bei jeder Änderung ein Marker gesetzt "Configuration Change Flag", der über die HART-Kommunikation abgefragt und dokumentiert werden kann. Die geänderten Geräteeinstellungen / Geräteparameter können dann ebenfalls über die HART-Kommunikation abgefragt und dokumentiert werden.

### Erweitertes Logbuch (TAN SW-A003)

Bei Audit Trail werden zusätzlich Funktionsaufrufe (CAL, CONFIG, SERVICE), einige Sensoface-Meldungen (Cal-Timer, Verschleiß, SIP, CIP) sowie das Öffnen des Gehäuses aufgezeichnet.

# Index

#### A

Abmessungen 12 Alarm 30 Alarmeinstellungen 60 Alarm: Fehleralarm 84 Ambulance-TAN 76 Anschluss an Speisegeräte 78 Anschlussklemmen: schematischer Überblick 10 Anschlusslänge der Sensoren, maximale (CC) 33 Audit Trail: Erläuterung 91 Ausgangsfilter 52 Ausgangssignal bei HOLD 29 Ausgangssignal bei HOLD, Konfigurierung 55 Ausgangsstrom vorgeben 75 Außerbetriebnahme 87 Auswahlmenü 24 Autorange 49

#### В

Bedienoberfläche 21 Befestigungsplan, Montage Gerät und Abmessungen 12 Berechnungen der Ausgangsgrößen 46 Beschaltungsbeispiele 18 Bestellschlüssel 79 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6 Betriebsarten 27 Betriebsart wählen 24 Betriebszustände 77 Bilineare Kennlinie 51 Blockschaltbild 10

### C

CONTROL 58

#### D

Datenlogger: Erläuterung 9 Datum, Anzeige 68 Datum und Uhrzeit (Verwendung) 63 Diagnose 69 Geräteselbsttest 71 Kalibrierdaten 70 Sensormonitor 72 Version 73 Display 22 Displaytest 71 Displayhinterleuchtung 22 Displayhinterleuchtung: Abschalten 64 Displayhinterleuchtung: Beschreibung 26 Dokumentation: Lieferumfang 3 Dual-Leitfähigkeitsmessung, Berechnungen (CALC) 34 Dual-Leitfähigkeitsmessung, pH-Wert-Berechnung 36 Durchflussmessung 58 F **EEPROM-Test 71** Eingang CONTROL 31 Einstellbereiche, Stromausgänge 41 **Electronic Signature 91** Elektrische Installation 15 Entsorgung 87 Ergänzende Hinweise 2 Erweitertes Logbuch: Erläuterungen 91 F FDA 21 CFR Part 11: Anforderungen an das Messgerät 91 Fehlerbehandlung 84 Fehlermeldungen 85 FLASH-Test 71 FLOW 59 Freischalten von Optionen 76 G Gehäusekomponenten 11

Geräteselbsttest 71

Gerätetyp anzeigen 73

## Index

### Η

HART: Applikationsbeispiele 90 Hinterleuchtung 22 HOLD 29 Ausgangssignal bei HOLD 29 Beenden 29 HOLD extern auslösen 30 HOLD manuell auslösen 30 Konfigurierung 55 Verhalten des Ausgangssignals 29 Inbetriebnahme 6 Info-Text 85 Installation: Hinweise 15 Ionentauscher 34 Ionentauscher, rücksetzen der Verbrauchsberechnung 75 Κ Kabeldurchführungen 15 Kalibrierdaten 70 Kalibrierung 66 Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors 67 Kalibrierung: Kalibrierfehler 84 Kanalauswahl und Displayzuordnung (CC) 33 Kennlinie Ausgangsstrom 50 Klemmenbelegung 16 Konfigurierung 32 Alarm 60 Displayhinterleuchtung 64 **Eingang CONTROL 58** Messstellenbezeichnung 64 Sensor 44 Stromausgang 1 48 Stromausgang 2 56 Uhrzeit und Datum 62 Konfigurierung (Cond-Cond) 37 Konfigurierung (Cond-Cond), Übersicht 37 Konfigurierung: Menüstruktur 32 Kurzbetriebsanleitungen 3

L

Level 59 Lieferprogramm 79 Lieferumfang: Dokumentation 3 Lieferumfang: Gesamt 11 LIMIT I-IN 31 Logbuch 72

#### Μ

Mastmontage 13 Meldungen Alarm und HOLD 31 Meldung über den Eingang CONTROL 31 Meldung über den Stromeingang 31 Menüstruktur 28 Menüstruktur (Konfigurierung) 32 Messbereich 46 Messen 23 Messstelle, Anordnung (CC) 33 Messstellenbezeichnung Konfigurierung 64 Messung 68 Modul-Test 71 Montage: Mastmontage 13 Montagemöglichkeiten 8 Montageplan 12 Montage: Schalttafeleinbau 14 Montage: Wandmontage 11

#### 0

Option anfordern: Voraussetzungen 73 Optionen: Übersicht TAN-Optionen 79 Optionsfreigabe 76

#### Ρ

Parameterfehler 84 Passcodes Passcodes einrichten 76 Passcodes (Electronic Signature) 91 pH-Wert-Berechnung 36

## Index

### R

RAM-Test 71 Rücksendung 87 Rücksetzen auf Werkseinstellung 76 S Schalttafeleinbau 14 Schutzdach 13 Sensocheck 60,88 Konfigurierung 61 Sensoface 88 Sensoface: Ursache für Fehlermeldung 84 Sensoranschluss, Beschaltungsbeispiele 18 Sensoranschluss, Klemmenbelegung 17 Sensormonitor (Diagnose) 72 Sensormonitor (Service) 75 Seriennummer anzeigen 73 Service 74 Optionen freischalten 76 Passcodes 76 Sensormonitor 75 Vorgabe Stromausgänge 75 Werksvoreinstellung 76 Service-Passcode verloren 76 Sicherheit 6 Sicherheitsleitfaden 3 Signalausgänge 9 Signalfarben 22, 26 Signalleitungen 17 Speisegeräte 78 Steuereingänge 9 Stromanfang 49 Stromausgänge, Einstellbereiche 41 Stromeingang 31 Stromende 49

Т

TAN-Eingabe 76 TAN-Optionen 76 TAN-Optionen: benötigte Schlüssel 79 Tastatur 21 Technische Daten 80 Typschilder 16 **U** 

Überblick: Geräteeigenschaften 8 Überblick: Klemmenbelegung 10 Überwachungsfunktion Ionentauscher 41 Uhrzeit, Anzeige 68 Uhrzeit und Datum (Verwendung) 63

### V

Verbrauchsberechnung des Ionentauschers 34 Verdrahtung 17 Verdrahtung: Speisegeräte 78

#### W

Wechsel des Ionentauschers 74 Werkszeugnis 2.2 3 Werte eingeben 24 Wetterdach 13

#### Ζ

Zeitkonstante Ausgangsfilter 53 Zubehör 79 Zugriffscodes (Electronic Signature) 91



Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

#### Zentrale

Beuckestraße 22 • 14163 Berlin Deutschland Tel.: +49 30 80191-0 Fax: +49 30 80191-200 info@knick.de www.knick.de

Lokale Vertretungen

www.knick-international.com

Copyright 2022 • Änderungen vorbehalten Version: 4 Dieses Dokument wurde veröffentlicht am 17.08.2022. Aktuelle Dokumente finden Sie zum Herunterladen auf unserer Website unter dem entsprechenden Produkt.

