

menu

Manual del usuario

Leer antes de la instalación. Conservar para el uso futuro.

 $\bigcirc$ 

www.knick.de

 $\bigcirc$ 



# Directivas complementarias

Lea este documento y consérvelo para consultas futuras. Antes de montar, instalar, utilizar o mantener el producto, asegúrese de haber comprendido plenamente las instrucciones y los riesgos. Observe todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones de este documento puede provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Estas directivas complementarias explican cómo se presenta la información de seguridad en este documento y qué contenido abarca.

### Capítulo Seguridad

El capítulo de seguridad de este documento está diseñado para ofrecer al lector conocimientos básicos de seguridad. Ilustra los peligros generales y ofrece estrategias para evitarlos.

### Guía de seguridad

La guía de seguridad separada está diseñada para ofrecer al lector conocimientos básicos de seguridad. Ilustra los peligros generales y sugiere estrategias para evitarlos.

### Advertencias

Este documento utiliza las siguientes advertencias para indicar situaciones de peligro:

Símbolo	Categoría	Significado	Observación
	ADVERTENCIA	Designa una situación que puede provocar la muerte o lesiones graves (irreversibles).	Las advertencias con- tienen información
A	PRECAUCIÓN	Designa una situación que puede provocar lesiones graves (irreversibles) o la muerte.	sobre cómo evitar el peligro.
Ninguna	AVISO	Designa una situación que puede provocar daños medioambientales o daños a la propiedad.	-

## Información de seguridad adicional

Guía de seguridad Stratos

## Guía de seguridad

En los idiomas oficiales de la UE y otros

## Guías rápidas

Instalación y primeros pasos:

- Operación
- Estructura del menú
- Calibración
- Mensajes de error y acciones recomendadas

## Informe de prueba 2.2 según EN 10204

### Documentación electrónica

www.knick-international.com: Manuales y software

Dispositivos Ex:

## Esquemas de control

## Declaración de conformidad UE

# Tabla de contenidos

Directivas complementarias 2
Documentos suministrados 3
Seguridad
Introducción9
Descripción general de Stratos Pro A201MSPH12
Montaje13Contenido del paquete13Plan de montaje, dimensiones14Montaje en tubo, capucha protectora15Montaje en panel16
Instalación eléctrica17Placas de características/Asignación de terminales18Cableado de Stratos Pro A201 MSPH19Conexión de un sensor Memosens20Ejemplos de cableado21
Interfaz de usuario, teclado23
Pantalla
Pantalla en el modo de medición27
Interfaz de usuario codificada por colores
Modos de funcionamiento29Estructura del menú de modos y funciones30Modo HOLD31Alarma32Mensajes de alarma y HOLD33

Configuración	
Estructura del menú de configuración	34
Selección del juego de parámetros	36
Configuración (plantilla para copiar)	42
Sensor	44
Verificación de sensores (TAG, GROUP)	54
Salida de corriente 1	56
Salida de corriente 2	64
Compensación temp	66
Entrada CONTROL (TAN SW-A005)	70
Ajustes de alarma	72
Hora y fecha	76
Puntos de medición (TAG/GROUP)	78
Iluminación de fondo de la pantalla	78
Sensores digitales	80
Sensores Memosens:	
Calibración y mantenimiento en el laboratorio	80
Sensores Memosens: Configuración del dispositivo	
Sustitución de un sensor	
Calibuatión	0.4
Calibración de un reade de selibre sión	
Aiuste del cere (ISEET)	
Ajuste del celo (ISFET)	00
Calibración manual con entrada del tampón	
Entrada de dates de senseres premedides	
Calibración del producto (pH)	
Calibración de OPP (rodov)	
Aiuste de la sonda de temperatura	
Medición	99
Diagnóstico	100
Servicio	105

# Tabla de contenidos

Estados operativos	108
Mantenimiento y reparación	109
A201B/X: Unidades de alimentación y conexión	110
Línea de producto y accesorios	111
Especificaciones	112
Tablas de tampones -U1- Juego de tampones especificable	<b>117</b> 130
Tratamiento de errores	133
Mensajes de error	134
Retirada del servicio Eliminación Devoluciones	<b>137</b> 137 137
Sensoface	138
HART: Aplicaciones típicas	141
FDA 21 CFR Parte 11 Firma electrónica – Códigos de acceso Registro de auditoría	<b>142</b> 142 142
Índice	143

### ¡Lea y observe siempre las instrucciones de seguridad!

El dispositivo está construido conforme a la tecnología más reciente y las reglas y normas de seguridad generalmente aceptadas.

No obstante, en ciertas condiciones, el uso puede suponer un riesgo para los usuarios o causar daños al dispositivo.

La puesta en servicio debe ser realizada por personal especializado y autorizado por la empresa operadora. Si no es posible el funcionamiento seguro, no se permite encender el dispositivo o, si ya está encendido, este se debe apagar correctamente y asegurar contra el funcionamiento accidental.

Motivos para suponer que el funcionamiento seguro no es posible:

- el dispositivo presenta daños visibles
- no puede realizar la función prevista
- almacenamiento prolongado a temperaturas inferiores a -30 °C/-22 °F o superiores a 70 °C/158 °F
- solicitaciones fuertes durante el transporte

Antes de volver a poner en servicio el dispositivo, se debe realizar una prueba rutinaria profesional. Esta prueba debería ser ejecutada por el fabricante en su fábrica.

## Uso previsto

Stratos Pro A201MSPH es un dispositivo de 2 hilos para la medición de pH/mV, redox y temperatura mediante sensores Memosens en aplicaciones industriales, medioambientales, alimentarias y de aguas residuales.

Stratos Pro A201X y el sensor Ex homologado por separado se pueden utilizar en la Zona 0/División 1.

Stratos Pro A201B y el sensor Ex homologado por separado se pueden utilizar en la Zona 2.

Se deben observar las condiciones de funcionamiento nominales definidas al utilizar este producto. Estas se encuentran en el capítulo Especificaciones de este Manual del usuario; ver página 112.

# Seguridad

### Modo Control función (función HOLD)

Después de iniciar la configuración, la calibración o el servicio, Stratos Pro entra en el modo Control función (HOLD). Las salidas actuales responden en función de la configuración. No se deben realizar operaciones mientras el dispositivo Stratos Pro esté en modo Control función (HOLD), ya que el sistema puede comportarse de forma inesperada y poner en peligro a los usuarios.

#### Planos del control

En caso de instalación en zonas de peligro, observe la información que figura en los esquemas de control adjuntos.

#### Dispositivos no destinados a ser utilizados en lugares peligrosos

Los dispositivos identificados con una N en su nombre de producto no deben utilizarse en lugares peligrosos.

#### Configuración

La sustitución de componentes puede afectar a la seguridad intrínseca. No está previsto cambiar los módulos en dispositivos de la línea de productos Stratos Pro A201.

### Opciones de carcasa y de montaje

- La robusta carcasa moldeada está diseñada para IP66/IP67/TYPE 4X con protección en exteriores y fabricada de PC reforzado con fibra de vidrio PBT y tiene las siguientes dimensiones: Alt. 148 mm, Anch. 148 mm, Prof. 117 mm. Los orificios en la carcasa permiten
- el montaje en pared (con obturadores de plástico para sellar la carcasa)
   ver págine 14
- ver página 14 el montaie en tubo (Ø 40
- el montaje en tubo (Ø 40 ... 60 mm, □ 30 ... 45 mm) ver página 15
- el montaje en panel (sección 138 mm x 138 mm según DIN 43700) ver página 16

### Capucha protectora (accesorio)

La capucha protectora, que está disponible como accesorio, proporciona una protección adicional frente a la exposición directa a la intemperie y los daños mecánicos; ver página 15.

### Conexión de sensores, acoplamientos de cable

Para la conexión de los cables, la carcasa ofrece

- 3 orificios para acoplamientos de cable de M20x1,5
- 2 orificios para conductos de 1/2"

Para instalaciones cuasi estacionarias con sensores Memosens recomendamos utilizar, en lugar de un acoplamiento de cable, el accesorio conector M12 (ZU0822) que permite el cambio sencillo del cable del sensor sin necesidad de abrir el dispositivo.

### Sensores

El dispositivo está diseñado para la aplicación con sensores Memosens.

# Introducción

### Pantalla

Los mensajes en texto simple en una pantalla LC de gran tamaño con iluminación de fondo posibilitan el manejo intuitivo. Puede especificar los valores que serán indicados en el modo de medición estándar («pantalla principal», ver página 27).

### Interfaz de usuario codificada por colores

La iluminación de fondo de color de la pantalla indica diferentes estados operativos (p. ej., alarma: rojo, modo HOLD: naranja; ver página 28). La iluminación de fondo de la pantalla se puede apagar; ver página 78.

### Funciones de diagnóstico

«Sensocheck» monitoriza automáticamente los electrodos de vidrio y de referencia, y la función «Sensoface» indica claramente el estado del sensor; ver página 138.

### **Registrador de datos**

El diario de registro interno (TAN SW-A002) puede manejar hasta 100 entradas; con AuditTrail (TAN SW-A003) son hasta 200; ver página 103.

### Dos juegos de parámetros A, B

El dispositivo ofrece dos juegos de parámetros que se pueden conmutar manualmente o a través de una entrada de control para diferentes conexiones o condiciones de proceso.

Para una descripción general de los juegos de parámetros (original para copiar), ver página 42.

### Protección por contraseña

Se puede configurar una protección por contraseña para conceder derechos de acceso durante el funcionamiento; ver página 107.

### Calibración automática con Calimatic

Puede elegir entre las soluciones tampón más utilizadas; ver página 117.

También se puede introducir un juego de tampones personalizado; ver página 130.

### Entradas de control (TAN SW-A005)



#### Entrada I

La entrada de corriente analógica (0) 4 ... 20 mA se puede utilizar para la compensación externa de la temperatura; ver página 68.

#### HOLD

(Entrada de control digital flotante) La entrada HOLD se puede utilizar para la activación externa del modo HOLD; ver página 31.

#### CONTROL

(Entrada de control digital flotante) La entrada CONTROL se puede utilizar para la selección del juego de parámetros (A/B) o la monitorización del caudal; ver página 70.

#### Salidas de señales

El dispositivo ofrece dos salidas de corriente (p. ej., para la transmisión del valor medido y la temperatura).

### Opciones

Es posible activar funciones adicionales introduciendo un TAN (pág. 107).

# Descripción general

# Descripción general de Stratos Pro A201MSPH



## Contenido del paquete

**Nota:** Compruebe todos los componentes tras la recepción por posibles daños.

No utilice piezas dañadas.

#### El paquete debería contener:

- · Unidad frontal, unidad posterior, bolsa con piezas pequeñas
- Informe de prueba específico
- Documentación (ver página 3)



Fig.: Montaje de la carcasa

- 1) 3 puentes insertables
- 1 placa, para el montaje en conducto: placa entre la carcasa y la tuerca
- 3) 3 sujetacables
- 4) 1 pasador de bisagra, insertable desde cualquier lado
- 5) 4 tornillos de carcasa

- 6) 2 tapones obturadores (solo No-Ex)
- 7) 1 inserción de sellado de reducción
- 8) 3 acoplamientos
- 9) 2 capuchones obturadores
- 10) 5 tuercas hexagonales
- 2 tapones obturadores de plástico para sellar en caso de montaje en pared

# Montaje

## Plan de montaje, dimensiones







- 1) 3 acoplamientos
- 2) Orificios para acoplamientos de cable o conducto de ½", diám. 21,5 mm (2 orificios) ¡Acoplamientos para conductos no incluidos!
- 3) 4 orificios para montaje en tubo
- 4) 2 orificios para montaje en pared

Fig.: Plan de montaje (¡todas las dimensiones en mm!)

# Montaje en tubo, capucha protectora



- 1) Pinzas de manguera con engranaje helicoidal según DIN 3017 (2)
- 2) 1 placa para montaje en tubo
- 3) Para postes o tubos verticales u horizontales
- 4) 4 tornillos autorroscantes

Fig.: Kit de montaje en tubo, accesorio ZU 0274 (¡todas las dimensiones en mm!)



Fig.: Capucha protectora para el montaje en pared y en tubo, accesorios ZU 0737 (¡Todas las dimensiones en mm!)

## Montaje en panel



- 1) 1 sellado perimetral
- 2) 4 tornillos
- 3) Posición del panel de control
- 4) 4 piezas de refuerzo
- 5) 4 manguitos roscados

Sección 138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Kit de montaje en panel, accesorio ZU 0738 (¡todas las dimensiones en mm!) Antes de empezar la instalación, verifique que todas las líneas a conectar estén desactivadas.

Observe las instrucciones de seguridad, ver página 7.

### Acoplamientos

En lugares peligrosos, solo se pueden usar acoplamientos de cable con las homologaciones adecuadas. Deben seguirse las instrucciones de instalación del fabricante.

Acoplamientos de cable	5 acoplamientos M20 x 1,5 A/F 24 mm	
	WISKA tipo ESKE/1 M20	
Rangos de sujeción	Inserción de sellado estándar: 713 mm	
	Inserción de sellado de reducción: 4…8 mm	
	Inserción de sellado múltiple: 5,856,5 mm	
Deformación por tracción	No permitida; apta solo para "instalación fija"	

**A ¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de perder la protección hermética especificada.

Apriete los acoplamientos de cable y atornille correctamente la carcasa.

Observe los diámetros de cable y pares de apriete admisibles. Use solo accesorios y piezas de recambio originales.

*¡AVISO!* Retire el aislamiento de los cables utilizando una herramienta adecuada para evitar daños. Para la longitud de pelado, consulte las Especificaciones.

- 1) Cablee las salidas de corriente. Desactive las salidas de corriente no utilizadas en la parametrización o use puentes.
- 2) Cablee las entradas según sea necesario.
- 3) Conecte el sensor.
- 4) Compruebe si todas las conexiones están cableadas correctamente.
- 5) Cierre la carcasa y apriete sucesivamente los tornillos de esta en diagonal.

## Placas de características/Asignación de terminales



Fig.: Asignaciones de terminales de Stratos Pro A2..



Fig.: Placa de características de Stratos Pro A2...N en el exterior, en la parte baja del frontal (ejemplo a título de ilustración)

## Cableado de Stratos Pro A201 MSPH



#### Además:

2 pines HART (entre las filas de terminales 1 y 2)

▲ Conexión de sensor RS-485

Fig.: Terminales, dispositivo abierto, parte posterior de la unidad frontal

### Conexión de un sensor Memosens



El sensor Memosens se conecta a la interfaz RS-485 del dispositivo. Cuando se selecciona el sensor en el menú Configuración, se toman los valores por defecto como datos de calibración. Estos se pueden modificar entonces mediante la calibración.

*¡AVISO!* ¡La ranura del módulo de medición debe estar vacía! El Stratos Pro A201MSPH está previsto para la conexión de un sensor Memosens a través de la interfaz RS-485. No proporciona ningún módulo de medición.

### Ejemplo 1:

Tarea de medición: pH/redox, temp., impedancia del vidrio,

CA/003-NAADIN11

impedancia de ref.

Sensores (ejemplo): SE 533/1-ADIN

Cable (ejemplo):



### Ejemplo 2:

Tarea de medición:pH/redox, temp., impedancia del vidrioSensores (ejemplo):SE531/1-NMSNCable (ejemplo):Cable Memosens CA/MS-003NAA-L



22



Tecla	Función
meas	<ul> <li>Volver al último nivel de menú</li> <li>Salto directo al modo de medición (pulsar &gt; 2 s)</li> <li>Modo de medición: otra indicación</li> </ul>
info	<ul><li>Localizar información</li><li>Mostrar mensajes de error</li></ul>
enter	<ul> <li>Configuración: confirmar entradas, siguiente paso de configuración</li> <li>Calibración: continuar flujo del programa</li> </ul>
menu	Modo de medición: abrir menú
Teclas de flecha subir/bajar	<ul><li>Menú: aumentar/reducir una cifra</li><li>Menú: selección</li></ul>
Teclas de flecha izquierda/derecha	<ul> <li>Grupo de menús anterior/siguiente</li> <li>Entrada numérica: desplazamiento entre los dígitos</li> </ul>

# Pantalla



## Colores de señalización (iluminación de fondo de la pantalla)

Rojo	Alarma (en caso de un error: los valores en pantalla parpadean)
Rojo parpa-	Error de entrada: valor no permitido o código de acceso
deando	incorrecto
Naranja	Modo HOLD (Calibración, Configuración, Servicio)
Turquesa	Diagnóstico
Verde	Información
Magenta	Mensaje de Sensoface

Una vez que se haya conectado la tensión de servicio, el analizador pasa automáticamente al modo de medición. Para abrir el modo de medición desde otro modo de funcionamiento (p. ej., Diagnóstico, Servicio): Mantenga pulsada la tecla **meas** (> 2 s).



En función de la configuración, se puede ajustar una de las siguientes pantallas como pantalla estándar para el modo de medición (ver página 27):

- Valor medido, tiempo y temperatura (ajuste predeterminado)
- Valor medido y selección del juego de parámetros A/B o del caudal Valor medido y número del punto de medición («TAG»)
- Hora y fecha

**Nota:** Pulsando la tecla **meas** en el modo de medición, puede ver las pantallas durante 60 segundos, aproximadamente.



El dispositivo debe ser configurado para la respectiva tarea de medición; ver página 34.

# Selección del modo/entrada de valores

#### Para seleccionar el modo de funcionamiento:

- 1) Mantenga pulsada la tecla **meas** (> 2 s) (salto directo al modo de medición)
- 2) Pulse la tecla menu: aparece el menú de selección
- 3) Seleccione el modo de funcionamiento con la tecla de flecha izquierda/derecha
- 4) Pulse enter para confirmar el modo seleccionado



#### Para introducir un valor:

- 5) Seleccionar una cifra: tecla de flecha izquierda/derecha
- 6) Cambiar una cifra: tecla de flecha subir/bajar
- 7) Confirme la entrada pulsando enter



# Pantalla en el modo de medición



MAIN DISPLAY (pantalla principal) es la pantalla que se muestra en el modo de medición.

Para activar el modo de medición desde cualquier otro modo, mantenga pulsada la tecla **meas** durante 2 segundos, como mínimo.

- tecla **meas** (medición)

#### tecla **enter**

Pulsando brevemente **meas**, puede pasar por pantallas adicionales, tales como el número del punto de medición (TAG) o el caudal (l/h). Estas pantallas son de color turquesa. Al cabo de 60 segundos se vuelve a la pantalla principal.

Pulse **enter** para seleccionar una pantalla como MAIN DISPLAY – en la pantalla secundaria se muestra «MAIN DISPLAY – NO». Utilice las teclas de flecha **SUBI**/ **BAJAR** para seleccionar «MAIN DISPLAY – YES» y confirme pulsando **enter**. El color de la pantalla pasa a blanco. Entonces, la pantalla en cuestión se muestra en el modo de medición.

# Interfaz de usuario codificada por colores

La interfaz de usuario codificada por colores\* proporciona una seguridad adicional en el funcionamiento. Los modos de funcionamiento están claramente señalizados. El modo de medición normal es blanco. El texto informativo aparece en una pantalla verde y el menú de diagnóstico aparece en turquesa.

El modo HOLD naranja (p. ej., durante la calibración) se ve rápidamente, así como la pantalla magenta que indica los mensajes de gestión de activos para los diagnósticos predictivos, como las solicitudes de mantenimiento, las prealarmas y el desgaste de los sensores.

El estado de alarma presenta un color rojo especialmente llamativo y también se indica mediante el parpadeo de los valores de la pantalla. Las entradas no válidas o los códigos de acceso falsos provocan que toda la pantalla parpadee en rojo, por lo que los errores de funcionamiento se reducen considerablemente.



Blanco: Modo de medición



Rojo parpadeando: Alarma, errores



Naranja: Modo HOLD



Magenta: Requiere mantenimiento



Turquesa: Diagnóstico



Verde: Textos informativos

#### Diagnóstico

Visualización de los datos de calibración, visualización de los datos del sensor, ejecución de una autoprueba del dispositivo, visualización de las entradas del diario de registro, visualización de las versiones de hardware/software de los distintos componentes. El diario de registro (TAN SW-A002) puede almacenar 100 eventos (00...99). Estos se pueden visualizar directamente en el dispositivo. Con AuditTrail (TAN SW-A003), el diario de registro se puede ampliar a 200 entradas.

#### HOLD

Activación manual del modo HOLD, p. ej., para cambiar un sensor digital. La salida de señales se coloca en un estado definido.

#### Calibración

Cada sensor tiene unos valores característicos típicos que cambian a lo largo del tiempo de funcionamiento. Se requiere una calibración para suministrar un valor medido correcto. El dispositivo comprueba el valor suministrado por el sensor al medir en una solución conocida. Si existe una desviación, se puede «ajustar» el dispositivo. En este caso, el dispositivo muestra el valor «real» y corrige internamente el error de medición del sensor. La calibración se tiene que repetir en intervalos regulares. El tiempo entre los ciclos de calibración depende de la carga aplicada en el sensor. Durante la calibración, el dispositivo está en el modo HOLD.

Durante la calibración, el dispositivo permanece en el modo HOLD hasta que lo pare el operario.

#### Configuración

El analizador debe ser configurado para la respectiva tarea de medición. En el modo «Configuración», seleccione el sensor conectado, el rango de medición a transmitir y las condiciones para los mensajes de advertencia y de alarma. Durante la configuración, el dispositivo está en el modo HOLD.

Al cabo de 20 minutos desde la última pulsación de una tecla se sale automáticamente del modo de configuración. El dispositivo vuelve al modo medición.

#### Servicio

Funciones de mantenimiento (monitor, generador de corriente), asignación de contraseñas, restablecimiento de los ajustes de fábrica, activación de opciones (TAN).

# Estructura del menú de modos y funciones



El modo HOLD es un estado de seguridad durante la configuración y calibración. La corriente de salida queda congelada (LAST) o se ajusta a un valor fijo (FIX).

El modo HOLD se indica a través de la iluminación de fondo de la pantalla de color naranja.

### Modo HOLD, icono de visualización:



### Respuesta de señal de salida

- LAST: La corriente de salida queda congelada en su último valor. Recomendado para procedimientos de configuración cortos. El proceso no debería cambiar de manera determinante durante la configuración. ¡Con este ajuste no se avisan los cambios!
- **FIX:** La corriente de salida se ajusta a un valor notablemente diferente del valor de proceso para señalizar al sistema de control que se está trabajando en el dispositivo.

### Señal de salida durante HOLD:



### Salir del modo HOLD

Se sale del modo HOLD conmutando al modo de medición (mantenga pulsada la tecla **meas**). En la pantalla se muestra «Good Bye»; después se sale del modo HOLD.

Una vez que se haya abandonado el modo de calibración, una solicitud de confirmación asegura que la instalación está lista para el uso (p. ej., sensor instalado de nuevo, ubicación en el proceso).

# Alarma

### Activación externa de HOLD (TAN SW-A005)

El modo HOLD se puede activar desde el exterior, transmitiendo una señal a la entrada HOLD (p. ej., desde el sistema de control de procesos).



### Activación manual de HOLD

El modo HOLD se puede activar manualmente desde el menú HOLD. Esto permite, por ejemplo, comprobar o cambiar un sensor sin provocar reacciones no intencionadas en las salidas. Pulse la tecla **meas** para volver al menú de selección.

## Alarma

Si se ha producido un error, se muestra inmediatamente **Err xx**. Solo al final de un retardo definido por el usuario, la alarma queda registrada y se introduce en el diario de registro.

Durante una alarma parpadea la pantalla y la iluminación de fondo de la pantalla pasa a**rojo**.

Los mensajes de error también se pueden señalizar mediante una corriente de salida de 22 mA (ver Configuración).

Al cabo de 2 segundos desde la corrección del evento de fallo se elimina el estado de alarma.

Mensaje	Emitido por	Causa
Alarma	Sensocheck	Polarización/cable
(22 mA)	Mensajes de error	Caudal (entrada CONTROL)
HOLD	HOLD	HOLD a través de menú o entrada
(Last/Fix)	CONF	Configuración
	CAL	Calibración
	SERVICE	Servicio

### Generación de un mensaje a través de la entrada CONTROL (TAN SW-A005)

### (caudal mín./caudal máx.)

La entrada CONTROL se puede utilizar para la selección de un juego de parámetros o para la medición de caudal (principio de impulsos), en función de su asignación en el menú «Configuración».

Si está preajustada la medición de caudal

### CONF/CNTR\_IN/CONTROL = FLOW

se puede generar una alarma cuando el caudal medido supera un rango especificado:

### CONF/ALA/FLOW CNTR = ON

**CONF/ALA/FLOW min** (especificar valor, predeterminado: 5 litros/h) **CONF/ALA/FLOW max** (especificar valor, predeterminado: 25 litros/h)



# Configuración

▲ ¡PRECAUCIÓN! Una parametrización o unos ajustes incorrectos pueden causar salidas incorrectas. Por lo tanto, el Stratos Pro debe ponerlo en servicio un especialista del sistema, deben configurarse todos sus parámetros y debe ajustarse totalmente. Para información detallada sobre la parametrización y el ajuste, ver el manual del usuario

## Estructura del menú de configuración

El dispositivo ofrece 2 juegos de parámetros, «A» y «B». Conmutando entre los juegos de parámetros puede adaptar el dispositivo de centrado, por ejemplo, para diferentes situaciones de medición. El juego de parámetros "B" solo permite ajustar los parámetros relacionados con el proceso.

Los pasos de configuración están asignados a diferentes grupos de menús. Con las teclas de flecha izquierda/derecha puede saltar entre los grupos de menús. Cada grupo de menús contiene elementos de menú para el ajuste de los parámetros.

Al pulsar **enter** se abre un elemento de menú. Utilice las teclas de flecha para editar un valor.

Pulse enter para confirmar/guardar los ajustes.

Volver a la medición: Mantenga pulsada la tecla meas (> 2 s).

Seleccionar grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Seleccionar ele- mento de menú
	Selección sensor	SNS:		enter
		Elemento	de menú 1	🕇 enter
			:	🕈 enter
		Elemento	del menú	<u>`</u> .
	Salida de corriente 1	OT1:		<pre>     enter     </pre>
	Salida de corriente 2	OT2:		
	Compensación	COR:		
	lluminación de fondo de la pantalla	DSP:		

# Configuración

<u> </u>		
Grupo de menús	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
SENSOR	Selección sensor	
OUT1	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1
OUT2	Salida de corriente 2	Salida de corriente 2
CORRECTION	Compensación	Compensación
CNTR_IN	Entrada de control	
ALARM	Modo de alarma	Modo de alarma
PARSET	Selección de juego de parámetros	
CLOCK	Ajuste del reloj	
TAG	TAG del punto de medición	TAG del punto de medición
GROUP	GRUPO de puntos de medición	GRUPO de puntos de medición
DISPLAY	lluminación de fondo de la pantalla	

### Juego de parámetros A/B: Grupos de menús configurables

## Selección del juego de parámetros

**Nota:** La selección manual de los juegos de parámetros debe estar preajustada en el menú CONFIG > PARSET. El ajuste predeterminado es un juego de parámetros A fijo. ¡En caso de un ajuste incorrecto cambian las características de medición!

### Conmutación manual de los juegos de parámetros A/B

Pantalla	Acción
	Para conmutar entre los juegos de parámetros: Pulse <b>meas</b> .
	En la línea inferior parpadea PARSET., Seleccione un juego de parámetros con las teclas ◀ y ▶
	Pulse <b>enter</b> para confirmar. Cancele pulsando <b>meas</b> .

### Conmutación externa de los juegos de parámetros A/B (TAN SW-A005)

Puede conmutar entre los juegos de parámetros A y B aplicando una señal en la entrada CONTROL (ajuste de parámetros: CONTR-IN > PARSET).



Juego de parámetros A activo	02 V CA/CC			
Juego de parámetros B activo	1030 V CA/CC			
Configuración			Selección	Por defecto
---------------	------------	--	---	------------------------
Sen	sor (SENSC	DR)		
SNS:			MEMOSENS, INDUCON	MEMOSENS
	TEMP UNIT		°C / °F	°C
	TEMP MEAS		AUTO, MAN, EXT (EXT. solo con opción TAN SW-A005)	AUTO
		MAN	–20200 °C (–4392 °F)	025.0 °C (077.0 °F)
	TEMP CAL		AUTO, MAN, EXT (EXT solo con entrada l habilitada mediante TAN)	AUTO
		MAN	–20200 °C (–4392 °F)	025.0 °C (077.0 °F)
	CAL MODE		AUTO, MAN, DAT	AUTO
		AUTO BUFFER SET	-0010-, -U1- Nota: Al pulsar <b>info</b> se muestran los valores nominales del tampón y el fabricante	-00-
		U1 (Para un juego de tampones	EDIT BUFFER 1 (NO, YES) Introducir valores para el tampón 1	NO
		especificable, ver el Apéndice: "Tablas de	EDIT BUFFER 2 (NO, YES)	NO
		tampones»)	tampón 2	
	CAL TIMER		OFF, FIX, ADAPT	OFF
	ON	CAL-CYCLE	09999 h	0168 h
	Memosens	CIP COUNT	ON/OFF	OFF
		ON CIP CYCLES	09999 CYC	0025 CYC
		SIP COUNT	ON/OFF	OFF
		ON SIP CYCLES	09999 CYC	0025 CYC
		AUTOCLAVE	ON / OFF	OFF
		CHECK TAG/GROUP	ON / OFF	OFF

Configuración			Selección	Por defecto	
Salid	a 1 (OU <sup>-</sup>	Г1)			
OT1:	CHANNE	L	PH/ORP/TMP	PH	
	PH	BEGIN 4 mA	–2.0016 PH	00.00 PH	
		END 20 mA	–2.0016 PH	14.00 PH	
	ORP	BEGIN 4 mA	–19991999 mV		
		END 20 mA	–19991999 mV		
	ТМР	BEGIN 4 mA	–20300 °C	Seleccione °C / °F	
	°C	END 20 mA	–20300 °C	en «Sensor»	
	ТМР	BEGIN 4 mA	–4572 °F		
	°F	END 20 mA	–4572 °F		
	FILTERTIN	ИЕ	0120 SEC	0000 SEC	
	22 mA FA	AIL	ON/OFF	OFF	
	22 mA FACE		ON/OFF	OFF	
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST	
	FIX	HOLD-FIX	04.0022.00 mA	021.0 mA	
Salida 2 (OUT2)					
OT2:	CHANNEL		PH/ORP/TMP	TMP	
	PH	BEGIN 4 mA	–2.0016 PH	00.00 PH	
		END 20 mA	–2.0016 PH	14.00 PH	
	ORP	BEGIN 4 mA	–19991999 mV		
		END 20 mA	–19991999 mV		
	ТМР	BEGIN 4 mA	–20300 °C	Seleccione °C / °F	
	°C	END 20 mA	–20300 °C	en «Sensor»	
	TMP	BEGIN 4 mA	–4572 °F		
	°F	END 20 mA	–4572 °F		
	FILTERTIN	ИЕ	0120 SEC	0000 SEC	
	22 mA FA	AIL	ON/OFF	OFF	
	22 mA FA	ACE	ON/OFF	OFF	
	HOLD M	DDE	LAST/FIX	LAST	
	FIX	HOLD-FIX	04.0022.00 mA	021.0 mA	

Configuración				Selección	Por defecto	
Comp	ensación	de tem	peratura (O	CORRECTION)		
COR:	TC SELECT	LIN	/ TC LIQUID	-19.9919.99%/K 00.00%/K		
		USE EDIT	RTAB / TABLE	Tabla con 20 valores definibles por e usuario, incremento 5 °C		
	TEMP EXT*	·)		ON/OFF OFF		
	ON	I-INP	UT	020 mA/420 mA	420 mA	
		°C	BEGIN 4 mA	–20200 °C	000.0 °C	
			END 20 mA	–20200 °C	100.0 °C	
		°F	BEGIN 4 mA	–4392 °F	032.0 °F	
			END 20 mA	–4392 °F	212.0 °F	
Entrac	la de con	trol (CN	NTR_IN)			
IN:	CONTROL		Conmutación del juego de parámetros (PARSET) o medición de caudal (FLOW)	PARSET		
	FLOW	DW FLOW ADJUST		12000 impulsos/litro	0 20000 impulsos/ litro	
Alarm	a (ALARN	1)				
ALA:	DELAYTIME	Ξ		0600 SEC	0010 SEC	
	SENSOCHECK			ON/OFF	OFF	
	FLOW CNT	R **)		ON/OFF	OFF	
	ON	FLOW N	/IN **)	0 99.9 L/h	005.0 L/h	
		FLOW N	1AX**)	0 99.9 L/h	025.0 L/h	

\*) con opción TAN SW-A005 y SENSOR «TEMP EXT» seleccionado \*\*) Histéresis fijada en el 5 % del valor umbral

Configuración			Selección	Por defecto
Juego d				
PAR:	Seleccione el juego de parámetros fijo (A) o con- mute entre A y B mediante la entrada de control o manualmente en el modo de medición		PARSET FIX A/ CNTR INPUT / MANUAL	PARSET FIX A (juego de pará- metros fijo A)
Reloj de	e tiemp	o real (CLOCK)		
CLK:	FORMA	Т	24 h / 12 h 24 h	
	24 h	TIME hh/mm	0023:0059	
	12 h	TIME hh/mm	0011 AM/PM: 0059	
	DAY/MONTH		0131/0112	
	YEAR		20002099	
Punto d	e med	ición (TAG/GROU	P)	
TAG:	(Entrada en la línea de texto)		AZ, 09, -+<>?/@	
GROUP:	(Entrada en la línea de texto)		00009999	0000
llumina	ción de	e fondo de la pan	talla (DISPLAY)	
DSP:	BACKLI	GHT	On, Off	On

#### Compatibilidad de sensores Pfaudler

Para este fin se requiere una función adicional (TAN). La opción se activa en el menú SERVICE > OPT: PFAUDLER (ver página 103).

Si utiliza un sensor Pfaudler Memosens, los datos se leen desde el sensor o se ajustan a los valores estándar. En este caso no necesita realizar entradas. Se suprimen los elementos de menú correspondientes.

Los valores nominales ZERO/SLOPE son necesarios para el funcionamiento correcto de las funciones de control de sensor y de calibración (Sensoface, Calimatic); ino sustituyen el ajuste (calibración)!

#### Nota:

Consulte las instrucciones de servicio del respectivo sensor para obtener más información sobre el funcionamiento, la instalación, la calibración y la configuración.

### Configuración (plantilla para copiar)

Parámetros	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
SNS: Tipo de sensor	-	*)
SNS: Unidad de temperatura		
SNS: Temp. medición		
SNS: Temp. medición manual		
SNS: Temp. calibración		
SNS: Temp. calibración manual		
SNS: Modo calibración		
SNS: Selección juego de tampones		
SNS: Temporizador de calibración		
SNS: Ciclo de calibración		
SNS: Temp. cal adaptat. ISM (ACT)		
SNS: Temp. mantenimiento adaptat. ISM (TTM)		
SNS: Contador CIP		
SNS: Contador SIP		
SNS: Contador de autoclave		
SNS: CHECK TAG		
SNS: CHECK GROUP		
OT1: Variable de proceso		
OT1: Inicio corriente		
OT1: Fin corriente		
OT1: Tiempo de filtro		
OT1: FAIL 22 mA (mensajes de error)		
OT1: FACE 22 mA (mensajes Sensoface)		
OT1: Modo HOLD		
OT1: Corriente HOLD FIX		

### Configuración (plantilla para copiar)

Parámetro	Juego de parámetros A	Juego de parámetros B
OT2: Variable de proceso		
OT2: Inicio corriente		
OT2: Fin corriente		
OT2: Tiempo de filtro		
OT2: FAIL 22 mA (mensajes de error)		
OT2: FACE 22 mA (mensajes Sensoface)		
OT2: Modo HOLD		
OT2: Corriente HOLD FIX		
COR: Coeficiente de temperatura		
COR: Entrada temp. ext.		
COR: Rango de corriente		
COR: Inicio corriente		
COR: Fin corriente		
IN: Juego de parámetros A/B o caudal		
IN: (Caudalímetro) Ajuste de impulsos/litro		
ALA: Retardo		
ALA: Sensocheck act./desact.		
ALA: Control de caudal		
ALA: Caudal mínimo		
ALA: Caudal máximo		
PAR: Selección de juego de parámetros		*)
CLK: Formato de hora		
TAG: Punto de medición (número del punto de medición)		
GROUP: Grupo de puntos de medición		
DISPLAY: Iluminación de fondo de la pantalla		

<sup>\*)</sup> Estos parámetros no se pueden ajustar en el juego de parámetros B; los valores son los mismos que en el juego de parámetros A.

#### Sensor Seleccionar: tipo de sensor, unidad de temperatura, detección de la temperatura durante la medición



Elemento del menú	Acción	Selección
Seleccione el tipo de sensor	Seleccione el tipo de sensor con las teclas $\blacktriangle \checkmark$ .	MEMOSENS INDUCON
SNS: MEMOSENS	Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	
Unidad de temperatura	Seleccione °C o °F con las teclas $\blacktriangle$ $\checkmark$ .	<b>°C</b> / °F
SNS: TEMP UN I T	Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	
Detección de la temperatura durante la medición	Seleccione el modo con las teclas ▲ ▼ : AUTO: Medición por el sensor MAN: Entrada directa de la temperatura, sin medición (ver el siguiente paso) EXT: Temperatura espe- cificada a través de la entrada de corriente (solo si TAN E está activado) Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	<b>AUTO</b> MAN EXT
(Temperatura manual)	Modifique el dígito con las teclas ▲ ▼, seleccione el siguiente dígito con las teclas ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	–20200 °C (−4+392 °F)

#### Sensor

#### Seleccionar: detección de la temperatura durante la calibración, modo de calibración



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas ( ), pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con < </li>
   , pulse enter.
- 4) Seleccione el menú **SENSOR** con las teclas
  - ↓ , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «SNS:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).
- Confirme (y continúe) pulsando enter.
  6) Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].

5 enter Seleccione el tipo de sensor Unidad de temperatura Detección de la temperatura durante la medición Detección de la temperatura durante la calibración Modo calibración (AUTO: Juego de tampones) Temporizador de calibración Ciclo de calibración Ciclos CIP/SIP Contador de autoclave CHFCK TAG CHECK GROUP

5		configuration
Elemento del menú	Acción	Selección
Detección de la temperatura durante la calibración	Seleccione el modo con las teclas ▲ ▼: AUTO: Medición por el sensor MAN: Entrada directa de la temperatura, sin medición (ver el siguiente paso) EXT: Temperatura especifi- cada a través de la entrada de corriente (solo si TAN E está activado) Pulse <b>enter</b> para confirmar.	<b>AUTO</b> MAN EXT
(Temperatura manual)	Modifique el dígito con las teclas ▲ ▼, seleccione el siguiente dígito con las teclas ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	–20200 °C (–4+392 °F)
Modo de calibración	Seleccione CALMODE con las teclas ▲ ▼ : AUTO: Calibración con reconocimiento de juego de tampones Calimatic MAN: Entrada manual de soluciones tampón DAT: Entrada de los datos de ajuste de sensores pre- medidos Pulse <b>enter</b> para confirmar.	<b>AUTO</b> MAN DAT
(AUTO: Juego de tampones)	<ul> <li>Seleccione el juego de tampones con las teclas</li> <li>✓ (ver las tablas de tampones para los valores nominales).</li> <li>Pulse enter para confirmar.</li> </ul>	-0013-, (-U1-, ver Apéndice) Al pulsar la tecla <b>info</b> , se muestran el fabricante y los valores nominales en la línea inferior.

#### Sensor Ajustar: temporizador de calibración, ciclo de calibración



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas 
   pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con < </li>
   , pulse enter.
- 4) Seleccione el menú **SENSOR** con las teclas
  - ↓ , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «SNS:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).
- Confirme (y continúe) pulsando enter.
  6) Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].

5 enter Seleccione el tipo de sensor Unidad de temperatura Detección de la temperatura durante la medición Detección de la temperatura durante la calibración Modo calibración (AUTO: Juego de tampones) Temporizador de calibración Ciclo de calibración Ciclos CIP/SIP Contador de autoclave CHFCK TAG CHECK GROUP

Elemento del menú	Acción	Selección
Temporizador de calibración	Ajuste CALTIMER con las teclas ▲ ▼ : OFF: Sin temporizador ADAPT: Ciclo de calibra- ción máximo (ajuste en el siguiente paso) FIX: Ciclo de calibración fijo (ajuste en el siguiente paso) Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	OFF/ADAPT/FIX Con ADAPT, el ciclo de calibración se reduce automáticamente en función de la carga del sensor (temperaturas y valores pH elevados); en el caso de los sensores digitales también se tiene en cuenta el desgaste del
Ciclo de calibración	Solo con FIX/ADAPT:	sensor 09999 h
SNS: EAL-EYELE	Modifique el dígito con las teclas ▲ ▼, seleccione el siguiente dígito con las teclas ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	

#### Nota para el temporizador de calibración:

Si Sensocheck ha sido activado en el menú Configuration – Alarm, la finalización del intervalo de calibración se indica a través del Sensoface:

Pantalla		Estado	
Ø	+	Ya ha transcurrido más del 80 % del intervalo de calibración.	
Ø	+	Se ha superado el intervalo de calibración.	

Los ajustes del temporizador de calibración se aplican por igual a los juegos de parámetros A y B.

El tiempo restante hasta el vencimiento de la siguiente calibración se puede ver en el menú de diagnóstico (ver el capítulo Diagnóstico).

#### Sensor Ajustar: ciclos de limpieza CIP, ciclos de esterilización SIP



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas < > , pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con < ▶, pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «SNS:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) pulsando enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



Elemento del menú	Acción	Selección
CIP/SIP		
Ciclos de limpieza	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. (Activa/desactiva el regis- tro.) Pulse <b>enter</b> para confirmar. Con sensores combinados pH/redox y CIP COUNT ON: Seleccione CIP CYCLES e introduzca el valor (00009999) con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	ON/ <b>OFF</b>
Ciclos de esteriliza- ción	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. (Activa/desactiva el regis- tro.) Pulse <b>enter</b> para confirmar. Con SIP COUNT ON: Seleccione SIP CYCLES e introduzca el valor (00009999) con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	ON/ <b>OFF</b>

El registro de los ciclos de limpieza y esterilización con el sensor conectado ayuda a medir la carga aplicada en el sensor. Es apropiado para aplicaciones bioquímicas (temp. de proceso aprox. 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F, temp. CIP > 55 °C/131 °F, temp. SIP > 115 °C / 239 °F).

#### Nota:

Un ciclo CIP o SIP solo se introduce en el diario de registro ampliado (TAN SW-A003) 2 horas después del inicio para garantizar que el ciclo se ha completado.

#### Sensor Ajustar: Contador de autoclave



- 1) Pulse la tecla menu.
- Seleccione CONF con las teclas ( ), pulse enter.
- 4) Seleccione el menú SENSOR con las teclas
   , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «SNS:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).
- Confirme (y continúe) pulsando enter.
  Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].

5 Seleccione el tipo de sensor enter Unidad de temperatura Detección de la temperatura durante la medición Detección de la temperatura durante la calibración Modo calibración (AUTO: Juego de tampones) Temporizador de calibración Ciclo de calibración Ciclos CIP/SIP Contador de autoclave CHECK TAG CHECK GROUP

#### Contador de autoclave

Al alcanzar un valor límite especificado, el contador de autoclave genera un mensaje de Sensoface. En cuanto el contador haya alcanzado el valor especificado, el Sensoface se pone «triste». Al pulsar la tecla de información, se muestra el texto «AUTOCLAVE CYCLES OVERRUN» que le recuerda que se ha alcanzado el número máximo de ciclos de autoclave. Después de cada proceso de autoclave debe incrementar manualmente el contador de autoclave en el menú de servicio SENSOR en el transmisor. El transmisor muestra «INCREMENT AUTOCLAVE CYCLE» para la confirmación. Puede configurar las salidas de corriente para que un mensaje de Sensoface genere una señal de error de 22 mA, ver página 61.

Elemento del menú	Acción	Selección
Contador de autoclave	Seleccione con las teclas • • : ON:	OFF/ON
SNG: AUTOELAVE	Los ciclos se introducen manualmente (0 9999) Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	
SNG: RE EYELES		
Con el contador de autoclav	ve activado, debe incrementa	ar el recuento después de

Con el contador de autoclave activado, debe incrementar el recuento después de cada proceso de autoclave en el menú SERVICE, SENSOR > AUTOCLAVE :

<b>Incremento del con- tador de autoclave</b> (menú SERVICE)	Después de finalizar un proceso de autoclave, abra el menú SERVICE, SENSOR > AUTOCLAVE,	NO / YES
	para incrementar el recuento de autoclave. Para este fin, seleccione « <b>YES</b> » y confirme pulsan- do <b>enter</b> .	

#### Sensor Memosens Verificación de sensores (TAG, GROUP)



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- 2) Seleccione **CONF** con ◀ ▶, pulse **enter**.

- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «SNS:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) pulsando enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



		configuración
Elemento del menú	Acción	Selección
TAG	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. Pulse <b>enter</b> para confirmar. En estado conectado, la entrada de «TAG» en el sensor Memosens se com- para con la entrada en el analizador. Si las entradas son diferen- tes, se genera un mensaje.	ON/ <b>OFF</b>
GROUP	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼ . Pulse <b>enter</b> para confirmar.	ON/ <b>OFF</b>
SNSEHEEK GROUP	Funcionamiento según la descripción anterior	

#### Verificación de sensores (TAG, GROUP)

Al calibrar sensores Memosens en el laboratorio, es a menudo útil y, a veces, incluso obligatorio que estos sensores sean utilizados de nuevo en los mismos puntos de medición o en un determinado grupo de puntos de medición. Para asegurarlo, puede guardar el respectivo punto de medición (TAG) o grupo de puntos de medición (GROUP) en el sensor. TAG y GROUP pueden ser especificados por la herramienta de calibración o introducidos automáticamente por el transmisor. Al conectar un sensor MS al transmisor, se puede comprobar si el sensor contiene el TAG correcto o pertenece al GROUP correcto. Si no es así, se genera un mensaje de error, el Sensoface se pone «triste» y la iluminación de fondo de la pantalla pasa a morado (magenta). El icono de Sensoface «triste» también se puede señalizar mediante una corriente de error de 22 mA. Si es necesario, la verificación de sensores se puede activar en la configuración en dos pasos como TAG y GROUP.

Si no se guarda ningún punto de medición o grupo de puntos de medición en el sensor, p. ej., al utilizar un sensor nuevo, Stratos introduce su propio TAG y GROUP. Cuando la verificación de sensores está desactivada, Stratos introduce siempre su propio punto de medición y grupo.

Se sobrescribe un eventual TAG/GROUP existente.

#### Salida de corriente 1 Rango de corriente de salida. Inicio de corriente, Fin corriente.



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas 
   pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con las teclas < </li>
   , pulse enter.
- 4) Seleccione el menú OUT1 con las teclas
   , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código « OT1:».

Pulse **enter** para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

 Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].

Variable de procesoInicio corrienteFin corrienteFiltro de promediación<br/>temporalCorriente de salida para<br/>mensaje de errorCorriente de salida para<br/>SensofaceCorriente de salida durante<br/>HOLDCorriente de salida para<br/>HOLD FIX

5

Elemento del menú	Acción	Selección
Variable de proceso	Seleccione con las teclas ▲ ▼: PH: Valor pH Redox: Potencial redox RH: Valor rH (con sensor pH/redox) TMP: Temperatura Pulse <b>enter</b> para confirmar.	<b>PH</b> /ORP/RH/TMP
Inicio corriente	Modifique el dígito con las teclas ▲ ▼, seleccione el siguiente dígito con las teclas ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	-216 pH (PH) -19991999 mV (ORP) -20300 °C / -4572 °F (TMP) 0 42.5 rH
Fin corriente	Introduzca el valor con las teclas A V A D. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	–216 pH (PH) –19991999 mV (ORP) –20300 °C / –4572 °F (TMP) 0 42.5 rH

#### Asignación de los valores medidos: Inicio de corriente y Fin corriente



5



#### Salida de corriente 1 Ajuste del intervalo de tiempo para el filtro de salida



Elemento del menú	Acción	Selección
Filtro de promedia- ción temporal	Introduzca el valor con las teclas $\blacktriangle \checkmark \blacklozenge  brace$ .	0120 SEC ( <b>0000 SEC</b> )
	Pulse <b>enter</b> para confirmar.	

#### Filtro de tiempo medio

Para suavizar la salida de corriente, se puede conectar un filtro de paso bajo con una constante de tiempo de filtro ajustable. Cuando se produce un salto en la entrada (100 %), el nivel de salida se sitúa en el 63 % una vez alcanzado el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo puede ajustarse de 0 a 120 segundos. Si el intervalo de tiempo se ajusta a 0 s, la salida de corriente sigue directamente a la entrada. **Nota:** 

El filtro solo actúa sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla ni el valor límite.

Durante HOLD, el filtro no está aplicado. Esto evita un salto en la salida.



#### Salida de corriente 1 Corriente de salida para mensaje de error o aviso Sensoface



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas 
   pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con las teclas < <ul>
   , pulse enter.

   Instructional de la parámetro de la pa
- 4) Seleccione el menú OUT1 con las teclas < → , pulse enter.</li>
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código « OT1:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



Variable de proceso

Inicio corriente

Fin corriente

Filtro de promediación temporal

Corriente de salida para mensaje de error

Corriente de salida para Sensoface

Corriente de salida durante HOLD

Corriente de salida para HOLD FIX

Elemento del menú	Acción	Selección
Corriente de salida para mensaje de error (FAIL)	En caso de un error (FAIL), la salida de corriente se pone en 22 mA.	ON/ <b>OFF</b>
	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼ . Pulse <b>enter</b> para confirmar.	
Corriente de salida para Sensoface (FACE)	En caso de un aviso Sensoface (FACE), la salida de corriente se pone en 22 mA.	ON/ <b>OFF</b>
	Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	



Los mensajes de error y los avisos Sensoface se pueden ajustar separadamente para ambas salidas de corriente. Esto permite, por ejemplo, señalizar los mensajes de error únicamente a través de la salida de corriente 1 y los avisos Sensoface únicamente a través de la salida de corriente 2.

#### Salida de corriente 1 Corriente de salida durante HOLD



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas < > , pulse enter.
- Seleccione el juego de parámetros con las teclas < </li>
   , pulse enter.
- Seleccione el menú OUT1 con las teclas < ►, pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código « OT1:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).
- Confirme (y continúe) pulsando enter.
  6) Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



HOLD FIX

		9
Elemento del menú	Acción	Selección
Corriente de salida durante HOLD	LAST: Durante HOLD, el último valor medido se mantiene en la salida. FIX: Durante HOLD, un valor (a introducir) se mantiene en la salida. Seleccione con ▲ ▼ Pulse <b>enter</b> para confirmar.	LAST/FIX
Corriente de salida para HOLD FIX	Solo si está seleccionado FIX: Introduzca la corriente que debe fluir en la salida durante HOLD Introduzca el valor con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	00,0022,00 mA ( <b>21,00 mA</b> )

#### Señal de salida durante HOLD:



#### Salida de corriente 2 Variable de proceso. Inicio corriente. Fin corriente.



-	-					/	
CO	nfi	C	u	ra	CI	0	n
		3				_	

		6
Elemento del menú	Acción	Selección
Variable de proceso	Seleccione con las teclas A V : PH: Valor pH Redox: Potencial redox RH: Valor rH (con sensor pH/redox) TMP: Temperatura Pulse <b>enter</b> para confir- mar.	PH/ORP/RH/ <b>TMP</b>
•		

Todos los siguientes ajustes se realizan como para la salida de corriente 1 (ver allí).

#### **Compensación temp.** Medio de proceso CT: lineal o tabla definible por el usuario



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas < > , pulse enter.
- 4) Seleccione el menú CORRECTION con las teclas < </li>
   → , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «COR:».
   Pulse **enter** para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].

5	)
Compensación de tempera- tura para el medio de proceso (lineal/tabla)	enter
Entrada de corriente, medición de temperatura externa	
Rango de corriente	
Inicio corriente	
Fin corriente	

		3
Elemento del menú	Acción	Selección
Compensación de la temperatura, medio de proceso	Solo para la medición de pH: Seleccione la compen- sación de la temperatura del medio de proceso. Lineal: LIN Tabla: USERTAB Seleccione con las teclas ↓ , confirme pulsando <b>enter</b> .	<b>OFF</b> /LIN/USERTAB
Compensación de temperatura, lineal	Introduzca la compensa- ción de temperatura lineal del medio de proceso. Introduzca el valor con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	–19.99+19.99 %/K
Compensación de temperatura, tabla	Si ha seleccionado la com- pensación de temperatura con la tabla (USERTAB), puede introducir valores para una tabla de CT entre 0 y 95 °C en pasos de 5 K. El analizador muestra los valores de temperatura en pasos de 5 °C. Debe especi- ficar la desviación porcen- tual del valor medido frente a cada uno de estos valores de temperatura. Los valores intermedios se interpolan linealmente. La compensación de CT se puede definir por separado para los juegos de paráme- tros A y B.	0 95 °C (incremento 5 °C)

#### Compensación de temperatura Entrada de corriente, medición de temperatura externa



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- Seleccione CONF con las teclas ( ), pulse enter.

- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «COR:».
   Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

 Salir: Pulse la tecla meas hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



		9
Elemento del menú	Acción	Selección
Entrada de corriente, medición de tempe- ratura externa	Solo si se ha activado mediante TAN y seleccio- nado durante la configura- ción (SENSOR). Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. Pulse <b>enter</b> para confirmar.	<b>ON</b> /OFF
Rango de corriente	Seleccione el rango desea- do con las teclas $\checkmark \checkmark$ .	<b>4-20 mA</b> / 0-20 mA
	Puise <b>enter</b> para confirmar.	
Inicio corriente	Modifique el dígito con las teclas $\checkmark \checkmark$ , seleccione el siguiente dígito con las teclas $\checkmark \triangleright$ .	Rango de entrada: -20200 °C / -4392 °F
	Pulse <b>enter</b> para confirmar.	
Fin corriente	Introduzca el valor con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶.	Rango de entrada: -20200 °C / -4392 °F
	Pulse <b>enter</b> para confirmar.	

#### Entrada CONTROL (TAN SW-A005) Selección del juego de parámetros a través de una señal externa o medición del caudal



		9
Elemento del menú	Acción	Selección
Seleccione la función de la entrada CONTROL	Seleccione con las teclas ▲ ▼ . Pulse <b>enter</b> para confirmar.	<b>PARSET</b> (selección del juego de parámetros A/B mediante una señal en la entrada CONTROL)
		Caudal (para la conexión a un caudalímetro de salida de impulsos)
Ajuste al caudalí- metro:	Si está seleccionado «Flow», debe ajustar el dispositivo al caudalí- metro utilizado. Introduzca el valor con las teclas de flecha. Pulse enter para confirmar.	12000 impulsos/litro

En el menú de alarmas puede configurar la monitorización del caudal. Si ha ajustado CONTROL a FLOW, puede especificar 2 valores límite adicionales para el caudal máximo y mínimo.

Si el valor medido se encuentra fuera de este rango, se generan un mensaje de alarma y una señal de error de 22 mA (si está configurada).

#### Pantalla

Medición del caudal en el modo de medición



#### Pantalla

Medición del caudal (control del sensor)



#### Ajustes de alarma Retardo de la alarma. Sensocheck.



- 1) Pulse la tecla menu.
- 2) Seleccione **CONF** con las teclas **()**,
- 3) Seleccione el juego de parámetros con 4 >,
- 4) Seleccione el menú ALARM con las teclas
  - ↓ , pulse enter.
- 5) Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «ALA:». Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].


Elemento del menú	Acción	Selección
Retardo de la alarma	Introduzca el valor con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶ . Pulse <b>enter</b> para confirmar.	0600 SEC ( <b>010 SEC</b> )
Sensocheck	Seleccione Sensocheck (monitorización continua del electrodo de vidrio y de referencia) Seleccione ON u OFF con las teclas ▲ ▼. Pulse <b>enter</b> para confirmar. (Al mismo tiempo está activado Sensoface. Con OFF, Sensoface también está desactivado.)	ON/ <b>OFF</b>

5

Los mensajes de error se pueden señalizar mediante una corriente de salida de 22 mA (ver Mensajes de error y Configuración salida 1/salida 2).

**El retardo de la alarma** retrasa el cambio de color de la iluminación de fondo de la pantalla a rojo y la señal de 22 mA (si está configurada).

### Ajustes de alarma **Entrada CONTROL (TAN SW-A005)**



- 1) Pulse la tecla menu.
- 2) Seleccione **CONF** con las teclas **()**, pulse enter.
- 3) Seleccione el juego de parámetros con 4 >, pulse enter.
- 4) Seleccione el menú ALARM con las teclas
  - ↓ , pulse enter.
- 5) Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código «ALA:». Pulse enter para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) con enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



Elemento del menú	Acción	Selección
Entrada CONTROL	La <b>entrada CONTROL</b> puede generar una alar- ma si está asignada a FLOW (monitorización del caudal) en el menú CONF: <b>FLOW CNTR</b> <b>Medición del caudal:</b> permite la monitoriza- ción del caudal mínimo y máximo (contador de impulsos)	ON/ <b>OFF</b> (FLOW MIN, FLOW MAX.)
Alarma Caudal mínimo <b>FLOW MIN</b>	Especifique un valor	Por defecto: 05,00 l/h
Alarma Caudal máximo <b>FLOW MAX</b>	Especifique un valor	Por defecto: 25,00 l/h

## Hora y fecha



5

enter

## Hora y fecha

El control de la calibración y los ciclos de limpieza están basados en la hora y fecha del reloj de tiempo real integrado.

En el modo de medición, la hora se indica en la pantalla inferior. Al utilizar sensores digitales, los datos de calibración se escriben en el cabezal de sensor. Además, las entradas en el diario de registro (cf Diagnostics) están dotadas de un sello horario. **Nota:** 

¡No hay ningún cambio automático entre el horario de invierno al de verano! No olvide ajustar manualmente la hora.

## Puntos de medición (TAG/GROUP) Iluminación de fondo de la pantalla



- 1) Pulse la tecla **menu**.
- 2) Seleccione **CONF** con  $\checkmark$  , pulse **enter**.
- 4) Seleccione TAG o DISPLAY con las teclas
  ↓ , pulse enter.
- Todos los elementos de este grupo de menús están indicados con el código « TAG:» o «DSP».

Pulse **enter** para seleccionar el menú, edite usando las teclas de flecha (ver la siguiente página).

Confirme (y continúe) pulsando enter.

6) Salir: Pulse la tecla **meas** hasta que se muestre el indicador del modo [meas].



k 18

## Verificación de sensores (TAG, GROUP)

Al calibrar sensores Memosens en el laboratorio, es a menudo útil y, a veces, incluso obligatorio que estos sensores sean utilizados de nuevo en los mismos puntos de medición o en un determinado grupo de puntos de medición. Para asegurarlo, puede guardar el respectivo punto de medición (TAG) o grupo de puntos de medición (GROUP) en el sensor. TAG y GROUP pueden ser especificados por la herramienta de calibración o introducidos automáticamente por el transmisor. Al conectar un sensor MS al transmisor, se puede comprobar si el sensor contiene el TAG correcto o pertenece al GROUP correcto. Si no es así, se genera un mensaje de error, el Sensoface se pone «triste» y la iluminación de fondo de la pantalla pasa a morado (magenta). El icono de Sensoface «triste» también se puede señalizar mediante una corriente de error de 22 mA. Si es necesario, la verificación de sensores se puede activar en la configuración en dos pasos como TAG y GROUP.

Si no se guarda ningún punto de medición o grupo de puntos de medición en el sensor, p. ej., al utilizar un sensor nuevo, Stratos introduce su propio TAG y GROUP. Cuando la verificación de sensores está desactivada, Stratos introduce siempre su propio punto de medición y grupo.

Se sobrescribe un eventual TAG/GROUP existente.

Elemento del menú	Acción	Selección
Punto de medición (TAG)	En la línea inferior de la pantalla se puede introducir una designación para el punto de medición (TAG) y para un grupo de puntos de medi- ción (GROUP), si procede. Se admiten hasta 32 dígitos. Seleccione el carácter con las teclas ▲ ▼, seleccione el siguiente dígito con las teclas ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar. Pulsando <b>meas</b> (repetidamente) en el modo de medición se visualiza el número del punto de medición.	AZ, 09, – + < > ? / @ Los 10 prime- ros caracteres se pueden ver en pantalla sin despla- zarse.

## Apagado de la iluminación de fondo de la pantalla

La iluminación de fondo de la pantalla se puede apagar en el menú DISPLAY.

**Nota:** Cuando la iluminación de fondo de la pantalla está desactivada, no es posible la señalización de eventos de error con la ayuda del color.

## Sensores digitales

Stratos Pro se puede utilizar con sensores digitales. Debido al aislamiento galvánico de los sensores Memosens, los potenciales de tierra no tienen ningún efecto en este caso. Por esta razón, no se requiere ninguna solución de tierra ni medidas para la conexión equipotencial. La calibración y el mantenimiento de los sensores digitales se pueden realizar en el laboratorio.

### Sensores Memosens: Calibración y mantenimiento en el laboratorio

El software «MemoSuite» permite calibrar sensores Memosens en condiciones reproducibles en un PC en el laboratorio. Los parámetros de los sensores están registrados en una base de datos. La documentación y el archivado cumplen los requisitos de FDA CFR 21 Parte 11. Se pueden emitir informes detallados como exportación en formato .csv para Excel.



80

MemoSuite Advanced	)		Bensortyp: pH (Gla Hersteller: KNICK	s) Bestel Serier	hummer: 8E515-MS rummer: 20100618;	Knicl
Startcenter	Kalibrieren	Tabelenansicht	Histor		Statistik	pH-Putter
Angeschibssener ✓ Ausgewählte Ser 60.0 m/bpt 50.0 m/bpt 51.0 m/bpt 40.0	Sensor (pH (Glas)) somen (4 Stuck pH (Glas Minute 2	3)) Mittabe 4	Marge 6	Minze 6	Moute 10	p1 Ges CM         5mm Int. 3320066000           Stratum Kr. 3320066000         Scrites Mr. 20100618C           Scrites Mr. 20100618C         Scrites Mr. 20100618C

Historial de calibración de varios sensores



## Sensores digitales

Las completas opciones de visualización del software permiten sacar conclusiones en un vistazo sobre el comportamiento de envejecimiento de los sensores y establecer una previsión fiable para el mantenimiento predictivo.

El software está disponible como versión «Basic» (función de calibración) o «Advanced» (con base de datos de sensores): www.knick.de

Historial: Cargar diagramas de los sensores

## Sensores Memosens: Configuración del dispositivo

Esto simplifica considerablemente el mantenimiento in situ. El tipo de sensor se selecciona durante la **configuración**. El dispositivo solo conmuta al modo de medición si el sensor conectado corresponde al tipo configurado (Sensoface contento):



De lo contrario, se emite un mensaje de error. Se visualiza el icono **info**. Puede mostrar el texto de error en la línea inferior con las teclas ◀ ▶.

## Conexión de un sensor digital

Paso	Acción/indicación	Observación
Conecte el sensor	Í I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Antes de la conexión de un sensor digital, se muestra el mensaje de error «No sensor».
Espere hasta que se mues- tren los datos del sensor.	<b>SEAS</b> I DENTIFICATION	El reloj de arena en pantalla parpadea.
Compruebe los datos del sensor	Image: Second secon	El color de la pantalla cambia a <b>verde</b> . Se muestra el Sensoface contento cuando los datos del sensor son correctos.
Vaya al modo de medición	Pulse <b>meas, info</b> o <b>enter</b>	Al cabo de 60 segundos, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de medición (tiempo agotado).

## Sustitución de un sensor

Un sensor solo se debería sustituir en el modo HOLD para evitar reacciones no intencionadas de las salidas o los contactos. Si quiere calibrar primero el nuevo sensor, también se puede cambiar en el modo de calibración.

# Sensores digitales

Paso	Acción/indicación	Observación
Seleccione el modo HOLD	Pulse la tecla <b>menu</b> para abrir el menú de selección, seleccione HOLD con las teclas ◀ ▶, pulse <b>enter</b> para confirmar.	Entonces, el dispositivo está en el modo HOLD. El modo HOLD también se puede activar exter- namente a través de la entrada HOLD. En el modo HOLD, la corriente de salida queda conge- lada en su último valor o ajusta- da a un valor fijo.
Desconecte el sensor antiguo, conecte el sensor nuevo.		Durante el cambio se muestran mensajes temporales, pero no se produce ninguna salida hacia el contacto de alarma ni una entra- da en el diario de registro.
Espere hasta que se mues- tren los datos del sensor.	SEASER JENTIFICATION	
Compruebe los datos del sensor	Uisualice la informa- ción del sensor con las teclas ← ▶, pulse enter para confirmar.	Puede ver el fabricante y el tipo del sensor, el número de serie y la fecha de la última calibración.
Compruebe los valores medidos y salga de HOLD.	Pulse la tecla <b>meas</b> : se vuelve al menú de selección. Mantenga pulsada la tecla <b>meas</b> : el dispositivo conmuta al modo de medición.	La sustitución del sensor se introduce en el diario de registro ampliado.

# Calibración

### Nota:

- Todos los procedimientos de calibración deben ser ejecutados por personal cualificado. Un ajuste incorrecto de parámetros puede pasar desapercibido, pero cambiar las características de medición.
- El tiempo de respuesta del sensor y de la sonda de temperatura se reduce considerablemente si el sensor se va moviendo primero en la solución tampón y después se mantiene inmóvil.
- El dispositivo solo puede funcionar correctamente si las soluciones tampón utilizadas corresponden al juego configurado. El uso de otras soluciones tampón, incluso con los mismos valores nominales, puede producir una respuesta de temperatura distinta. Esto lleva a errores de medición.

Al utilizar sensores ISFET o sensores con un punto cero distinto de pH 7, el punto cero nominal se tiene que ajustar cada vez que se conecte un nuevo sensor. Esto es importante para obtener mensajes de Sensoface fiables. Los mensajes de Sensoface que se emiten durante todas las calibraciones posteriores están basados en esta calibración básica. La calibración se utiliza para adaptar el dispositivo a las características individuales del sensor, concretamente el potencial de asimetría y la pendiente.

El acceso a la calibración se puede proteger con una contraseña (menú SERVICE).

Primero, abra el menú de calibración y seleccione el modo de calibración:

CAL_PH	En func	ión del ajuste de la configuración:
	AUTO	Reconocimiento de tampón automático (Calimatic)
	MAN	Entrada manual del tampón
	DAT	Entrada de datos previamente medidos del electrodo
CAL_ORP	Calibra	ción redox
P_CAL	Calibra	ción del producto (calibración con muestreo)
ISFET-ZERO	Ajuste	del cero. Necesario para sensores ISFET;
	posteri	ormente puede realizar una
	calibra	ción de uno o de dos puntos.
CAL_RTD	Ajuste	de la sonda de temperatura

### Para preajustar CAL\_PH (menú CONF/configuración):

- 1) Mantenga pulsada la tecla **meas** (> 2 s) (modo de medición)
- 2) Pulse la tecla menu: aparece el menú de selección
- 3) Seleccione el modo CONF con la tecla de flecha izquierda/derecha
- 4) Seleccione «SENSOR» «CALMODE»: AUTO, MAN o DAT.

Pulse enter para confirmar



# Ajuste del cero (ISFET)

Este ajuste permite utilizar sensores ISFET con un cero nominal diferente (solo pH). Esta función está disponible si, durante la configuración, se ha ajustado la selección del sensor = MEMOSENS. El ajuste del cero está desactivado para otros sensores.

El ajuste se realiza con la ayuda de un tampón cero (pH 7.00).

Rango permitido para el valor del tampón: pH 6.5 ... 7,5.

Entrada con corrección de temperatura. Offset máximo cero: ± 200 mV.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione Calibración. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
	Preparado para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
12 Jan 2 Jan 2 12 Jan	Sumerja el sensor en un tampón con el pH 7.00. Introduzca el valor pH con corrección de temperatura en un ran- go de 6,50 a 7,50 con la ayuda de las teclas de flecha (ver tabla de tampones). Confirme con <b>enter.</b>	Si el offset del cero del sensor es demasiado grande $(> \pm 200 \text{ mV})$ , se genera un mensaje de error CAL ERR. En este caso, no se puede calibrar el electrodo.
	Prueba de estabilidad. Se muestra el valor medido [mV]. El icono con el «reloj de arena» parpadea.	<b>Nota:</b> La prueba de esta- bilidad se puede detener (pulsando <b>enter</b> ). Sin embargo, esto reduce la pre- cisión de la calibra- ción.

## Ajuste del cero (ISFET)

Pantalla	Acción	Observación
© ISFET-ZERD I	Al final del procedi- miento de ajuste se indica el offset de cero [mV] del sensor (basado en 25 °C). Sensoface está activo. Pulse <b>enter</b> para continuar.	¡Este no es el valor de calibración final del sensor! Se deben determinar el poten- cial de asimetría y la pendiente con una calibración comple- ta de 2 puntos.
	<ul> <li>Utilice las teclas de fle- cha para seleccionar:</li> <li>Repeat (repetir calibración) o</li> <li>Measuring.</li> <li>Confirme pulsando enter.</li> </ul>	
	Coloque el sensor en el proceso. Finalice la calibración del cero con <b>enter</b> .	Tras el final de la ca- libración, las salidas permanecen breve- mente en el modo HOLD.

### Nota para el ajuste del cero

Después de ajustar el offset del cero, asegúrese de calibrar el sensor siguiendo uno de los procedimientos que se describen en las siguientes páginas.

# Calibración automática (Calimatic)

El modo de calibración AUTO y el tipo de detección de la temperatura se seleccionan durante la **configuración**. Compruebe que las soluciones tampón utilizadas corresponden al juego de tampones configurado. El uso de otras soluciones tampón, incluso con los mismos valores nominales, puede producir una respuesta de temperatura distinta. Esto lleva a errores de medición.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione Calibración. Pulse <b>enter</b> para continuar.	
	Preparado para la calibra- ción. El reloj de arena parpadea. Seleccione el método de calibración: CAL_PH Pulse <b>enter</b> para continuar.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el dispositivo está en el modo HOLD.
	Retire el sensor y la sonda de temperatura, límpielos y sumérjalos en la prime- ra solución tampón (en cualquier orden). Empiece con <b>enter</b>	Si se ha configurado la entrada manual de la temperatura, el valor de temperatura en la pantalla parpadea y se puede editar con las teclas de flecha.
	Reconocimiento del tam- pón. Mientras esté parpadean- do el icono con el «reloj de arena», el sensor y la sonda de temperatura permane- cen en la primera solución tampón. Reconocimiento del tam- pón finalizado; se indica el valor nominal del tampón.	El tiempo de respuesta del sensor y de la son- da de temperatura se reduce considerable- mente si el sensor se va moviendo primero en la solución tampón y después se mantiene inmóvil.

# Calibración automática (Calimatic)

Pantalla	Acción	Observación
	Al finalizar la prueba de estabilidad, se guarda el valor y se indica el poten- cial de asimetría. La calibración con el pri- mer tampón está termi- nada. Retire el sensor y la sonda de temperatura de la primera solución de tampón y enjuáguelos a fondo. <b>Utilice las teclas de flecha</b> <b>para seleccionar:</b> • END (calibración de 1 punto) • CAL2 (calibración de 2 puntos) • REPEAT Pulse <b>enter</b> para continuar.	Nota: La prueba de estabili- dad se puede detener al cabo de 10 segun- dos (pulsando <b>enter</b> ). Sin embargo, esto reduce la precisión de la calibración. Visuali- zación para calibración de 1 punto:
	Calibración de 2 puntos: Sumerja el sensor y la sonda de temperatura en la segunda solución de tampón. Empiece <b>enter</b>	El proceso de cali- bración se desarrolla igual que con el primer tampón.
	Retire el sensor y la sonda de temperatura del segun- do tampón, enjuáguelos y vuelva a instalarlos. Pulse <b>enter</b> para continuar.	Se indican la pendiente y el potencial de asime- tría del sensor (basados en 25 °C).
	<ul> <li>Utilice las teclas de flecha para seleccionar:</li> <li>MEAS (salida)</li> <li>REPEAT</li> <li>Pulse enter para continuar.</li> <li>Salir: HOLD se desactiva con un retardo.</li> </ul>	Al finalizar la calibra- ción de 2 puntos:

## Calibración manual con entrada del tampón

El modo de calibración MAN y el tipo de detección de la temperatura se seleccionan durante la **configuración**. Para la calibración con una especificación manual del tampón necesita introducir el valor pH de la solución tampón utilizada en el dispositivo para la temperatura correcta. Para la calibración puede utilizar cualquier solución tampón que desee.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione Calibración. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
© <b>CRL</b> BUFFER MANUAL	Preparado para la calibra- ción. El reloj de arena parpa- dea.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
С. Я С. М. 4 М. 4 102РН 2 7.49С С	Retire el sensor y la sonda de temperatura, límpielos y sumérjalos en la primera solución tampón. Pulse <b>enter</b> para empezar.	Si se ha configurado la entrada manual de la temperatura, el valor de temperatura en la pantalla parpadea y se puede editar con las teclas de flecha.
	Introduzca el valor pH de su solución tampón para la temperatura correcta. Mientras esté parpadean- do el icono con el «reloj de arena», el sensor y la sonda de temperatura permanecen en la solu- ción tampón.	El tiempo de respues- ta del sensor y de la sonda de temperatura se reduce considera- blemente si el sen- sor se va moviendo primero en la solución tampón y después se mantiene inmóvil.

# Calibración manual con entrada del tampón

Pantalla	Acción	Observación
	Al finalizar la prueba de estabilidad, se guarda el valor y se indica el poten- cial de asimetría. La calibración con el pri- mer tampón está termi- nada. Retire el sensor y la sonda de temperatura de la primera solución de tampón y enjuáguelos a fondo. <b>Utilice las teclas de flecha</b> <b>para seleccionar:</b> • END (calibración de 1 punto) • CAL2 (calibración de 2 puntos) • REPEAT Pulse <b>enter</b> para continuar.	Nota: La prueba de estabili- dad se puede detener al cabo de 10 segun- dos (pulsando <b>enter</b> ). Sin embargo, esto reduce la precisión de la calibración. Visuali- zación para calibración de 1 punto: Sensoface está activo. Termine con <b>enter</b>
	Calibración de 2 puntos: Sumerja el sensor y la sonda de temperatura en la segunda solución de tampón. Introduzca el valor pH. Pulse <b>enter</b> para empezar.	El proceso de cali- bración se desarrolla igual que con el primer tampón.
	Enjuague el sensor y la sonda de temperatura y vuelva a instalarlos. Pulse <b>enter</b> para continuar.	Visualización de la pendiente y del nuevo potencial de asimetría (basados en 25 °C).
© <b>485</b> , <b>i</b> MERS, <b>i</b> T	<ul> <li>Utilice las teclas de flecha para seleccionar:</li> <li>MEAS (salida)</li> <li>REPEAT</li> <li>Pulse enter para continuar.</li> <li>Salir: HOLD se desactiva con un retardo.</li> </ul>	Al finalizar la calibra- ción de 2 puntos:

## Entrada de datos de sensores premedidos

Durante la configuración se debe haber preajustado el modo de calibración DAT.

Puede introducir directamente los valores para la pendiente y el potencial de asimetría de un sensor. Los valores deben ser conocidos, p. ej., determinados previamente en el laboratorio.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione Calibración. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
IRTA INPUT )	«Data Input» Preparado para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
	Introduzca el potencial de asimetría [mV]. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
	Introduzca la pendiente [%].	
	El dispositivo muestra la nueva pendiente y el nue- vo potencial de asimetría (a 25 °C). Sensoface está activo.	
	<ul> <li>Utilice las teclas de fle- cha para seleccionar:</li> <li>MEAS (salida)</li> <li>REPEAT</li> <li>Pulse enter para continuar.</li> </ul>	Salir: HOLD se desactiva con un retardo.

## Conversión de pendiente a mV

Conversión de pendiente [%] a pendiente [mV/pH] a 25 °C

%	mV/pH
78	46,2
80	47,4
82	48,5
84	49,7
86	50,9
88	52,1
90	53,3
92	54,5
94	55,6
96	56,8
98	58,0
100	59,2
102	60,4

### Conversión del potencial de asimetría en el punto cero del sensor

S

 $ZERO = 7 - \frac{V_{AS}[mV]}{S [mV/pH]}$ 

ZERO = Cero del sensor

V<sub>AS</sub> = Potencial de asimetría

=Pendiente

## Calibración del producto (pH)

Calibración por muestreo (calibración de un punto).

Durante la calibración del producto, el sensor permanece en el proceso. El proceso de medición solo se interrumpe brevemente.

### **Procedimiento:**

1) La muestra se mide en el laboratorio o directamente in situ con la ayuda de un medidor portátil. Para asegurar la calibración exacta, la temperatura de la muestra debería corresponder a la temperatura de proceso medida.

Durante el muestreo, el dispositivo guarda el valor medido actual y vuelve después al modo de medición. El indicador del modo «Calibración» parpadea.

2) En el segundo paso, introduzca el valor medido de la muestra en el dispositivo. A partir de la diferencia entre el valor medido almacenado y el valor introducido de la muestra, el dispositivo calcula el nuevo potencial de asimetría.

Si la muestra no es válida, puedes aplicar el valor almacenado durante

el muestreo. En este caso se guardan los valores de calibración antiguos.

Posteriormente puede iniciar una nueva calibración del producto.

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione la calibración del producto: P_CAL. Pulse <b>enter</b> para continuar.	
PRODUCT STEP 1	Preparado para la calibración. El reloj de arena parpadea.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
	Tome la muestra y guarde el valor. Pulse <b>enter</b> para continuar.	Entonces se puede medir la muestra.

# Calibración del producto (pH)

Pantalla	Acción	Observación
●     ● </td <td>El dispositivo vuelve al modo medición.</td> <td>El parpadeo del indicador del modo CAL señaliza que la calibración del pro- ducto no ha termi- nado.</td>	El dispositivo vuelve al modo medición.	El parpadeo del indicador del modo CAL señaliza que la calibración del pro- ducto no ha termi- nado.
	Calibración del producto, paso 2	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
ALIA <b>F B.H</b> JUJAN ERJ 5	El valor almacenado se visualiza (parpadeando) y se puede sobrescribir con el valor medido de la muestra. Pulse <b>enter</b> para continuar.	
	Visualización del nuevo potencial de asimetría (basado en 25 °C). Sensoface está activo. Para salir de la calibra- ción: Seleccione MEAS y después pulse <b>enter</b>	Para repetir la cali- bración: Seleccione REPEAT y después pulse <b>enter</b>
Fin de la calibración	Tras el final de la calibrac necen brevemente en el	ión, las salidas perma- modo HOLD.

## Calibración de ORP (redox)

El potencial de un sensor de redox se calibra con la ayuda de una solución tampón redox (ORP). En el curso de este proceso, se determina la diferencia entre el potencial medido y el potencia de la solución tampón según la siguiente ecuación. Durante la medición, esta diferencia se suma al potencial medido.

El potencial del sensor también puede estar relacionado con otro sistema de referencia, p. ej., el electrodo de hidrógeno estándar. En este caso, el potencial con corrección de temperatura (ver tabla) del electrodo de referencia utilizado se tiene que introducir durante la calibración. Durante la medición, este valor se suma entonces al redox medido.

Compruebe que la medición y la temperatura de calibración son iguales, dado que no se considera automáticamente el comportamiento de temperatura del electrodo de referencia.

Temperatura [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [ΔmV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Talamida [∆mV]	Sulfato de mercurio [∆mV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

# Dependencia de la temperatura de los sistemas de referencia usuales comparada con SHE

## Calibración redox

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione la calibración redox y continúe con <b>enter</b>	
CRP ADJUST	Retire el sensor y la sonda de temperatura, límpielos y sumérjalos en el tam- pón de redox.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el dis- positivo está en el modo HOLD.
CLUTION 275°C	Introduzca el valor no- minal para el tampón de redox. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
	Se muestra el valor del- ta de redox (basado en 25 °C). Sensoface está activo. Pulse <b>enter</b> para conti- nuar.	
i <b>a</b> Vim <b>E 5 5</b> ME A 5 ME A 5	Para repetir la calibración: Seleccione REPEAT. Para salir de la calibración: Seleccione MEAS y después pulse <b>enter</b>	Tras el final de la calibración, las sa- lidas permanecen brevemente en el modo HOLD.

# Ajuste de la sonda de temperatura

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccione el ajuste de temperatura. Pulse <b>enter</b> para continuar.	¡En caso de un ajuste incorrecto cambian las características de medición!
	Mida la temperatura del medio de proceso con un termómetro externo.	Pantalla (3 seg.) Entonces, el disposi- tivo está en el modo HOLD.
<b>250</b> °€ R]JUST 235°C, 	Introduzca el valor me- dido de temperatura. Diferencia máxima: 10 K. Pulse <b>enter</b> para continuar.	Indicación de la temperatura real (sin compensación) en la pantalla inferior.
	Se muestra el valor de temperatura corregido. Sensoface está activo. Para salir de la calibra- ción: Seleccione MEAS y después pulse <b>enter</b> Para repetir la calibra- ción: Seleccione REPEAT y después pulse <b>enter</b>	
	Al finalizar la calibra- ción, el dispositivo conmuta al modo de medición.	Tras el final de la ca- libración, las salidas permanecen breve- mente en el modo HOLD.

## Medición

### Pantalla





## Observación

Desde los menús de configuración o calibración puede conmutar el dispositivo al modo de medición, pulsando la tecla **meas**. En el modo de medición, la pantalla superior muestra la variable de proceso configurada (pH, redox [mV] o temperatura); la línea inferior de la pantalla muestra la hora y la segunda variable de proceso configurada (pH, redox [mV] o temperatura). El indicador del modo [meas] se enciende y se indica el juego de parámetros activo (A/B).

Pulsando la tecla **meas** se puede avanzar paso a paso por las siguientes pantallas. Si no se pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, el dispositivo vuelve a la pantalla principal.



En el menú Diagnóstico, puede acceder a los siguientes menús sin interrumpir la medición:

CALDATA	Visualización de los datos de calibración
SENSOR	Visualización de los datos del sensor
SELFTEST	Inicio de una autoprueba del dispositivo
LOGBOOK	Visualización de las entradas del diario de registro
MONITOR	Indicación de los valores medidos actuales
VERSION	Indicación de tipo de dispositivo, versión de software,
	número de serie

El acceso a los diagnósticos se puede proteger con una contraseña (menú SERVICE).

### Nota:

¡HOLD no está activo durante el modo de Diagnóstico!

Acción	Tecla	Observación
Activar Diag- nóstico	menu	Pulse la tecla <b>menú</b> para abrir el menú de selección. (El color de la pantalla cambia a turquesa.) Seleccione DIAG con las teclas ◀ ►, confirmar pulsando <b>enter</b> .
Seleccionar la opción de diagnóstico		Utilice las teclas ( ) para seleccio- nar entre: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION Ver las siguientes páginas para el procedimiento posterior.
Salir	meas (medic.)	Salir pulsando <b>meas</b> .

### Pantalla



15M

4

### Elemento del menú

### Visualización de los datos de calibración

Seleccione CALDATA con ( ), confirme con **enter**. Utilice las teclas ( ) para seleccionar el parámetro deseado de la línea inferior de la pantalla (LAST\_CAL ISFET-ZERO ZERO SLOPE NEXT\_CAL).

El parámetro seleccionado se muestra en la pantalla principal.

Pulse meas para volver a la medición.

## Visualización de los datos del sensor

Para sensores analógicos, se indica el tipo (STANDARD / ISFET). No es aplicable para transmisores digitales (-MSPH).

Para sensores digitales, se indican el fabricante, el tipo, el número de serie y la fecha de la última calibración.

En cada caso, Sensoface está activo.

Visualice los datos con las teclas **( )**, vuelva atrás pulsando **enter** o **meas**.

### Pantalla









### Elemento del menú

### Autoprueba del dispositivo

(Para cancelar puede pulsar meas.)

- Prueba de pantalla: Visualización de todos los segmentos con colores de fondo cambiantes (blanco/verde/rojo).
   Pulse enter para continuar.
- Prueba de RAM: El reloj de arena parpadea; después se muestra--PASS-- o --FAIL--Pulse enter para continuar.
- Prueba de EEPROM: El reloj de arena parpadea; después se muestra--PASS-- o --FAIL--Pulse enter para continuar.
- Prueba de FLASH: El reloj de arena parpadea; después se muestra--PASS-- o --FAIL--Pulse enter para continuar.

### Pantalla



### Elemento del menú

# Visualización de las entradas del diario de registro

Seleccione LOGBOOK con • , pulse **enter** para confirmar.

Con las teclas ▲ puede navegar hacia atrás y hacia delante por el diario de registro (entradas -00-...-99-); -00- corresponde a la última entrada.

Si la visualización está ajustada a la fecha/hora, puede buscar una fecha determinada con las teclas ▲ ▼. Pulse ◀ ▶ para ver el texto de mensaje correspondiente.

Si la visualización está ajustada al texto de mensaje, puede buscar una fecha determinada con las teclas

Pulse • • para visualizar la fecha y hora.

Pulse meas para volver a la medición.

#### Diario de registro ampliado/registro de auditoría (mediante TAN)

Con las teclas ▲ puede navegar hacia atrás y hacia delante por el diario de registro ampliado (entradas -000-...-199-); -000- corresponde a la última entrada. Pantalla: CFR

### Pantalla: CFR

El registro de auditoría graba también las activaciones de funciones (CAL, CONFIG, SERVICE), algunos mensajes de Sensoface (temporizador cal., desgaste) y la apertura de la carcasa.

Pantalla	Elemento del menú
	Visualización de los valores medidos actualmente (control sensor) Seleccione MONITOR con ↓ , pulse enter para confirmar. Utilice las teclas ↓ para seleccionar el parámetro deseado en la línea inferior de la pantalla: mV_PH mV_ORP RTD R_GLASS R_REF I-INPUT (para sen- sores digitales, también: OPERATION TIME SENSOR WEAR LIFETIME CIP SIP AUTOCLAVE, para sensores ISM adicionalmente: ACT (temporizador de calibración adaptativo) TTM (temporizador de mantenimiento adaptativo) DLI (indicador de la vida útil dinámica). El parámetro seleccionado se muestra en la pantalla principal.
Ejemplos de pantalla:	Pulse <b>meas</b> para volver a la medición.
- 176 ml/ • ml/_PH	Visualización de mV_pH (para la validación, se puede sumergir el sensor en una solución de calibración, por ejemplo, o el disposi- tivo se comprueba con un simulador)
	Visualización de la vida útil dinámica restante (solo para sensores digitales, pero no para MEMOSENS)
OPERATION TIME,	Visualización del tiempo de funcionamiento del sensor (solo para sensores digitales)
	Versión Indicación del tipo de dispositivo, la versión de software/hardware y el número de serie para todos los componentes del dispositivo. Utilice las teclas ▲ マ para conmutar entre la versión de software y de hardware. Pulse enter para pasar al siguiente componente del dispositivo.

En el modo Serv	vicio se puede acceder a los siguientes menús:
MONITOR	Indicación de los valores medidos actuales
SENSOR	Restablecimiento TTM (solo ISM),
	incrementando el contador de autoclave
OUT1	Comprobación salida de corriente 1
OUT2	Comprobación salida de corriente 2
CODES	Asignación y edición de contraseñas
DEFAULT	Restablecimiento de los ajustes de fábrica del dispositivo
OPTION	Activación de opciones mediante TAN.

### Nota:

¡HOLD está activo durante el modo de servicio!

Acción	Tecla/pantalla	Observación
Activar Servicio	Menu	Pulse la tecla <b>menú</b> para abrir el menú de selección. Seleccione SERVICE con las teclas ◀ ▶, pulse <b>enter</b> para confirmar.
Código de acceso	PRSSEDUE SERVI)	Introduzca la contraseña «5555» para el modo Servicio con las teclas ▲ ▼ ◀ ▶. Pulse <b>enter</b> para confirmar.
Pantalla		En el modo Servicio se muestran los siguientes iconos: • [diag] indicador del modo • Triángulo HOLD • Servicio (llave de tuercas)
Salir	meas	Salir pulsando <b>meas</b> .

## Servicio

Elemento del menú	Observación
	Indicación de los valores medidos actuales (monitor de sensor) con el modo HOLD activado: Seleccione MONITOR con
Ejemplo de pantalla:	El parámetro seleccionado se muestra en la línea superior de la pantalla. Dado que el dispositivo se encuentra en el modo HOLD, puede realizar validaciones con la ayuda de simuladores sin influir en las salidas de señales. Volver al menú Servicio: Mantenga <b>meas</b> pulsado durante más de 2 segun- dos. Pulse <b>meas</b> una vez más para volver a la medición.
SENSOR/TTM	Restablecimiento del temporizador de manteni- miento adaptativo En este caso, se restablece el valor inicial del inter- valo. Para este fin, seleccione «TTM RESET = YES» y confirme pulsando enter.
SENSOR / AUTOCLAVE	Incremento del contador de autoclave Después de terminar un proceso de autoclave, debe incrementar el recuento de autoclave. Para este fin, seleccione «YES» y confirme pulsando enter. El dispositivo confirma con «INCREMENT AUTOCLAVE CYCLE».
	Especificación de la corriente en las salidas 1 y 2: Seleccione OUT1 u OUT2 con las teclas ↓ , pulse enter para confirmar. Introduzca un valor de corriente válido para la res- pectiva salida, utilizando las teclas ▲ ▼ ↓ . Pulse enter para confirmar. Para comprobarlo, la corriente de salida real se mues- tra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Termine pulsando enter o meas.

## Servicio



## **Estados operativos**

Estado operativo	OUT 1	OUT 2	Tiempo esp.
Medición			-
DIAG			60 s
CAL			No
CONF			20 min
SERVICE			20 min
SERVICE OUT 1			20 min
SERVICE OUT 2			20 min
HOLD			No

Explicación:

según la configuración (Last/Fix o Last/Off)



activo
### Mantenimiento

Stratos Pro no requiere mantenimiento.

Si hay que realizar trabajos de mantenimiento (p. ej., cambio de sensor) en el punto de medición, hay que activar el modo de control función (HOLD) en el dispositivo de la siguiente manera:

- Abrir el menú Calibración
- Abrir el menú Servicio
- Abrir el menú Configuración

### Reparación

El Stratos Pro y el módulo de medición no pueden ser reparados por el usuario. Para solicitar una reparación, contacte con Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG en www.knick.de.

## A201B/X: Unidades de alimentación y conexión

#### Unidades de alimentación recomendadas N.º de referencia

Stratos Pro A201X, Zona 1: Separador de alimentación, Ex, 90...253 V CA, WG 21 A7 salida 4...20 mA

Separador de alimentación, Ex, 90...253 V CA, WG 21 A7 ópt. 470 HART, salida 4...20 mA

Separador de alimentación, Ex, 24 V CA/CC, WG 21 A7 ópt. 336 salida 4...20 mA

Separador de alimentación, Ex, 24 V CA/CC, WG 21 A7 ópt. 336, 470 HART, salida 4...20 mA

Stratos Pro A201B, Zona 2:

Separador de alimentación, No-Ex, 24 V CC, IsoAmp PWR B 10116 salida 4...20 mA

Separador de alimentación, No-Ex, 24 V CC, IsoAmp PWR A 20100 HART, salida 0/4...20 mA / 0...10 V

#### Conexión a las unidades de alimentación



# Línea de producto y accesorios

## Código de pedido Stratos Pro A 201

										TAN
Ejemplo	Α	2	0	1	X	-	MSPH	-	1	
2 hilos / 4-20 mA	A	2								B,C,E
Comunicación										
Sin (HART, readaptable mediar	ite T/	AN)	0	7						А
Número de versión										
Versión				1	1					
Aprobaciones										
Seguridad general					N					
ATEX / IECEx Zona 2					B					
ATEX / IECEx / FM Zona 1 / Cl 1	Div	1			Х	1				
Canal de medición										
Memosens pH / redox	dig	ital					MSPH			G
Memosens Cond	dig	ital					MSCOND	1		
Memosens Condl	dig	ital					MSCONDI	1		
Memosens Oxi	dig	ital					MSOXY	1		
Dual COND							CC			
(sensores de 2x2 electrodos, ar	nalóg	gicos)			Ν					
Valor pH / redox	Mó	dulo	de m	edició	n		PH			F, G
(ISM digital mediante TAN)										
Cond, 2/4 electrodos	Mó	dulo	de m	edició	n		COND			
Conductividad, sin electrodos	Mó	dulo	de m	edició	n		CONDI			
Oxígeno (ISM digital y trazas	Mó	dulo	de m	edició	n		OXY			D, F
mediante TAN)										
Opciones										
Sin 2.ª salida de corriente									0	
Con 2.ª salida de corriente									1	
Onciones TAN										
HART							SW/-A001			(Δ)
Diario de registro							SW-A002			(A) (B)
Diario de registro Diario de registro ampliado (Re	aisti	ro de	audit	oría)			SW/-002			$(\mathbf{C})$
Medición de trazas de oxígeno	gisti	ouc	addie	onia)			SW-A004			(C) (D)
Entrada de corriente y 2 entrac	las d	igital	es				SW-A005			(E)
ISM digital							SW-A006			(E)
Pfaudler							SW-A007			(G)
Accoration do montaio										
Kit de montaie en tubo							7110274			
Capucha protectora							ZU UZ/4 711 0727			
Kit de montaie en nanel							7110720			
Rit de montaje en panel							20 0/ 30			

# Especificaciones

Entrada pH	Entrada para sensores digitales (RS-485)				
Rango de pantalla	Valor pH	-2,00 16,00			
	Redox	-1999 1999 mV			
	Temperatura	-20,0 200,0 °C / -4 392 °F			
	Valor rH	0			
	(con sensor pH/redox)	042,5			
Estandarización del sensor de pH*	Calibración pH				
Modos de funcionamiento	BUF	Calibración con reconocimiento de tampón automático Calimatic			
	MAN	Calibración manual con entrada de valores tampón individuales			
	DAT	Entrada de datos de electrodos premedidos			
	Calibración producto				
Juegos de tampones Calimatic*	-01- Mettler-Toledo -02- Knick CaliMat -03- Ciba (94) -04- NIST técnico	2.00/4.01/7.00/9.21 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46			
	-04- NIST techtco -05- NIST estándar	1 679/4 006/6 865/9 180			
	-06- HACH	4.01/7.00/10.01			
	-07- WTW tampones técn.	. 2.00/4.01/7.00/10.00			
	-08- Hamilton	4.01/7.00/10.01/12.00			
	-09- Reagecon	2.00/4.00/7.00/9.00/12.00			
	-10- DIN 19267	1.09/4.65/6.79/9.23/12.75			
	-11- Hamilton A	2.00/4.01/7.00/9.00/11.00			
	-13- Kraft	2.00/4.01/7.00/9.00/11.00			
	-U1- Juego de tampones e	especificable con 2 soluciones tampón			
Ajuste a cero	± 200 mV (para ISFET)				
Rango de calibración máx.	Potencial de asimetría	±60 mV			
	Pendiente	80 103 % (47.5 61 mV/pH)			
	(posiblemente restringien	ido notas de Sensoface)			
Estandarización del sensor de redox*	Calibración de redox (ajus	te del cero)			
Rango de calibración máx.	-700 +700 ΔmV				
Temp. cal adaptat.*	Intervalo 0000 9999 h (p	patente DE 101 41 408)			
Sensocheck	Monitorización automátic	a de electrodo de vidrio (puede desactivarse)			
Retardo	Aprox. 30 s				
Sensoface	Ofrece información sobre el estado del sensor, evaluación de cero/ pendiente, tiempo de respuesta, intervalo de calibración, desgaste, Sensocheck, puede desactivarse				

Entrada I (TAN)	Entrada de corriente 0/4 20 mA/50 Ω para señal de temperatura externa						
Inicio/fin de escala	Configurable -20 200 °C / -4 392 °F						
Característica	Lineal						
Resolución	aprox. 0,05 mA						
Error de medición <sup>1,3)</sup>	1 % de valor corrient	te + 0,1 mA					
Entrada HOLD (TAN)	l Aislada galvánicame	nte (optoacoplador)					
Función	Conmutación del dis	positivo al modo HOLD	)				
Voltaje de conmutación	0 2 V CA/CC	HOLD desactivado					
	10 30 V CA/CC	HOLD activado					
Entrada CONTROL (TAN)	Aislada galvánicame	nte (optoacoplador)					
Función	l Conmutación entre los juegos de parámetros A/B o la medición de caudal (FLOW)						
Juego parám. A/B	Entrada de control	0 2 V CA/CC 10 30 V CA/CC	Juego de parámetros A Juego de parámetros B				
FLOW	ا Entrada de impulso para medición de caudal 0 100 impulsos/s Amplitud de impulso 10 30 V CC						
Mensaje	vía 22 mA						
Pantalla	00,0 99,9 l/h						
Salida 1	Circuito de corriente 4 20 mA, flotante, protegida contra polaridad inversa Comunicación HART (ver abajo para las especificaciones)						
Voltaje de alimentación	14 30 V						
Variable de proceso*)	pH, redox, rH (solo co	on sensor combinado p	H/redox) o temperatura				
Característica	Lineal						
Resolución	aprox. 0,05 mA						
Exceso de rango *)	22 mA en caso de m	ensajes de error					
Filtro salida *	Filtro PT <sub>1</sub> , constante de tiempo del filtro 0 120 s						
Error de medición 1)	0,25 % del valor de corriente + 0,025 mA						
Inicio/fin de escala *	Configurable con rar	ngo seleccionado					

# Especificaciones

<b>Salida 2</b> Solo para la versión con 2.ª salida de corriente	Circuito de corriente 4 20 mA, flotante, protegido contra polaridad inversa
Voltaje de alimentación	14 30 V
Variable de proceso *)	pH, redox, rH (solo con sensor combinado pH/redox) o temperatura
Característica	Lineal
Resolución	aprox. 0,05 mA
Exceso de rango *)	22 mA en caso de mensajes de error
Filtro salida *	Filtro PT <sub>1</sub> , constante de tiempo del filtro 0 120 s
Error de medición 1)	0,25 % del valor de corriente + 0,05 mA
Inicio/fin de escala *	Configurable con rango seleccionado
Reloj de tiempo real	Diferentes formatos de fecha y hora seleccionables
Reserva de energía	> 5 días
Pantalla	Pantalla LC, 7 segmentos con iconos
Pantalla principal	Altura de caracteres aprox. 22 mm, símbolos de unidad aprox. 14 mm
Pantalla secundaria	Altura de caracteres aprox. 10 mm
Línea de texto	14 caracteres, 14 segmentos
Sensoface	3 indicadores de estado (cara contenta, neutra, triste)
Indicadores de estado	meas, cal, conf, diag
	Iconos adicionales para la configuración y los mensajes
Indicación de alarma	Pantalla parpadea, iluminación de fondo roja
Teclado	Teclas: meas, menu, info, 4 teclas del cursor, enter
Comunicación HART (TAN)	HART versión 6 Comunicación digital por modulación FSK de la salida de corriente 1
	ldentificación del dispositivo, valores medidos, estado y mensajes, parametrización, calibración, registros
FDA 21 CFR Parte 11	Control de acceso mediante códigos de acceso editables, entrada dia- rio e indicación vía HART en caso de cambios en la configuración Mensaje y entrada diario cuando se abre la carcasa

Funciones de diagnóstico	
Datos de calibración	Fecha de calibración, cero, pendiente, tiempo de respuesta
Autoprueba del dispositivo	Prueba de pantalla, prueba automática de memoria (RAM, FLASH, EEPROM), prueba de módulo
Diario de registro (TAN)	100 eventos con fecha y hora
Diario de registro ampliado (TAN)	Registro de auditoría: 200 eventos con fecha y hora
Funciones de servicio	
Monitor del sensor	Visualización de las señales de sensor directas
Fuente de corriente	Corriente especificable para salida 1 y 2 (04,00 22,00 mA)
Códigos de acceso	Asignación de códigos de acceso para el acceso a menús
Ajustes de fábrica	Restablece todos los parámetros a su configuración de fábrica
TAN	l Habilitación de funciones adicionales disponibles como opción
Retención de datos	Parámetros, datos de calibración y diario de registro > 10 años (EEPROM)
Carcasa	Carcasa moldeada, fibra de vidrio reforzada Material unidad frontal: PBT Material de subcarcasa: PC
Montaje	Montaje en pared, tubo/poste o panel
Color	Gris RAL 7001
Protección hermética	I IP66/IP67/TYPE 4X exterior (con compensación de presión) cuando el dispositivo está cerrado
Inflamabilidad	UL 94 V-0 para partes externas
Dimensiones	148 mm x 148 mm
Sección del panel de control	1 138 mm x 138 mm según DIN 43 700
Peso	aprox. 1200 kg (1,6 kg incluyendo accesorios y embalaje)
Acoplamientos de cable	5 agujeros ciegos para acoplamientos M20 x 1,5
	2 de 5 agujeros ciegos para NPT ½" o conducto metálico rígido
Terminales	I
Bornes con conexión de tornillo	para hilos individuales o trenzados 0,2 2,5 mm²
Par de torsión de apriete	De 0,5 Nm a 0,6 Nm

# **Especificaciones**

Cableado	
Longitud de pelado	Máx. 7 mm
Resistencia a la temperatura	> 75 °C / 167 °F
Condiciones operativas nomi	nales
Clase climática	
Clase de ubicación	C1 según EN 60654-1
Temperatura ambiente	-20 65 °C / -4 149 °F
Humedad relativa	5 95 %
Voltaje de alimentación	14 30 V
Transporte y almacenamiento	
Temperatura de transporte/ almacenamiento	-30 70 °C / -22 158 °F
CEM	
Interferencia emitida	Clase A (aplicaciones industriales) <sup>4)</sup>
Inmunidad a interferencias	Aplicaciones industriales

\*) Definido por el usuario 1) En condiciones operativas nominales

2) ± 1 dígito 3) Más error del sensor

4) Este equipo no está diseñado para el uso doméstico, y no se puede garantizar la protección adecuada de la recepción de radio en esos entornos.

-01- Mettler-Toledo (corresponde a los antiguos «tampones técnicos Knick») Valores nominales en negrita.

°C	рН			
0	2,03	4,01	7,12	9,52
5	2,02	4,01	7,09	9,45
10	2,01	4,00	7,06	9,38
15	2,00	4,00	7,04	9,32
20	2,00	4,00	7,02	9,26
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	1,99	4,01	6,99	9,16
35	1,99	4,02	6,98	9,11
40	1,98	4,03	6,97	9,06
45	1,98	4,04	6,97	9,03
50	1,98	4,06	6,97	8,99
55	1,98	4,08	6,98	8,96
60	1,98	4,10	6,98	8,93
65	1,99	4,13	6,99	8,90
70	1,99	4,16	7,00	8,88
75	2,00	4,19	7,02	8,85
80	2,00	4,22	7,04	8,83
85	2,00	4,26	7,06	8,81
90	2,00	4,30	7,09	8,79
95	2,00	4,35	7,12	8,77

# Tablas de tampones

#### -02- Knick CaliMat (Merck Titrisols, Riedel-de-Haen Fixanals) Valores nominales en negrita.

°C	рН				
0	2,01	4,05	7,09	9,24	12,58
5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,39
10	2,01	4,02	7,04	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,13
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,99	8,95	11,87
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,75
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,64
40	2,00	4,01	6,96	8,85	11,53
50	2,00	4,01	6,96	8,79	11,31
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,09
70	2,00	4,00	6,96	8,70	10,88
80	2,00	4,00	6,98	8,66	10,68
90	2,00	4,00	7,00	8,64	10,48

#### -03- Tampones Ciba (94) Valores nominales: 2,06 4,00 7,00 10,00

°C	рН			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

## \* extrapolado

## Tablas de tampones

#### -04- Tampones técnicos NIST Valores nominales en negrita.

°C	рН				
0	1,67	4,00	7,115	10,32	13,42
5	1,67	4,00	7,085	10,25	13,21
10	1,67	4,00	7,06	10,18	13,01
15	1,67	4,00	7,04	10,12	12,80
20	1,675	4,00	7,015	10,06	12,64
25	1,68	4,005	7,00	10,01	12,46
30	1,68	4,015	6,985	9,97	12,30
35	1,69	4,025	6,98	9,93	12,13
40	1,69	4,03	6,975	9,89	11,99
45	1,70	4,045	6,975	9,86	11,84
50	1,705	4,06	6,97	9,83	11,71
55	1,715	4,075	6,97	9,83*	11,57
60	1,72	4,085	6,97	9,83*	11,45
65	1,73	4,10	6,98	9,83*	11,45*
70	1,74	4,13	6,99	9,83*	11,45*
75	1,75	4,14	7,01	9,83*	11,45*
80	1,765	4,16	7,03	9,83*	11,45*
85	1,78	4,18	7,05	9,83*	11,45*
90	1,79	4,21	7,08	9,83*	11,45*
95	1,805	4,23	7,11	9,83*	11,45*

### \* Valores complementados

-05- NIST estándar (DIN 19266 : 2015-05) Valores nominales en negrita.

°C	рН				
0	1,666	4,000	6,984	9,464	
5	1,668	3,998	6,951	9,395	13,207
10	1,670	3,997	6,923	9,332	13,003
15	1,672	3,998	6,900	9,276	12,810
20	1,675	4,000	6,881	9,225	12,627
25	1,679	4,005	6,865	9,180	12,454
30	1,683	4,011	6,853	9,139	12,289
35	1,688	4,018	6,844	9,102	12,133
37		4,022	6,841	9,088	
38	1,691				12,043
40	1,694	4,027	6,838	9,068	11,984
45					11,841
50	1,707	4,050	6,833	9,011	11,705
55	1,715	4,075	6,834	8,985	11,574
60	1,723	4,091	6,836	8,962	11,449
70	1,743	4,126	6,845	8,921	
80	1,766	4,164	6,859	8,885	
90	1,792	4,205	6,877	8,850	
95	1,806	4,227	6,886	8,833	

**Nota:** Los valores reales de pH de los lotes individuales de los materiales de referencia están documentados en un certificado de un laboratorio acreditado. Este certificado se suministra con los tampones correspondientes. Solo estos valores de pH(S) se utilizarán como valores estándar para los materiales tampón de referencia secundarios. En consecuencia, esta norma no incluye una tabla con valores estándar de pH para su uso práctico. La tabla anterior solo proporciona ejemplos de valores de pH(PS) con fines de orientación.

# Tablas de tampones

# -06- Tampones HACH Valores nominales en negrita.

°C	рН		
0	4,00	7,118	10,30
5	4,00	7,087	10,23
10	4,00	7,059	10,17
15	4,00	7,036	10,11
20	4,00	7,016	10,05
25	4,01	7,00	10,00
30	4,01	6,987	9,96
35	4,02	6,977	9,92
40	4,03	6,97	9,88
45	4,05	6,965	9,85
50	4,06	6,964	9,82
55	4,07	6,965	9,79
60	4,09	6,968	9,76
65	4,10	6,98	9,71
70	4,12	7,00	9,66
75	4,14	7,02	9,63
80	4,16	7,04	9,59
85	4,18	7,06	9,56
90	4,21	7,09	9,52
95	4,24	7,12	9,48

# -07- Tampones técnicos WTW Valores nominales en negrita.

°C	рН			
0	2,03	4,01	7,12	10,65
5	2,02	4,01	7,09	10,52
10	2,01	4,00	7,06	10,39
15	2,00	4,00	7,04	10,26
20	2,00	4,00	7,02	10,13
25	2,00	4,01	7,00	10,00
30	1,99	4,01	6,99	9,87
35	1,99	4,02	6,98	9,74
40	1,98	4,03	6,97	9,61
45	1,98	4,04	6,97	9,48
50	1,98	4,06	6,97	9,35
55	1,98	4,08	6,98	
60	1,98	4,10	6,98	
65	1,99	4,13	6,99	
70	2,00	4,16	7,00	
75	2,00	4,19	7,02	
80	2,00	4,22	7,04	
85	2,00	4,26	7,06	
90	2,00	4,30	7,09	
95	2,00	4,35	7,12	

## Tablas de tampones

# -08- Tampones Hamilton Duracal Valores nominales en negrita.

°C	рН				
0	1,99	4,01	7,12	10,23	12,58
5	1,99	4,01	7,09	10,19	12,46
10	2,00	4,00	7,06	10,15	12,34
15	2,00	4,00	7,04	10,11	12,23
20	2,00	4,00	7,02	10,06	12,11
25	2,00	4,01	7,00	10,01	12,00
30	1,99	4,01	6,99	9,97	11,90
35	1,98	4,02	6,98	9,92	11,80
40	1,98	4,03	6,97	9,86	11,70
45	1,97	4,04	6,97	9,83	11,60
50	1,97	4,05	6,97	9,79	11,51
55	1,98	4,06	6,98	9,75	11,42
60	1,98	4,08	6,98	9,72	11,33
65	1,98	4,10*	6,99*	9,69*	11,24
70	1,99	4,12*	7,00*	9,66*	11,15
75	1,99	4,14*	7,02*	9,63*	11,06
80	2,00	4,16*	7,04*	9,59*	10,98
85	2,00	4,18*	7,06*	9,56*	10,90
90	2,00	4,21*	7,09*	9,52*	10,82
95	2,00	4,24*	7,12*	9,48*	10,74

### \* Valores complementados

-09- Tampones Reagecon Valores nominales en negrita.

°C	рН				
0	2,01*	4,01*	7,07*	9,18*	12,54*
5	2,01*	4,01*	7,07*	9,18*	12,54*
10	2,01	4,00	7,07	9,18	12,54
15	2,01	4,00	7,04	9,12	12,36
20	2,01	4,00	7,02	9,06	12,17
25	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
30	1,99	4,01	6,99	8,95	11,81
35	2,00	4,02	6,98	8,90	11,63
40	2,01	4,03	6,97	8,86	11,47
45	2,01	4,04	6,97	8,83	11,39
50	2,00	4,05	6,96	8,79	11,30
55	2,00	4,07	6,96	8,77	11,13
60	2,00	4,08	6,96	8,74	10,95
65	2,00*	4,10*	6,99*	8,70*	10,95*
70	2,00*	4,12*	7,00*	8,67*	10,95*
75	2,00*	4,14*	7,02*	8,64*	10,95*
80	2,00*	4,16*	7,04*	8,62*	10,95*
85	2,00*	4,18*	7,06*	8,60*	10,95*
90	2,00*	4,21*	7,09*	8,58*	10,95*
95	2,00*	4,24*	7,12*	8,56*	10,95*

## \* Valores complementados

# Tablas de tampones

#### -10- Tampones DIN 19267 Valores nominales en negrita.

рН	°C				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	9,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,89
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

## \* extrapolado

-11- Hamilton A Valores nominales en negrita.

рН	°C				
0	1,99	4,01	7,12	9,31	11,42
5	1,99	4,01	7,09	9,24	11,33
10	2,00	4,00	7,06	9,17	11,25
15	2,00	4,00	7,04	9,11	11,16
20	2,00	4,00	7,02	9,05	11,07
25	2,00	4,01	7,00	9,00	11,00
30	1,99	4,01	6,99	8,95	10,93
35	1,98	4,02	6,98	8,90	10,86
40	1,98	4,03	6,97	8,85	10,80
45	1,97	4,04	6,97	8,82	10,73
50	1,97	4,05	6,97	8,78	10,67
55	1,98	4,06	6,98	8,75	10,61
60	1,98	4,08	6,98	8,72	10,55
65	1,98	4,10	6,99	8,70	10,49
70	1,99	4,12	7,00	8,67	10,43
75	1,99	4,14	7,02	8,64	10,38
80	2,00	4,16	7,04	8,62	10,33
85	2,00	4,18	7,06	8,60	10,28
90	2,00	4,21	7,09	8,58	10,23
95	2,00	4,24	7,12	8,56	10,18

# Tablas de tampones

## -12- Hamilton B Valores nominales en negrita.

рН	°C				
0	1,99	4,01	6,03	9,31	11,42
5	1,99	4,01	6,02	9,24	11,33
10	2,00	4,00	6,01	9,17	11,25
15	2,00	4,00	6,00	9,11	11,16
20	2,00	4,00	6,00	9,05	11,07
25	2,00	4,01	6,00	9,00	11,00
30	1,99	4,01	6,00	8,95	10,93
35	1,98	4,02	6,00	8,90	10,86
40	1,98	4,03	6,01	8,85	10,80
45	1,97	4,04	6,02	8,82	10,73
50	1,97	4,05	6,04	8,78	10,67
55	1,98	4,06	6,06	8,75	10,61
60	1,98	4,08	6,09	8,72	10,55
65	1,98	4,10	6,11	8,70	10,49
70	1,99	4,12	6,13	8,67	10,43
75	1,99	4,14	6,15	8,64	10,38
80	2,00	4,16	6,18	8,62	10,33
85	2,00	4,18	6,21	8,60	10,28
90	2,00	4,21	6,24	8,58	10,23
95	2,00	4,24	6,27	8,56	10,18

#### -13- Kraft Valores nominales en negrita.

рН	°C				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	11,47*
5	2,01	4,04	7,07	9,16	11,47
10	2,01	4,02	7,05	9,11	11,31
15	2,00	4,01	7,02	9,05	11,15
20	2,00	4,00	7,00	9,00	11,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	10,85
30	2,00	4,01	6,98	8,91	10,71
35	2,00	4,01	6,96	8,88	10,57
40	2,00	4,01	6,95	8,85	10,44
45	2,00	4,01	6,95	8,82	10,31
50	2,00	4,00	6,95	8,79	10,18
55	2,00	4,00	6,95	8,76	10,18*
60	2,00	4,00	6,96	8,73	10,18*
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,18*
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,18*
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,18*
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,18*
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,18*
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,18*
95	2,01	4,00	7,02	8,64	10,18*

## \* Valores complementados

## -U1- Juego de tampones especificable

Puede especificar un juego de tampones con 2 soluciones tampón en el rango de temperatura de 0 ... 95 °C, ancho de paso: 5 °C.

Para este fin, seleccione el juego de tampones -U1- en el menú de configuración.

En su estado de entrega, las soluciones tampón técnicas Ingold de pH 4,01/7,00 están guardadas como juego de tampones y se pueden editar.

### Condiciones para el juego de tampones especificable:

- Todos los valores deben estar en el rango de pH 0 ... 14
- Diferencia máxima entre dos valores pH adyacentes (ancho de paso de 5 °C) de la misma solución tampón: pH 0,25
- Los valores de la solución tampón 1 deben ser inferiores a los de la solución tampón 2:

La diferencia entre los valores para temperaturas idénticas debe ser superior a 2 unidades de pH.

Las entradas incorrectas se indican en el modo de medición mediante el mensaje «FAIL BUFFERSET -U1-».

El valor de 25 °C se utiliza siempre para la visualización de la solución tampón durante la calibración.

# -U1- Juego de tampones especificable

Paso	Acción/indicación	Observación
Seleccionar juego de tampones -U1- (menú CONFIG / SNS)	- LI I - USR SNS: BUFFER SET	
Seleccionar la solu- ción tampón 1 para la edición	Seleccione «YES» con la tecla Subir/Bajar.	Se pide una confirma- ción para evitar cambios accidentales de los ajustes.
Edición de los valores de la solución tampón 1	Realice la edición con las teclas de flecha, pulse enter para confirmar y pase al siguiente valor de temperatura.	Introduzca los valores para la primera solución tampón en pasos de 5 °C. La diferencia frente al siguiente valor no debe superar una unidad de 0,25 pH.
Seleccionar la solución tampón 2 para la edición		La diferencia entre las soluciones tampón para temperaturas idénticas debe ser superior a 2 unidades de pH.

#### Juego de tampones U1:

Introduzca sus datos de configuración o utilice la tabla como original para copiar.

Temperatura (°C)	Tampón 1	Tampón 2
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		

## Estado de alarma:

- La iluminación de fondo de la pantalla pasa a rojo
- Se visualiza el icono de alarma
- · La pantalla completa de valores medidos parpadea
- Se muestra «**ERR xxx**» en la línea inferior del menú Pulse la tecla [**info**] para ver un breve texto de error:
- El texto de error aparece en la línea inferior del menú
- La pantalla principal muestra «InFo».

## Errores de parámetros:

Los datos de configuración, tales como el rango de corriente, los valores límite, etc. se comprueban durante la entrada. Si se encuentran fuera del rango,

- se muestra «ERR xxx» durante 3 segundos,
- · la iluminación de fondo de la pantalla parpadea en rojo,
- se muestra el correspondiente valor máximo o mínimo,
- se necesita repetir la entrada.

Si llega un parámetro incorrecto a través de la interfaz (HART),

- se muestra un mensaje de error: «ERR 100...199»
- el parámetro incorrecto se puede localizar pulsando la tecla [info]

## Errores de calibración:

Si se producen errores durante la calibración,

• se muestra un mensaje de error

## Sensoface:

Si el Sensoface se pone triste,

- la iluminación de fondo de la pantalla se pone magenta (morada)
- se puede ver la causa pulsando la tecla info
- se pueden ver los datos de calibración en el menú Diagnóstico

# Mensajes de error

Error	<b>Texto informativo</b> (se muestra en caso de un error cuando se pulsa la tecla Info)	Problema Posibles causas
ERR 99	DEVICE FAILURE	<b>Error en los ajustes de</b> <b>fábrica</b> EEPROM o RAM defectuosa Este mensaje de error solo apare- ce en caso de un defecto total. El dispositivo se tiene que reparar y recalibrar en fábrica.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	<b>Error en los datos de confi- guración o de calibración</b> Error de memoria en el programa del dispositivo Datos de configuración o calibración erróneos; reconfigure y recalibre completamente el dispositivo.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	«MEMOSENS» no está seleccionado como tipo de sensor
ERR 96	WRONG MODULE	«MEMOSENS» no está seleccionado como tipo de sensor
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Error del sistema</b> Se necesita reiniciar. Si el error persiste, envíe el dispo- sitivo para su reparación.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor de pH * El sensor no se reconoce: Compruebe las conexiones. Compruebe los cables/el sensor. Sustitúyalo según sea necesario.
ERR 02	WRONG SENSOR	<b>Sensor incorrecto *</b> Sustituya el sensor.
ERR 04	SENSOR FAILURE	Fallo en el sensor * Sustituya el sensor.

# Mensajes de error

Error	<b>Texto informativo</b> (se muestra en caso de un error cuando se pulsa la tecla Info)	Problema Posibles causas
ERR 05	CAL DATA	Error en los datos de calibración *
ERR 10	ORP RANGE	Límites del rango de pantalla de redox superados < -1999 mV o > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Límites del rango de pantalla de pH superados < -2 o > 16
ERR 12	MV RANGE	Rango mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	<b>Límites del rango de tempera- tura superados</b> Conecte el sensor, compruebe el cable del sensor y sustituya en caso necesario, compruebe la conexión del sensor, ajuste la parametrización.
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheck vidrio
ERR 16	SENSOCHECK REF-EL	Sensocheck ref.
ERR 60	OUTPUT LOAD	<b>Error de carga</b> Compruebe el circuito de corriente, desac- tive las salidas de corriente no utilizadas.
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Corriente de salida 1</b> < 3,8 mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	<b>Corriente de salida 1</b> > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Corriente de salida 2</b> < 3,8 mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	<b>Corriente de salida 2</b> > 20,5 mA

\*) Sensores digitales (ISM, InduCon, Memosens)

# Mensajes de error

Error	<b>Texto informativo</b> (se muestra en caso de un error cuando se pulsa la tecla Info)	Problema Posibles causas
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Valor de <b>temperatura</b> fuera de la tabla
ERR 72	FLOW TOO LOW	Caudal insuficiente
ERR 73	FLOW TOO HIGH	Caudal excesivo
ERR 100	INVALID SPAN OUT1	<b>Error de configuración intervalo Out1</b> Intervalo seleccionado demasiado pequeño
ERR 101	INVALID SPAN OUT2	<b>Error de configuración intervalo</b> <b>Out2</b> Intervalo seleccionado demasiado pequeño
ERR 102	FAILURE BUFFERSET -U1-	<b>Error de configuración</b> Juego de tampones especificable (U1)
ERR 105	INVALID SPAN I-INPUT	<b>Error de configuración</b> Entrada de corriente

## Eliminación

Al eliminar el producto, deben respetarse los códigos y reglamentos locales.

## Devoluciones

Si es necesario, envíe el producto en un estado limpio y bien embalado a su contacto local. Consultar www.knick.de.

# Sensoface

(Sensocheck debe haber estado activado durante la configuración.)

El smiley en pantalla (Sensoface) avisa en caso de problemas del sensor (sensor defectuoso, desgaste del sensor, cable defectuoso, solicitud de mantenimiento). Los rangos de calibración permitidos y las condiciones para un Sensoface contento, neutro o triste están resumidos en la siguiente tabla.

Unos iconos adicionales remiten a la causa del error.

## Sensocheck

Monitoriza continuamente el sensor y su cableado. En caso de unos valores críticos, el Sensoface se pone «triste» y parpadea el icono correspondiente:



El mensaje de Sensocheck también se emite como mensaje de error Err 15 (electrodo de vidrio) o Err 16 (electrodo de referencia – para transmisores digitales, aunque solo con sensores InduCon con SG). La iluminación de fondo de la pantalla pasa a rojo y la corriente de salida 1 se ajusta a 22 mA (si se ha configurado así).

Sensocheck se puede desactivar durante la configuración (en este caso, Sensoface también está desactivado).

#### Excepción:

Después de una calibración, siempre se muestra un smiley para la confirmación.

## Nota:

El empeoramiento de un criterio de Sensoface conduce a la devaluación del indicador de Sensoface (el smiley se pone «triste»). Una mejora del indicador de Sensoface solo puede tener lugar tras la calibración o la eliminación del defecto del sensor.

# Sensoface

Pantalla	Problema	Estado	
SLOPE Z ZZERO	Potencial de asimetría y pendiente		El potencial de asimetría (cero) y la pendiente todavía son correctos. El sensor se debería cambiar pronto.
		:	El potencial de asimetría y la pendiente del sensor han alcanzado unos valores con los que ya no está asegurada la calibración correcta. Sustituya el sensor.
M	Temporizador de calibración	:: ::	Ya ha transcurrido más del 80 % del intervalo de calibración. Se ha superado el intervalo de calibración.
Ł	Sensor defec- tuoso		Compruebe el sensor y sus co- nexiones (ver también los men- sajes de error Err 15 y Err 16).
G	Tiempo de respuesta		El tiempo de respuesta del sensor ha aumentado. El sensor se debería cambiar pronto. Para conseguir una mejora, limpie el sensor y póngalo en remojo en el tampón.
		:	El tiempo de respuesta del sensor ha aumentado conside- rablemente ( > 72 s, calibración cancelada al cabo de 120 s) Sustituya el sensor.

# Sensoface

Pantalla	Problema	Estado		
	Desgaste del sensor (solo para sensores digitales)	:	Las altas temperaturas y los valores pH han causado un desgaste de más del 80 %. El sensor se debería cambiar pronto. El desgaste está al 100 %. Sustituya el sensor.	
SENSOR WEAR CHANGE SENSOR (DLI)		Sustituya el sensor		
AUTOCLAVE CYCLES OVERRUN		Se ha alcanzado el número máximo permitido de ciclos de autoclave. Sustituya el sensor o incremente el contador de autoclave.		
SIP CYCLES OVERRUN		Se ha alcanzado el número máximo permitido de ciclos de esterilización. Sustituya el sensor o incremente el contador SIP.		
CIP CYCLES OVERRUN		Se ha alcanzado el número máximo permitido de ciclos de limpieza. Sustituya el sensor o incremente el contador CIP.		

(SW-A001)



# FDA 21 CFR Parte 11

## Conformidad con FDA 21 CFR Parte 11

En su directiva «Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures» (Título 21 del Código de Regulaciones Federales, 21 CFR Parte 11, sobre registros electrónicos y firmas electrónicas), la Organización americana de la salud FDA (Food and Drug Administration) regula la producción y el procesamiento de documentos electrónicos para el desarrollo y la producción farmacéuticos. Como resultado se establecen unos requisitos para los dispositivos de medición utilizados para las correspondientes aplicaciones. Las siguientes características aseguran que los dispositivos de medición de esta serie cumplen los requisitos de FDA 21 CFR Parte 11:

## Firma electrónica – Códigos de acceso

El acceso a las funciones del dispositivo está regulado y limitado por códigos ajustables de manera individual, los «códigos de acceso» (ver SERVICE). Esto evita la modificación no autorizada de los ajustes del dispositivo o la manipulación de los resultados de las mediciones. El uso apropiado de estos códigos de acceso hace que sean adecuados como firmas electrónicas.

## Registro de auditoría

Cada cambio (manual) de los ajustes del dispositivo se puede documentar automáticamente. Cada cambio se marca con una «indicación de cambio de configuración» que se puede consultar y documentar mediante comunicación HART. También es posible localizar y documentar la alteración de ajustes del dispositivo o parámetros mediante la comunicación HART.

## Diario de registro ampliado (TAN SW-A003)

El registro de auditoría graba también las activaciones de funciones (CAL, CONFIG, SERVICE), algunos mensajes de Sensoface (temporizador cal., desgaste, SIP, CIP) y la apertura de la carcasa.

## A

Accesorios 111 Acoplamientos de cable 17 Activación de una opción 107 Ajuste de la sonda de temperatura 98 Ajuste del cero (ISFET) 86 Ajustes de alarma, entrada CONTROL 74 Ajustes del juego de tampones U1 132 Alarma 32 Alarma: ajuste de un retardo 72 Alcance del suministro 13 Ambulance TAN 107 Asignación de códigos de acceso 107 Asignación de terminales 18 Asignación de terminales, descripción general 12 Autoprueba del dispositivo 102 Avisos Sensoface 61

## C

Cableado 19 Cableado, unidades de alimentación 110 Calibración 84 Calibración, ajuste de la sonda de temperatura 98 Calibración, ajuste del cero 87 Calibración automática (Calimatic) 88 Calibración, calibración automática (Calimatic) 88 Calibración, calibración de producto 94 Calibración, calibración manual con entrada del tampón 90 Calibración, calibración redox 96 Calibración, configuración 46 Calibración, entrada de datos de sensores premedidos 92 Calibración, general 29 Calibración manual con entrada del tampón 90 Calibración producto 94 Calibración redox 96 Calibración, sensores ISFET 84 Calimatic 88 Capucha protectora 15

# Índice

Carcasa 14 Ciclos de esterilización 51 Ciclos de limpieza 51 Ciclos de limpieza, sensor ISM: configuración 50 CIP (ciclos de limpieza) 51 CIP, mensaje de error 140 Código para pedidos 111 Colores de señalización 24, 28 Compensación de temperatura 67 Compensación de temperatura, tabla 67 Compensación lineal de temperatura 67 Componentes de la carcasa 13 Condiciones operativas nominales 116 Conexión a las unidades de alimentación 110 Conexión del sensor 19, 20 Configuración, ajustes individuales (para copiar) 42 Configuración: alarma 72 Configuración: ciclos de esterilización 50 Configuración: ciclos de limpieza 50 Configuración: compensación de temperatura 66 Configuración: corriente de salida durante HOLD 62 Configuración: corriente de salida para mensaje de error o Sensoface 60 Configuración de las contraseñas 107 Configuración, estructura del menú 34 Configuración, general 29 Configuración, grupos de menús 35 Configuración, hora y fecha 76 Configuración, iluminación de fondo de la pantalla 78 Configuración: modo de calibración 46 Configuración, punto de medición 78 Configuración: salida de corriente 2 64 Configuración: Sensocheck 72 Configuración: sensor 44 Configuración: temperatura 44 Configuración: temporizador de calibración 48 Configuración: verificación de sensores (TAG, GROUP) 54 Conmutación manual de los juegos de parámetros A/B 36
Contador de autoclave: configuración 52 Contador de autoclave: descripción 53 Contador de autoclave: incremento 106 Contador de autoclave, mensaje de error 140 Contenido del paquete: documentación 3 CONTROL, ajustes de alarma 74 Control del sensor (diagnóstico) 104 Control del sensor (Servicio) 106 Conversión de pendiente a mV 93 Corriente de salida, especificar valor 106 Corriente de salida para mensaje de error (FAIL) 61 Corriente de salida para Sensoface (FACE) 61

# D

Datos de calibración 101 Datos de configuración individuales 42 Datos del sensor, visualización 101 Datos técnicos 112 Declaración de conformidad 3 Declaración de conformidad UE 3 Dependencia de la temperatura de los sistemas de referencia comparada con SHE 96 Descripción general, asignación de terminales 12 Descripción general, características del dispositivo 9 Desgaste del sensor, Sensoface 140 Detección de la temperatura durante la medición 44 Detección de la temperatura para la calibración 47 **Devoluciones** 137 Diagnóstico 100 Diagnóstico, autoprueba del dispositivo 102 Diagnóstico, control del sensor 104 Diagnóstico, datos de calibración 101 Diagnóstico, datos del sensor 101 Diagnóstico, diario de registro 103 Diagnóstico, general 29 Diagnóstico, versión 104 Diagrama de bloque 12 Diario de registro ampliado, diagnóstico 103

# Índice

Diario de registro ampliado, registro de auditoría 142 Diario de registro, diagnóstico 103 Dimensiones 14 Directivas complementarias 2 Documentación: contenido del paquete 3

# Ε

Ejemplos de cableado 21 Eliminación 137 Entrada CONTROL 33 Entrada CONTROL, configuración 70 Entrada de valores 26 Entradas de control 11 Entrada TAN 107 Error de parámetros 133 Errores de calibración 133 Especificaciones 112 Esquemas de control 3 Estados operativos, descripción general 108 Estructura del menú 30 Estructura del menú de configuración 34

# F

FACE: aviso Sensoface, corriente de salida 22 mA 61 FAIL: mensaje de error, corriente de salida 22 mA 61 FDA 21 CFR Parte 11 142 Fecha, indicación 99 Fecha y hora (configuración) 76 Fecha y hora (uso) 77 Filtro de promediación temporal 59 Filtro salida 58 Firma electrónica 142 FLOW 71

## G

GROUP (puntos de medición) 79 Guía de seguridad 3 Guías rápidas 3

# Η

HART, aplicaciones típicas 141 HOLD: configuración 63 Hora, indicación 99 Hora y fecha (configuración) 76 Hora y fecha (uso) 77

Iluminación de fondo 24 Iluminación de fondo de la pantalla 24 Informe de prueba 2.2 3 Instalación, avisos 17 Instalación eléctrica 17 Interfaz de usuario 23 Introducción de datos de sensores premedidos 92

#### J

Juego de parámetros A/B, ajustes individuales 42 Juego de parámetros A/B, indicación 99 Juego de parámetros A/B, introducción 10 Juego de tampones especificable, -U1- 130 Juego parám. A/B 35

#### L

Línea de producto 111 Líneas de señal 19

#### Μ

Mantenimiento 109 Mantenimiento predictivo (Memosens) 81 Medición del caudal: alarma 74 Medición del caudal: configuración 70 Medición de temperatura a través de la entrada de corriente 69 Medición de temperatura externa a través de la entrada de corriente 68 Memosens: conexión 82 Memosens, conexión vía RS-485 20 Memosens: configuración del dispositivo 81 Memosens, ejemplo de cableado 22

# Índice

Mensaje a través de la entrada CONTROL 33 Mensajes de alarma y HOLD 33 Mensajes de error 134 Menú de selección 26 Modo calibración 85 Modo de calibración, selección 47 Modo de funcionamiento, selección 26 Modo de medición 99 Modo de medición, descripción general 25 Modo HOLD, activación externa 32 Modo HOLD, activación manual 32 Modo HOLD, descripción 31 Modo HOLD, salida 31 Modo HOLD, señal de salida 31 Modos de funcionamiento 29 Montaje 13 Montaje en panel 16 Montaje en tubo 15

## Ν

Número del punto de medición, indicación 99 Número de serie, visualización 104 Número de transacción (TAN) 107

# 0

Opciones de montaje 9 Opciones, descripción general 111 Opciones TAN, activación 107 Opciones TAN, descripción general 111

### Ρ

Pantalla 24 Placas de características 18 Plan de montaje 14 Potencial de asimetría 93 Preajuste calibración pH 85 Protector contra la intemperie 15 Prueba de EEPROM 102 Prueba de FLASH 102 Prueba de pantalla 102 Prueba de RAM 102 Puesta en servicio 7 Puntos de medición (TAG/GROUP) 79

## R

Rango de corriente de salida 1, configuración 56 Rango de corriente de salida 2, configuración 64 Registrador de datos, explicación 10 Registro de auditoría 142 Reparación 109 Restablecer los ajustes de fábrica 107 Retirada del servicio 137

## S

Salida de corriente 1, configuración 56 Salida de corriente 2, configuración 64 Salidas de señales 11 Seguridad 7 Selección de juego de parámetros 36 Selección del juego de parámetros a través de una señal externa 70 Selección del tipo de sensor 44 Señal de salida durante HOLD 31 Señal de salida durante HOLD, configuración 63 Sensocheck 138 Sensocheck: configuración 72 Sensoface 138 Sensoface, localización de errores 133 Sensor defectuoso, Sensoface 139 Sensores digitales: funcionamiento y conexión 80 Sensores digitales: selección del tipo de sensor 45 Sensores Memosens: calibración y mantenimiento en el laboratorio 80 Sensores Memosens: funcionamiento y conexión 80 Sensores Pfaudler 41 Servicio 105 Servicio, ajustes de fábrica 107 Servicio, asignación de contraseñas 107 Servicio contraseña perdida 107

# Índice

Servicio, control del sensor 106 Servicio, corriente de salida, especificar valor 106 Servicio, general 29 Servicio, incremento del contador de autoclave 106 Servicio: restablecer intervalo TTM 106 SIP (ciclos de esterilización) 51 SIP, mensaje de error 140 Software MemoSuite para la calibración de sensores Memosens 80 Solicitud de una opción 107 Solución de tierra - y Memosens 80

# Т

Tabla CT 67 Tablas de tampones 117 TAG (punto de medición) 79 Teclado 23 Temporizador de calibración 49 Temporizador de calibración, Sensoface 139 Temporizador de mantenimiento adaptativo: restablecimiento 106 Texto informativo 134 Tipo de dispositivo, indicación 104 Tratamiento de errores 133

## U

U1, juego de tampones especificable 130 Unidades de alimentación 110 Uso previsto 7

### V

Valores de medición, visualización 104 Variable de proceso para salida de corriente 1 56 Variable de proceso para salida de corriente 2 64 Verificación de sensores (TAG, GROUP) 55 Versión de software, visualización 104



Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

#### Sede central

Beuckestraße 22 • 14163 Berlín Alemania Teléfono: +49 30 80191-0 Fax: +49 30 80191-200 info@knick.de www.knick.de

#### **Contactos locales**

www.knick-international.com

Traducción de las instrucciones originales Copyright 2022 • Sujeto a cambios Versión: 5 • Este documento fue publicado el 18 de febrero de 2022. Los documentos más recientes están disponibles para su descarga en nuestro sitio web, debajo de la descripción del producto correspondiente.

