

**Siège**

Beuckestr. 22 • 14163 Berlin  
Allemagne  
Tél. : +49 30 80191-0 • Fax : +49 30 80191-200  
info@knick.de • www.knick.de

**Agences locales**

www.knick-international.com


Traduction de la notice originale  
Copyright 2022 • Sous réserve de modifications  
Ce document a été publié le 30/05/2022  
Les documents actuels peuvent être téléchargés sur le site,  
sous le produit correspondant.



100360 TI-201.016-KNFR01

**Clé de licence**


Après l'installation, le logiciel PC ProgaLog 4000 démarre dans un premier temps en mode DÉMO.




La saisie de la clé de licence permet de quitter le mode DÉMO. Le logiciel PC est entièrement disponible.

Instructions  
d'installation

ProgaLog 4000  
Outil de programmation PC pour  
transmetteur



À lire avant l'installation et l'utilisation.  
Conserver pour une utilisation ultérieure.

**Clé de licence**

## Conditions préalables

### Hardware

- CPU : Pentium 1 GHz ou processeur similaire
- RAM : 512 MB
- Carte graphique : 1024 x 768 True Color, 32 bits
- USB 2.0
- Disque dur : 700 MB

### Système d'exploitation :

- Windows 7\*/8/10 (version 32 bits et 64 bits)
- Microsoft .Net Framework 4.6  
(déjà inclus dans Windows 8/10)

\*) Si vous utilisez un PC fonctionnant sous Windows 7, vous devez vous assurer que Microsoft .Net Framework 4.6 est installé avant d'installer ProgaLog 4000 (téléchargement gratuit sur [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)).

## Installation de ProgaLog 4000

01. Connecter la clé USB à un port USB de l'ordinateur.
02. Exécuter le fichier **ProgaLog4000Setup.exe** à partir de la clé USB.
03. Sélectionner la langue d'installation.
04. Suivre les indications à l'écran.
05. Terminer l'installation.
06. Démarrer le logiciel en double-cliquant sur **ProgaLog4000Setup.exe**.  
La première fois, le logiciel démarre en mode DÉMO.
07. Pour quitter le mode DÉMO, entrer la clé de licence.